Заявка № 1

Текст заявки: после статического разряда перестал включаться ноутбук Ход выполнения:

- 1. Проверка работоспособности ноутбука
- 2. Отсоединить заднюю панель
- 3. Заменить аккумуляторную батарею
- 4. Проверка работоспособности ноутбука

Результат: Ноутбук возвращен в рабочее состояние