BIGTREETECH MINI12864

User Guide



一、主板简介

BIGTREETECH Mini12864 V1.0 屏板是深圳必趣科技有限公司 3D 打印团队推出的一款中等大小、RGB 背光的 3D 印机显示屏板。

1. 主板特点:

- 1) Mini12864 包括 EXP1、EXP2、, 其中 EXP1 和 EXP2 是普通主板的 LCD 屏接口
 - 2) RGB 多色背光, 更酷炫

2. 主板参数:

外观尺寸: 104.99mm*47mm


安装尺寸:详细见 mini12864 SIZE

电源输入: DC 5V

SD 卡逻辑电压: 3.3V 和 5V (如: 支持 MEGA2560 主控芯片的主板,兼容性更高)

二、主板接口说明

1. 尺寸图



说明:

- 1. 与 LCD12864 使用方法一样,与主板的 EXP1 和 EXP2 进行连接。
- 2. 通过界面,进行背光选择。

三、主板固件说明

出厂的主板里会装有测试使用的固件,可以直接使用,也可根据我司开原网址 固件更新进行升级。

- 主板固件获取方式 问客服或者技术人员获取;
 登录我司开原网址进行下载: https://github.com/bigtreetech
- 2. 主板固件更新方法
- 3. 在 Configuration.h 中 取消注释 BTT MINI 12864 V1 和 NEOPIXEL LED

```
C Configuration.h 1, M X
2465 #define BTT MINI 12864 V1
2358
       // Support for Adafruit NeoPixel LED driver
2359
       #define NEOPIXEL LED
2360
       #if ENABLED(NEOPIXEL LED)
         #define NEOPIXEL TYPE NEO GRB // NEO GRBW / NEO GRB -
2361
2362
         // #define NEOPIXEL PIN 4
                                             // LED driving pin
2363
         //#define NEOPIXEL2 TYPE NEOPIXEL TYPE
        //#define NEOPIXEL2 PIN 5
2364
         #define NEOPIXEL_PIXELS 3 // Number of LEDs in the
2365
         #define NEOPIXEL_IS_SEQUENTIAL // Sequential display for
2366
         #define NEOPIXEL BRIGHTNESS 255 // Initial brightness (@
2367
         //#define NEOPIXEL_STARTUP_TEST // Cycle through colors
2368
```

4. 在 ultralcd_DOGM. cpp 搜索 u8g. setContrast u8g. setContrast(contrast); 改为 u8g. setContrast(255);

```
void MarlinUI::set_contrast(const int16_t value) {
contrast = constrain(value, LCD_CONTRAST_MIN, LCD_CONTRAST_MAX);
u8g.setContrast(255);
}
```

3、操作使用

A、上电,按下旋转编码器



B、选择 LightS



C、进入 Lights,点击新的 Lights: on 或者 off,选择 RGB 的打开、关闭



D、通过 Light Presets,可以选择 RGB 显示



五、注意事项:

1. 接线过程必须是在断电前提下进行,在检查线路正确连接及驱动正确插入后方可上电,防止接错线导致板子和屏幕被烧毁,造成不必要的损失;

若您使用中还遇到别的问题,欢迎您联系我们,我们定会细心为您解答;若您对我们的产品有什么好的意见或建议,也欢迎您回馈给我们,我们也会仔细斟酌您的意见或建议,感谢您选择BIGTREETECH制品,谢谢!