PLANT AIR RECEIVER
2000-F24-PID-PR-10016
PLANT AIR

21-2478-IA-MSG2-80

XV 21013A | XV 21013B | XV 21014A | XV 21014B | XV 21056 | XV 21081A | XV 21082A | XV 21082B

25VB03S1 F21-11706

F21-CP-001
CIL4 AREA
VALVE CONTROL PANEL

XV 21121A | XV 21121B | XV 21122A | XV 21122B | XV 21161A | XV 21162B | XV 21162A | XV 21162B

25VB03S1 F21-11705

F21-CP-002
CIL4 LAUNDER GATES
CONTROL PANEL

XV 21181A | XV 21181B | XV 21182A | XV 21182B | XV 21201A | XV 21201B | XV 21202A | XV 21202B

25VB03S1 F21-12956

F21-CP-003
CIL4 LAUNDER GATES
CONTROL PANEL

XV 21241A | XV 21241B | XV 21242A | XV 21242B | XV 21261A | XV 21261B | XV 21262A | XV 21262B

25VB03S1 F21-12959

F21-CP-004
CIL4 LAUNDER GATES
CONTROL PANEL

22-2347-IA-MSG2-80 → ELUTION AIR RECEIVER 2000-F24-PID-PR-10031 PLANT AIR

21-1528-IA-MSG3-25 → CIL4 TAILS SAMPLERS 2000-F21-PID-PR-10005 PLANT AIR

21-2567-IA-MSG3-25 → 25VB03S1 F21-12970 → SP MC-001 SP@ CIL4 F21-SA-433

21-2568-IA-MSG3-25 → 25VB03S1 F21-12971 → SP MC-001 SP@ CIL4 F21-SA-432

21-2022-IA-MSG3-25 → CIL4 TAILS SAMPLERS 2000-F21-PID-PR-10005 PLANT AIR

21-2569-IA-MSG3-25 → 25VB03S1 F21-12972 → SP MC-001 SP@ CIL4 LOWER LEVEL F21-SA-431

21-2570-IA-MSG3-25 → 25VB03S1 F21-12973 → SP MC-001 SP@ CIL4 UPPER LEVEL F21-SA-431

21-2566-IA-MSG3-50

21-2571-IA-MSG3-25 → 25VB03S1 F21-12974 → SP MC-001 SP@ CIL4 SCREEN MAINTENANCE BAY LOWER LEVEL

21-2572-IA-MSG3-25 → 25VB03S1 F21-12975 → SP MC-001 SP@ CIL4 SCREEN MAINTENANCE BAY MIDDLE LEVEL

21-2573-IA-MSG3-25 → 25VB03S1 F21-12976 → SP MC-001 SP@ CIL4 SCREEN MAINTENANCE BAY UPPER LEVEL

21-2554-IA-MSG3-50

XV 72594 | XV 72596

CIL4 REAGENTS AIR RECEIVER
2000-F24-PID-PR-10016
PLANT AIR

72-1018-IA-MSG3-25

25VB03S1 F72-11710

F72-CP-410
CAUSTIC
VALVE CONTROL PANEL

SP@ CIL4 UPPER LEVEL 1 — SP MC-001 — 25VB03S1 F21-11707

SP@ CIL4 UPPER LEVEL 2 — SP MC-001 — 25VB03S1 F21-10083

SP@ CIL4 UPPER LEVEL 3 — SP MC-001 — 25VB03S1 F21-10084

SP@ CIL4 UPPER LEVEL 4 — SP MC-001 — 25VB03S1 F21-12957

SP@ CIL4 UPPER LEVEL 5 — SP MC-001 — 25VB03S1 F21-12958

21-2593-IA-MSG3-25

25VB03S1 F21-14167

SP MC-001 — F R

XV 21280

XV 21271A | XV 21271B

F21-CP-005
CIL4 LAUNDER GATES
CONTROL PANEL

25VB03S1 F21-12960

XV 21051 | XV 21051 | XV 21053 | XV 21056 | FCV 21347 | FCV 21349

21-1038-IA-MSG3-25

25VB03S1 F21-10687

F21-CP-402
CIL4 TANK 1
GRADE LEVEL
VALVE CONTROL PANEL

21-1015-IA-MSG3-25 | 21-2452-IA-MSG3-25 | 21-1048-IA-MSG3-25 | 21-1049-IA-MSG3-25 | 21-2453-IA-MSG3-25 | 21-2550-IA-MSG3-25 | 21-2553-IA-MSG3-25 | 21-2551-IA-MSG3-25 | 21-2552-IA-MSG3-25 | 21-2555-IA-MSG3-25

MSG2 MSG3

PLANT AIR RECEIVER
2000-F24-PID-PR-10016
PLANT AIR

21-1047-IA-MSG2-80

MSG2 MSG3 | MSG2 MSG3 | MSG2 MSG3 | MSG2 MSG3

21-2300-IA-MSG3-25 → CIL4 CYANIDE ANALYSER 1 2000-F21-PID-PR-10003 PLANT AIR

21-2301-IA-MSG3-25 → CIL4 CYANIDE ANALYSER 2 2000-F21-PID-PR-10003 PLANT AIR

21-2110-IA-MSG3-25 → CIL3 TAILS PRIMARY SAMPLER 2000-F30-PID-PR-10011 PLANT AIR

XV 72536 | XV 72537 | XV 72538 | XV 72539

72-1162-IA-MSG3-25

25VB03S1 F72-10044

F72-CP-409
CYANIDE STORAGE TANK
VALVE CONTROL PANEL

XV 21001 | FCV 21002 | FCV 21003 | FCV 21004 | XV 21012 | FCV 21005

F21-CP-401
CIL4 CYANIDE RINGMAIN
VALVE CONTROL BOX

25VB03S1 F21-14056

21-1944-IA-MSG3-25

XV 72541 | XV 72542

72-1165-IA-MSG3-25

25VB03S1 F72-10045

F72-CP-414
CYANIDE DELIVERY
VALVE CONTROL PANEL

CIL4 REAGENTS AIR RECEIVER
2000-F24-PID-PR-10016
PLANT AIR

72-1161-IA-MSG3-50

50x25

25VB03S1 F72-10816

72-1161-IA-MSG3-25 → CYANIDE DELIVERY TRUCK 2000-F72-PID-PR-10005 PLANT AIR

72-2180-IA-MSG3-25 → CYANIDE DELIVERY TRUCK 2000-F72-PID-PR-10005 PLANT AIR

XV 72601 | XV 72603 | XV 72613 | XV 72614 | XV 72705

72-1539-IA-MSG3-50

50x25

25VB03S1 F72-10046

F72-CP-411
LEAD NITRATE & HCL
VALVE CONTROL PANEL

CIL4 REAGENTS AIR RECEIVER
2000-F24-PID-PR-10016
PLANT AIR

72-1307-IA-MSG3-50

72-1307-IA-MSG3-50 → LEAD NITRATE DELIVERY TRUCK 2000-F72-PID-PR-10015 PLANT AIR

72-2497-IA-MSG3-25 → HCL SUMP PUMP 2000-F72-PID-PR-10007 PLANT AIR