ПОСТАВКА

Позиционирајте се у директоријум \sim /linux-kernel-labs/src и затим од полазне гране master направите нову грану dan06 и позиционирајте се у исту:

- → git checkout master
- → git checkout –b zad2

Преузмите изворни код busybox-а командом:

wget http://www.busybox.net/downloads/busybox-1.21.1.tar.bz2

и распакујте добијену архиву

→ sudo tar xvjf busybox-1.21.1.tar.bz2

Позиционирајте се у директоријум \sim /linux-kernel-labs/src/linux који садржи кернел за RPI са github репозиторијума https://github.com/raspberrypi/linux и затим од полазне гране rpi-4.4.у направите нову грану dan06 и позиционирајте се у исту:

- → git checkout rpi-4.4.y
- → git checkout -b dan06

КОНФИГУРАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ BUSYBOX-A

За конфигурацију Линукса искористите конфигурациону датотеку linux.config и преведите Линукс кернел

- → cd ~/linux-kernel-labs/modules/data/linux.config
- → cp linux.config ~/linux-kernel-labs/src/linux
- → cd ~/linux-kernel-labs/src/linux/
- → mv linux.config .config
- → Is -la //da li je promenio naziv u .config
- → sudo chown –R rtrk.rtrk /naziv foldera

→

- → export ARCH=arm
- → export CROSS COMPILE=arm-linux-gnueabihf

-

- → make -j4 //prevodjenje kernela, izgenerisace zImage koji se nalazi na putanji :
- /linux-kernel-labs/src/linux/arch/arm/boot/

ДОДАВАЊЕ НОВОГ APLETA

Додајте нови бусибок аплет искористите предност са следећим функционалним уређајима. Аплет прима 2 или висе параметара. Сви параметри су текстуалне датотеке, са тим што је последњи параметар излазио а сви пре њега су унети. Потребно је отворити све датотеке које су доступне као улазни параметри и њихови садржај преписали у УРЛ-у који је одредио излазни параметар (последње посећено). При уписивању садрзаја у излазном УРЛ-у претворили сте сва мала слова у велику.

Измените све потребне датотеке како би аплет могао да предузме заједно са заузетом сликом такодје обрадити греску изазван погресним пројектним параметрима при покретању аплета на исправан нацин (у стилу бусибока)

- → U fajl **include/applets.src.h** dodati:
 - o IF <IME APPLETA>(APPLET(<ime appleta>, BB DIR USR BIN, BB SUID DROP))
- → U fajl **include/usage.src.h** dodati opise:

```
#define <ime_appleta>_trivial_usage \
       o "[param1] [param2] ..."
       o #define <ime_appleta>_full_usage \
       "Opis programa"
→ U fajl **miscutils/Config.src** dodati konfiguraciju za buildovanje:
           config <IME_APPLETA>
            bool "<ime_appleta>"
            default n
       0
            depends on LFS
       0
            help
             Opis appleta koji se ispisuje u meniju
→ U fajl **miscutils/Kbuild.src** dodati izgenerisani fajl:
       o lib-$(<IME_APPLETA>) += <ime_appleta>.o
→ potrebno je napisati kod appleta, koji će se prevesti i vezati prilikom bildovanja:
           #include "busybox.h"
       0
       o int <ime_appleta>_main(int argc, char **argv)
       0 {
           if (<neispunjen uslov pozivanja) {
             bb_show_usage(); // Prikazuje poruku o tome kako se poziva program
            }/*Kod appleta */}
→ Nakon ovoga potrebno je otkačiti applet u menuconfig-u, kako bi se preveo (`make
   menuconfig`).
   Applet će se nalaziti **miscutils** kategoriji.
   Postupak je isti i za neku drugu.
```

КОНФИГУРАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ BUSYBOX-A

Позиционирајте се у директоријум у који сте распаковали busybox. За конфигурацију busybox-а искористите конфигурациону датотеку ~/linuxkernel-labs/modules/data/tinyBusybox.config. Додатно, укључите опцију да се busybox преведе са статички увезаним библиотекама и подесите путању на коју ће се инсталирати. Преведите и инсталирајте busybox у празан директоријум. Покрените претходно преведени Линукс кернел. За rfs користите директоријум у који је инсталиран busybox, преко мреже (NFS). Додајте све потребне датотеке уређаја да би се добила функционална Линукс конзола.

- → cd /linux-kernel-labs/modules/data/
- → cp tinyBusybox.config ~/linux-kernel-labs/src/busybox-1.21.1
- → cd ~/linux-kernel-labs/src/busybox-1.21.1
- → mv tinyBusybox.config .config
- → make menuconfig // ukljuciti opciju da se busybox prevede sa staticki uvezanim bibliotekama, podesiti putanju na kojoj ce se instalirati ako je to trazeno.
- → make //prevodjenje
- → make install // instaliranje
- → sudo gedit /etc/exports/
- → promeniti putanju za rfs(root file system) na putanju u kojoj je instaliran busybox

- → /linux-kernel-labs/src/busybox-1.21.1/_install
- → mkdir /linux-kernel-labs/src/busybox-1.21.1/_install/dev/
- → Is -I /dev -> koji je major i minor broj
- **>**
- → mknod /linux-kernel-labs/src/busybox-1.21.1/_install/dev/tty1 c 4 1
- → mknod /linux-kernel-labs/src/busybox-1.21.1/ install/dev/tty2 c 4 2
- → mknod /linux-kernel-labs/src/busybox-1.21.1/_install/dev/tty3 c 4 3
- → mknod /linux-kernel-labs/src/busybox-1.21.1/ install/dev/tty4 c 4 4
- → mknod /linux-kernel-labs/src/busybox-1.21.1/_install/dev/ttyAMA0 c 204 64
- → mknod /linux-kernel-labs/src/busybox-1.21.1/_install/dev/console c 5 1

ДОДАВАЊЕ PROC И SYS СИСТЕМА ДАТОТЕКА

Направите директоријуме /etc/init.d, /proc и /sys у оквиру rfs-a. На proc директоријум маунтовати proc систем датотека, а на sys директоријум sysfs. Аутоматизовати моунтовање ових система датотека на старту система тако што ћете направити и на адекватан начин попунити датотеку /etc/init.d/rcS. То је скрипта коју треба да покрене први кориснички програм (скрипта), /etc/inittab, који такође треба направити и попунити са: ::sysinit:/etc/init.d/rcS

ttyAMA0::askfirst:/bin/sh

- → cd _install -> rfs /linux-kernel-labs/src/busybox-1.21.1/_install
- → mkdir proc
- → mkdir sys
- → mount -t sysfs sys sys
- → mount -t proc proc proc
- → mkdir etc
- → cd etc
- → mkdir init.d
- → cd init.d
- → sudo gedit rcS
 - mount -t proc none /proc
 - mount -t sysfs none /sys ako se trazi web sprega
 - o /usr/sbin/httpd -h /www/ &

Provera: http://ip_rpi

- **→** cd ..
- → sudo gedit inittab
 - o ::sysinit:/etc/init.d/rcS
 - ttyAMA0::askfirst:/bin/sh

ГЕНЕРИСАЊЕ INITRAMFS

Искористите генерисани rfs као изворне датотеке за генерисање initramfs-а (CONFIG_INITRAMFS_SOURCE) и поново преведите кернел. Претходно је потребно преименовати linuxrc y init, у коренском директоријуму rfs-a. Покрените initramfs на RPI.

Потребно је изменити bootargs варијаблу у u-boot-у тако да у њој остану само параметри rw и console.

По покретању initramfs-а додајте све што је потребно да се оствари иста функционалност као и када је rfs био на мрежи.

- → cd /linux-kernel-labs/src/linux
- → make xconfig
- → pronaci *Initramfs source file(s)* i dodati putanju rfs (/linux-kernel-labs/src/busybox-1.21.1/_install)
- → sacuvati izmene
- → cd /linux-kernel-labs/src/busybox-1.21.1/_install/
- → mv linuxrc init
- → make -j4 //ponovo prevesti kernel
- → U U-boot-u:
- → izmeniti bootargs (editenv bootargs) tako da ostanu samo parametri rw i console
- → ako ne bude radilo, ponoviti korak iz konfiguracije busyboxa od komande ls -l /dev za sve neophodne datoteke