Qualité et traitement des eaux

- L'eau est une molécule plane constituée par deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène.
- Masse molaire de l'eau = 18g
- Température d'ébullition: $\theta = 100$ °C, température de fusion : 0°C.
- Densité, d = 1; masse volumique, ρ = 1g/cm3 = 1000 Kg/m3; poids volumique, ω = 104 N /m3.
- Pour les normes de potabilité, on parle de :
 - ✓ La valeur maximale admissible : qui ne doit être jamais dépassée.
 - ✓ <u>La valeur maximale recommandée</u>: on considère que c'est satisfaisant.
 - ✓ La valeur minimale requise : qui doit être toujours dépassée.
- Les normes Marocaines sont conformes à celles de l'OMS (organisation mondiale de la santé).
- <u>Les germes aérobies</u> sont ceux qui ne se développent qu'en présence de l'oxygène de l'air, sinon on parle de germes anaérobies.
- La charge polluante d'un effluent s'exprime à partir des concentrations en :
 - MES : une concentration élevée est souvent attribuée au fait que les réseaux sont de type unitaire.
 - ✓ Charge organique (DBO5, DCO)
 - ✓ Substances azotées et phosphorées
 - ✓ Germes témoins de contamination fécale (GT, SF, CF)
 - ✓ Œufs d'helminthes (OH)
- Les indicateurs de pollution :
 - ✓ <u>L'oxygène dissous</u>: intense vie microbienne, d'où une diminution de la teneur en oxygène de l'eau.
 - ✓ *Germes pathogènes :* La contamination fécale de l'eau.
- Mesure de pollution :
 - ✓ <u>La DBO</u> (exprimé en mg d'O2 /litre) : un bon indicateur en matière de présence de la matière organique biodégradable. Ce paramètre correspond à la quantité d'oxygène consommée par les eaux usées pour oxyder la matière organique (5 jours).
 - ✓ <u>La DCO</u>: est un paramètre permettant d'évaluer la charge polluante d'un effluent. C'est la consommation en oxygène par les oxydants chimiques forts pour oxyder la totalité des substances organiques et minérales de l'eau (2 heures).
- La DCO présente une précision plus grande que la DBO5.
- Au Maroc, et pour un effluent urbain, on a généralement DCO/DBO5 = 2,5 à 3 traduisant ainsi le caractère domestique dominant et biodégradable.
- Quelques statistiques marocaines (depuis 1990) :

Paramètre (mg/l)	Centre < 20 000 habitants	20 000 <hab<100 000<="" th=""><th>> 100 000</th></hab<100>	> 100 000
DBO ₅	400	350	300
DCO	1000	950	850
MES	500	400	300

La dernière réglementation Marocaine pour le rejet des eaux usées domestiques est :

✓ DBO5: 120 mg O2/l
✓ DCO: 250 mg O2/l
✓ MES: 150 mg/l

- Exemple d'évaluation de la charge polluante :
 - √ Hypothèses : DBO5 = 300 mg/l
 - ✓ Calcul:

Années	1995	2000	2005	2010
Débit des eaux usées	760	1160	1525	1900
En m ³ /j				
Charge polluante	230	350	460	570
en Kg/j				

- ✓ Explication : 230 = 760 x 0,3
- Notion d'équivalent-habitant (Eq/Hab) : Si on considère qu'un habitant rejette 54g de DBO5 par jour, on peut exprimer la DBO5 d'un rejet en équivalent habitant et ce par le rapport Poids DBO5 du rejet(g)/ 54.
- Les facteurs influant sur la composition de l'eau en matière de pollution :
 - ✓ La topographie du site,
 - √ L'occupation des sols,
 - ✓ Les activités humaines,
 - ✓ Le climat,
 - ✓ La fréquence des pluies,
 - ✓ Le nettoyage des rues,
 - ✓ Le type de réseau (séparatif ou unitaire).
- <u>Station de traitement</u> : un ouvrage consiste à traiter les eaux capter dans la nature afin de rendre leur qualité conforme aux normes admises.
- La plus grande station de traitement au Maroc est celle du complexe de Bouregreg qui alimente Rabat, Salé, Casablanca, et centres avoisinants.
- Phases de traitement des eaux potables :
 - √ L'élimination des particules en suspension par décantation et filtration.
 - ✓ La stérilisation et ce par le chlore ou ses dérivés ou bien encore par l'ozone.
 - ✓ L'amélioration qui consiste à corriger les propriétés chimiques de l'eau captée, soit par addition de corps chimiques appropriés, soit par adsorption de corps à supprimer.
- Phase 1 : élimination des éléments en suspension (La décantation et filtration) :

décantation		filtration		
Le principe est basé sur la différence de densité entre		Le procédé consiste à faire écouler l'eau à travers un		
l'eau et les particules en suspension.		filtre. C'est généralement une couche de sable épaisse		
Selon la granulométrie des éléments, on considère		de plusieurs décimètres. On distingue deux types de		
deux types de décantation :		filtration:		
La décantation simple :	Décantation assistée :	Filtration lente :	Filtration rapide :	
Les particules sont assez	Lorsque les particules sont	La vitesse de filtration est	Les filtres rapides sont les	
grosses donc les éléments	fines, la décantation se	comprise entre 10 et 80	plus répandus car moins	
se déposent	fait en agglutinant les	cm/heure.	onéreux.	
Facilement au fond.	éléments au moyen de	Ce type de filtre ne	Leur vitesse de filtration	
Il est nécessaire	coagulants.	devient donc efficace	atteint en exploitation 6	
d'évacuer les boues	Ceci donne lieu à des	qu'au bout de plusieurs	mètres/heure.	
déposées soit par raclage,	flocons qui précipitent au	jours.		
soit par écoulement.	fond.			

• Phase 2 (La stérilisation) :

- ✓ Cette opération a pour but de supprimer les germes pathogènes contenus dans l'eau.
- ✓ Ceci se fait par addition de chlore ou de ses dérivés.
- ✓ L'ozone est également un moyen très efficace pour stériliser l'eau (O3) mais son utilisation coûte relativement cher.
- ✓ Il fait disparaître également les goûts et couleurs dus à certaines matières organiques présentes dans l'eau.
- ✓ Un autre moyen pouvant être utilisé mais encore plus cher est le traitement par rayons ultraviolets.

• Phase 3 (Amélioration des eaux potables) :

Amélioration des eaux potables Cette opération correspond à trois phases : la neutralisation, l'adoucissement, et la suppression des polluants organiques. La neutralisation: L'adoucissement : Suppression des polluants Lorsqu'une eau est légèrement Il s'agit de réduire la dureté de organiques: acide, on corrige le PH par l'eau lorsque celle-ci est élevée Par utilisation par exemple du addition de chaux. (dépôts et incrustations dans les charbon actif. On fait circuler l'eau sur des le charbon actif élimine également conduites). les mauvaises odeurs et les mauvais filtres chargés de calcaires L'adoucissement peut se faire par naturels concassés. la chaux. goûts.

