
Hydraulique générale



- <u>L'hydraulique</u>: est la science et la technique qui étudie l'eau sous l'aspect aussi bien statique que dynamique. Elle essai de décrire, analyser et expliquer un certain nombre de phénomènes ou propriétés à travers des lois connues de sciences exactes.
- <u>Le bilan hydrologique</u> : P = R+I+ET
 - ✓ **P** = *pluviométrie* : quantité d'eau de pluie
 - ✓ **R** = *ruissellement* : c'est la partie d'eau qui s'écoule en surface tout en donnant naissance à des rivières. Le ruissellement est favorisé par un sol imperméable.

- ✓ I = infiltration : c'est la partie qui s'infiltre dans le sous-sol (lorsque le terrain est perméable pour alimenter les nappes d'eau souterraines.
- ✓ ET = évapotranspiration : phénomène occasionnant l'évaporation de l'eau par le sol nu (fortes chaleurs) et par le couvert végétal (phénomène de photosynthèse).
- Température d'ébullition : 100°C
- Température de fusion : 0°C
- Les besoins en eaux moyens en milieu urbain Marocain sont de l'ordre de 80 à 150 l/j/habitant (ville moyenne à grande ville).
- En milieu rural, ils sont de l'ordre de 30 à 40 l/j/habitant.
- Loi d'accroissement démographique : Pn = Po*(1+i) ^n
- Les besoins en eau potable varient donc d'une manière exponentielle.
- Dans la conception d'un projet d'eau potable. Il faut fixer les paramètres suivants :
 - √ L'année de référence (année où l'étude se fait).
 - √ L'année de mise en service.
 - ✓ L'horizon de l'étude ou l'année de saturation.
- <u>Le débit fictif</u>: continu est le débit qui serait théoriquement pompé d'une manière continue (24h/24h).
- Le taux de branchement : est le pourcentage d'abonnés qui sont branchés sur le réseau.
- Le taux d'accès à l'eau potable : est le pourcentage de la population ayant accès à l'eau potable dans de bonnes conditions.
- Hydrostatique : est l'étude des liquides au repos.
- Unités: N/m² = Pascal; 1 bar = 10^ 5 Pa; 1 kg/ cm² = 1 bar; 1atm = 10.33 m d'eau = 177 mm Hg
- La surface isobare: une surface d'égale pression. Pour h = cte on aura donc une surface isobare.
- Peff = P absolue P atmosphérique ; Pa = Po + wh (poids volumique du liquide)
- <u>Le manomètre</u>: est un appareil qui donne la pression manométrique en un point donné.
- <u>Le baromètre</u>: appareils qui mesurent uniquement la pression atmosphérique.
- La pression manométrique au fond du réservoir est $P = \omega h$.
- <u>Centre de poussée</u> : est le point d'application de la force de pression.
- <u>Tirant d'eau</u>: est la profondeur d'enfoncement du point inférieur de la surface mouillée d'un corps.
- Pour un fluide parfait μ = ν = 0; pour un liquide réel μ # 0 (μ , ν viscosité dynamique et cinématique).
- Lorsque la température augmente, la viscosité cinématique de l'eau diminue.
- <u>L'hydrodynamique</u>: est de déterminer en un point donné la vitesse, la pression, le débit et leurs relations au cours de l'écoulement.
- <u>Ecoulement permanant</u>: est un écoulement où les caractéristiques d'une particule liquide ne dépendent que de la position du point M.
- En contrepartie un écoulement non permanent fait intervenir x, y, z et t.
- <u>La ligne de courant</u>: une ligne qui a un instant donné est tangente en chacun de ses points au vecteur vitesse.
- <u>Tube de courant</u>: l'ensemble des lignes de courant appuyées sur un contour fermé placé à l'intérieur de l'écoulement.

- <u>L'écoulement laminaire</u>: si les particules liquides se déplacent suivant des filets parallèles et qui ne changent pas tout le long de l'écoulement.
- <u>L'écoulement turbulent</u>: si au contraire, les particules liquides suivent des trajectoires non régulières et non rectilignes.
- Si Re < 2000 : écoulement laminaire.
- Si Re > 2000 : écoulement turbulent.
- <u>Un écoulement en charge</u>: s'il n'y a pas de contact entre le liquide et l'atmosphère. C'est le cas des écoulements dans les conduites.
- <u>Un écoulement à surface libre</u>: si le liquide s'écoule en contact avec l'atmosphère, c'est le cas des écoulements dans les canaux découverts et dans les oueds.
- <u>Les pertes de charge</u> : se composent de deux parties : les pertes de charges singulières ΔHS et les pertes de charges linéaires ΔHL.
- <u>Les pertes de charge linéaires</u> : sont les pertes de charges qui s'effectuent le long d'une conduite dépourvue de singularités.
- $\Delta HL = \lambda * (1/d) * (v^2/2g) :$ (Formule de Darcy-Weisbach; $\lambda :$ coeff de perte de charge).
- Pour un écoulement laminaire dans une conduite cylindrique $\lambda = 64/Re$.
- Pour un écoulement turbulent, les formules sont très nombreuses et très compliquées, la formule la plus utilisée est celle de coolbrook : $1/\sqrt{\lambda} = -2\log 10 \left[(\epsilon/3,7 \text{ D}) + (2,51/\text{ ReV}\lambda) \right]$.
- En pratique on utilise un abaque : il suffit de connaître Re et ε/D. (voir Graphiques).
- <u>Les pertes de charges singulières</u> : celles qui sont occasionnées par les singularités (Coudes, vannes, clapets, branchement ...etc), c'est à dire en dehors de longs alignements.
- $\Delta HS = k * (v^2/2g)$ (k est un coefficient sans dimension qui dépend de la forme et des dimensions de l'irrégularité.)
- Un courant d'eau est dit uniforme si la profondeur d'eau, la section d'eau S, la vitesse V et la pente hydraulique restent constantes tout le long du canal.
- Rh = rayon hydraulique = section mouillée/périmètre mouillé.
- Énergie spécifique : He = D+ (V² /2g).
- <u>Profondeur critique</u>: C'est la profondeur pour laquelle le débit Q s'écoule avec l'énergie spécifique minimum (Q² / gs3) * dS/dD = 1
- **Débit critique** : C'est le débit correspondant à la profondeur critique.
- Pente critique : C'est la pente associée au débit et profondeur critiques.
- Nombre de Froude : Fr = V/√g.D
 - ✓ Si Fr < 1 ----- écoulement fluvial
 - ✓ Si Fr > 1 -----écoulement torrentiel
 - ✓ Si Fr = 1 -----écoulement critique
- <u>Un orifice en hydraulique</u>: est une ouverture de forme régulière, Pratiqué dans une paroi ou dans le fond du récipient à travers laquelle s'écoule le liquide contenu dans le récipient.
- <u>Un ajutage</u>: est une tubulure de forme variable et de section généralement circulaire par où s'écoule le liquide contenu dans un réservoir.
- <u>Un déversoir</u>: est un orifice superficiel ouvert à sa partie supérieure et pratiqué dans une paroi généralement verticale.