



000 НПП «ЭКРА» 428003, РФ, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3 тел. прямой (8352) 22 01 17 (зав. отделом защит низкого напряжения) тел. / факс: (8352) 22 01 10 (многоканальный), 22 01 30 (автосекретарь) 39 99 29, 55 03 68 57 00 35, 57 00 76

e-mail: ekra@ekra.ru http://www.ekra.ru



РЗА ЭНЕРГООБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-35 кВ

Издание 3•2009



СОДЕРЖАНИЕ

- РЗА ЭНЕРГООБЪЕКТОВНАПРЯЖЕНИЕМ 6-35 кВ
 - Общая информация
 - Габаритные и установочные размеры
 - Схема размещения терминалов на подстанции
 - Типоисполнения
 - Применение
 - Связь с АСУ ТП



Релейная защита и автоматика оборудования для распределительных сетей номинальным напряжением 6-35 кВ реализована на базе терминалов серии БЭ2502 и обеспечивает:

- защиту кабельных и воздушных линий и линий к ТСН;
- защиту секционного выключателя;
- защиту рабочих и резервных вводов;
- контроль трансформатора напряжения секции;
- автоматику регулирования коэффициента трансформации;
- защиту асинхронного и синхронного электродвигателей.

АППАРАТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ







СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ABP	автоматическое включение резерва
ΑПВ	автоматическое повторное включение
АПН	автоматическое поддержание напряжения
АУВ	автоматика управления выключателем
АЧР	автоматическая частотная разгрузка
здз	защита от дуговых замыканий
ЗМН	защита минимального напряжения
ЗНР	защита от несимметричного режима
3030	3 защиты от однофазных замыканий на землю
ЗПН	защита от повышения напряжения

·
КЗ короткое замыкание
ЛЗШлогическая защита шин
МТЗмаксимальная токовая защита
ПАА противоаварийная автоматика
РПН регулирование под нагрузкой
ТНтрансформатор напряжения
УРОВ устройство резервирования отказа выключателя
ЧАПВ частотное автоматическое повторное включение

ИО измерительный орган

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры

Диапазон рабочей температуры, °С
Степень защиты оболочки терминала по ГОСТ 14254-80
• по лицевой панели
• задней плите
Механическое исполнение по ГОСТ 17516.1-90

БЭ 2502A	5∋ 2502B
-20+55/-40+55	-20+55/-40+55
IP40	IP40
IP20	IP20
M39	M39

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

70 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		
Параметры	БЭ 2502А	БЭ 2502В
Цепь оперативного питания		
• номинальное напряжение оперативного тока		
постоянное или выпрямленное переменное Uпит. ном. В	220/110	220/110
• мощность потребления в режиме несраб./сраб., Вт	5/13	5/13
Аналоговые входные цепи		
• количество цепей переменного тока/напряжения	3/0, 4/0, 4/4, 3/5, 2/6, 0/6	3/0, 4/0, 4/2
• номинальный фазный ток, А	5/1	5/1
• номинальный ток нулевой последовательности, А	1/0,2	1/0,2
• номинальное напряжение, В	100	100
• номинальная частота, Гц	50	50
Дискретные входные цепи		
• количество дискретных входов	12/24	12
• номинальное напряжение управления, ВВ	220/110	220/110
• напряжение срабатывания, В	0,65 U _{HOM.}	0,65 U _{ном.}
Дискретные выходные цепи		
• количество выходных реле	10/18	10
Порты передачи данных		
• количество портов RS232	1	_
• количество портов RS485	1/2	2
• количество портов USB	_	1
Светолиолная инликация		

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

• количество светодиодов

Выполняемые функции

	E32502A01XX	E32502B01XX	E32502A02XX	532502A03XX	E32502A04XX	E32502A0501	532502A07XX	532502B07XX
ЗАЩИТЫ:								
МТЗ с пуском по напряжению направленная/ненаправленная	3 ст/3 ст	_ /3 ст	- /3 ст	3 ст/3 ст	_	_	3 ст/3 ст	_ /3 ст
Ускорение МТЗ	+	+	+	+	_	_	+	+
Автоматическое загрубление уставки МТЗ	+	+	+	+	_	_	+	+
Защита от перегрузки двигателя (тепловая модель)	_	_	_	_	_	_	+	+
Защита от потери нагрузки	_	_	_	_	_	_	+	+
3033								
направленная/ненаправленная	2 ст/2 ст	- /2 cт	_	_	_	_	1 ст/1 ст	– /1 ст
по напряжению нулевой последовательности	+	_	_	+	+	_	1 ст	_
3MH	+	_	_	+	3 ст	_	+	+
3HP	+	+	+	+	_	_	+	+
3NH	_	_	_	_	+	_	_	_
ЛЗШ	_	_	+	+	_	_	_	_
3Д3	+	+	+	+	_	_	+	+
АВТОМАТИКА:								
УРОВ	+	+	+	+	-	_	+	+
АПВ выключателя	2 ct	2 ct	-	1 ст	-	_	1 ст	1 ст
АЧР с контролем скорости изменения частоты	_	_	_	_	2 ct	_	_	_
Выполнение команд АЧР ЧАПВ и ПАА	+	+	_	_	_	_	+	+
ABP	_	_	+	+	_	_	_	_
AVB	+	+	+	+	_	_	+	+
Контроль исправности ТН	+	_	_	+	+	_	+	+
Автоматика регулирования напряжения с коррекцией по току								
нагрузки	-	_	_	_	_	+	_	_

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- мониторинг текущих значений тока, напряжения и частоты;
- встроенный аварийный осциллограф;

- встроенный регистратор событий;
- развитая система диагностики;

Тип исполнения терминала

• интеграция в локальную сеть и АСУ ТП.






:: ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ


4



ГАБАРИТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ АППАРАТНОЙ МОДИФИКАЦИИ АППАРАТНОЙ МОДИФИКАЦИИ ТЕРМИНАЛА БЭ2502A ТЕРМИНАЛА БЭ2502B



179х270х251 не более 7



Габаритные размеры ВхДхГ, ммМасса, кг


235х168х173 не более 7



6



КОМПЛЕКС ЗАЩИТ ПОДСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 6-35 кВ



ТЕРМИНАЛ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ЛИНИИ БЭ2502A(B)01XX

Терминалы защиты, автоматики и управления линии осуществляют функции трехступенчатой МТЗ от междуфазных повреждений, 3ОЗЗ, 3ДЗ, УРОВ, двукратного АПВ выключателя, АУВ, выполнения команд внешних воздействий АЧР с ЧАПВ и ПАА.

Предусмотрены исполнения терминалов с расширенным функциональным составом, дополненным функциями ЗНР, ИО направления мощности МТЗ, ИО минимального напряжения пуска МТЗ по напряжению, ЗМН, ИО направления мощности нулевой последовательности, ИО напряжения обратной последовательности.

Функции ИО минимального напряжения пуска МТЗ по напряжению, ИО направления мощности нулевой последовательности и ИО напряжения обратной последовательности реализованы при наличии в терминале аналоговых входных цепей напряжения.

ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ МТЗ:

- МТЗ имеет три ступени: первая и вторая с независимой времятоковой характеристикой, третья с зависимой или независимой времятоковой характеристикой;
- ступени могут быть выполнены направленными и иметь контроль от ИО минимального напряжения и напряжения обратной последовательности; ИО направления мощности МТЗ выполнен по 90-градусной схеме сочетания токов и напряжений: I_A и U_{BC}; I_B и U_{CA}; I_C и U_{AB}.

3033:

- реализована одним из способов: по току нулевой последовательности $3I_{\circ}$ основной частоты (с зависимой или независимой времятоковой характеристикой); по напряжению нулевой последовательности $3U_{\circ}$: по току $3I_{\circ}$, напряжению $3U_{\circ}$ и взаимному направлению тока и напряжения нулевой последовательности (направленная);
- защита по току имеет две ступени: первая ступень с независимой времятоковой характеристикой и вторая - с зависимой или независимой времятоковой характеристикой.

3HP:

• реализована на принципе измерения соотношения токов обратной и прямой последовательности.

BMH:

• срабатывает при снижении всех линейных напряжений $U_{{}_{AB}}, U_{{}_{CA}}$ ниже уставки в течение заданного времени. УРОВ:

• обеспечивает действие на отключение смежных выключателей при срабатывании любых защит терминала или внешних защит и отказе выключателя. АПВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:

- обеспечивает однократное или двукратное автоматическое повторное включение выключателя;
- предусмотрена возможность запрета АПВ при действии на отключение внутренних и внешних токовых защит при срабатывании УРОВ, ЗДЗ и внешних сигналов.

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ УСТАВОК	
по току срабатывания І-ІІІ ступеней МТЗ, А	$(0.0840)I_{HOM}$
по времени срабатывания I-III ступеней МТЗ, с	0100
по углу максимальной чувствительности	
φмч ИО направления мощности МТЗ, °	0±180
по напряжению срабатывания 3033, В	1100
по току срабатывания ступеней 3033, А	(0,0510)I _{3HOM}
по времени срабатывания ступеней 3033, с	0,2100
по значению несимметрии ЗНР, %	10100
по времени срабатывания ЗНР, с	0,2100
по напряжению срабатывания ЗМН, В	5100
по времени срабатывания ЗМН, с	0,2100
по времени срабатывания первого цикла АПВ, с	0,220
по времени срабатывания второго цикла АПВ, с	5100
по времени готовности АПВ, с	5180
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ПО СОСТАВУ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЬ	ЫХ ЦЕПЕЙ

Типоисполнение терминала	Количество цепей тока	Количество цепей напряжения	Количество входов дискретных сигналов	Количество выходных реле	Функция МТЗ
БЭ2502А0101	4	_	24	18	ненаправленная
БЭ2502А(В)0102	4	_	12	10	ненаправленная
БЭ2502А0103	4	4	24	18	направленная
БЭ2502А(В)0107	3	_	12	10	ненаправленная



9 ::

ТЕРМИНАЛ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ СЕКЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ БЭ2502A02XX СОСТАВ

Терминалы защиты, автоматики и управления секционного выключателя осуществляют функции трехступенчатой МТЗ от междуфазных повреждений, ЗДЗ, ЛЗШ, УРОВ, АВР, АУВ. По заказу предусмотрено исполнение с расширенным функциональным составом, дополненное функцией ЗНР.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

MT3:

- МТЗ имеет три ступени: первая и вторая с независимой времятоковой характеристикой, а третья - с зависимой или независимой времятоковой характеристикой;
- предусмотрена МТЗ для ЛЗШ с независимой времятоковой характеристикой. 3HP-
- реализована на принципе измерения соотношения токов обратной и прямой последовательности.
- обеспечивает действие на отключение смежных выключателей при срабатывании любых защит терминала или внешних защит и отказе выключателя.

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ УСТАВОК	
по току срабатывания I-III ступеней МТЗ, А	(0,0840) I
по времени срабатывания I-III ступеней МТЗ, с	0100
по значению несимметрии ЗНР,%	10100
по времени срабатывания ЗНР. с	0.2 100

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ПО СОСТАВУ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ЦЕПЕЙ

Типоисполнение	Количество	Количество цепей	Количество входов	Количество
терминала	цепей тока	напряжения	дискретных сигналов	выходных реле
БЭ2502A0201	3	-	24	18
БЭ2502A0202	3	-	12	10

ТЕРМИНАЛ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ВВОДА БЭ2502A03XX

COCTAE

Терминалы защиты, автоматики и управления ввода осуществляют функции трехступенчатой МТЗ от междуфазных повреждений, ЗНР, ЗДЗ, ЛЗШ, УРОВ, однократного АПВ выключателя, АВР, АУВ.

В зависимости от исполнения, терминалы могут выполнять дополнительно функции ИО направления мощности МТЗ, ИО минимального напряжения пуска МТЗ по напряжению, ИО напряжения обратной последовательности, 3ОЗЗ по напряжению нулевой последовательности 3Uo, 3МН. Функции ИО минимального напряжения пуска МТЗ по напряжению и ИО напряжения обратной последовательности реализованы при наличии в терминале аналоговых входных цепей напряжения.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

- МТЗ имеет три ступени: первая и вторая с независимой времятоковой характеристикой, третья с зависимой или независимой времятоковой характеристикой;
- ступени могут быть выполнены направленными и иметь контроль от ИО минимального напряжения и напряжения обратной последовательности;
- предусмотрена МТЗ для ЛЗШ с независимой времятоковой характеристикой.

3033:

 реализована с контролем напряжения нулевой последовательности.

ЗМН

- срабатывает при снижении всех линейных напряжений U_{AB} , U_{BC} , U_{CA} ниже уставки в течение заданного времени. VPOB:
- обеспечивает действие на отключение смежных выключателей при срабатывании любых защит терминала или внешних защит и отказе выключателя.
- обеспечивает включение секционного выключателя (выключателя резервного ввода) по факту отключения выключателя ввода и наличия напряжения на резервном источнике:
- предусмотрена возможность запрета ABP от сигналов внешнего и командного отключения, а также при действии на отключение внутренних и внешних токовых защит, УРОВ, а также от внешнего сигнала блокировки.

АПВ выключателя:

- обеспечивает однократное или двукратное автоматическое повторное включение выключателя;
- предусмотрена возможность запрета АПВ при действии на отключение внутренних и внешних токовых защит при срабатывании УРОВ, ЗДЗ и внешних сигналов.

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ УСТАВОК	
по току срабатывания I-III ступеней МТЗ, А	$(0,0840)I_{HOM}$
по времени срабатывания I-III ступеней МТЗ, с	0100
по углу максимальной чувствительности	
фич ИО направления мощности МТЗ, °	0±180
по напряжению срабатывания 3033, В	1100
по времени срабатывания 3033, с	0,2100
по напряжению срабатывания ЗМН, В	5100
по времени срабатывания ЗМН, с	0,2100
по времени срабатывания АВР, с	0,2100
по времени срабатывания АПВ, с	0,220
по времени готовности АПВ, с	5180
	ПСОСІЙ

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ПО СОСТАВУ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ЦЕПЕЙ

Типоисполнение терминала	Количество цепей тока	Количество цепей напряжения	Количество входов дискретных сигналов	Количество выходных реле	Функция МТЗ
БЭ2502A0301	3	-	24	18	ненаправленная
БЭ2502A0303	3	5	24	18	направленная
БЭ2502A0307*	3	-	24	18	ненаправленная
БЭ2502A0309*	3	5	24	18	направленная

^{* -} типоисполнения терминала предназначены для защиты, автоматики и управления резервного ввода

ТЕРМИНАЛ ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ СЕКЦИИ БЭ2502A04XX

COCTAB

Терминалы трансформатора напряжения секции осуществляют функции трехступенчатой ЗМН, ЗПН, ЗОЗЗ по напряжению нулевой последовательности ЗUo, ИO напряжения обратной последовательности, контроля исправности ТН, АЧР, АВР.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ЗМН:

• имеет три ступени с одинаковыми диапазонами уставок.

ЗПН:

• срабатывает при повышении хотя бы одного из трех линейных напряжений.

3033:

- реализована по напряжению нулевой последовательности. AЧP:
- содержит две очереди АЧР-1 и АЧР-2, обеспечивает ЧАПВ;
- предусмотрено блокирование обеих очередей АЧР от ИО, реагирующего на скорость понижения частоты.

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ УСТАВОК	
по напряжению срабатывания ЗМН, В	5100
по времени срабатывания ступеней ЗМН, с	0,2100
по напряжению срабатывания ЗПН, В	60120
по времени срабатывания ступеней ЗПН, с	0,2100
по напряжению срабатывания 3Uo 3O33, В	1100
по времени срабатывания 3033, с	0,1100
по частоте срабатывания ступеней АЧР, Гц	4551
по скорости понижения частоты АЧР, Гц/с	0,15
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ПО СОСТАВУ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ	ЦЕПЕЙ

D/ (I VI) (I II DI I (CI I \PV	п 317 кции 1110 000	THE BROKE IDIN TO BOING	HIDIN HEITEN		
Типоисполнение терминала	Количество цепей тока	Количество цепей напряжения	Количество входов дискретных сигналов	Количество выходных реле	Функция АЧР
БЭ2502A0401 БЭ2502A0402	- -	4	24 24	18 18	- предусмотрена





ТЕРМИНАЛ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА КОЭФФИЦИЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ БЭ2502А0501

Терминал автоматического регулятора коэффициента трансформации осуществляет функции автоматического поддержания напряжения в заданных пределах, коррекции уровня напряжения поддержания по току нагрузки («встречное регулирование»), одновременного контроля напряжения и тока в двух секциях шин с независимой системой уставок, а также ручного регулирования напряжения

Предусмотрено блокирование РПН при обнаружении неисправности привода.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Автоматическое поддержание напряжения:

• поддерживает напряжение на регулируемой секции в

динамически изменяемой, с учетом падения напряжения в сети, зоне нечувствительности:

- ускоренно снижает напряжение при перенапряжении;
- позволяет оперативно выбирать один из четырех заранее заданных уровней напряжения поддержания.

Блокирование регулирования под нагрузкой осуществляется:

- при перегрузке по току;
- при превышении линейных напряжений, напряжений обратной или нулевой последовательности максимально допустимых значений;
- при снижении линейного напряжения ниже минимального допустимого значения:
- при неисправности привода регулятора;
- при достижении конечных ступеней регулирования.

ДИАПАЗОН РЕГУПИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ УСТАВОК по напряжению поддержания U _{под.} функции АПН, Впо ширине зоны нечувствительности функции АПН, Впо максимальному току функции обнаружения	(0,851,45)U _{ном.} (0,010,20)U _{под.}
перегрузки по току, А	(0,12,1)I _{ном.}
по максимальному напряжению функции обнаружения перенапряжения, В	(1,051,3)U _{ном.}
по U ₂ функции обнаружения превышения U ₂ , В	(0,050,6)U _{ном.}
по 3U _° функции обнаружения превышения 3U _° , В	(0,051,04)U _{ном.}
по минимальному напряжению функции обнаружения пониженного напряжения, ВВ	(0,50,95)U _{ном.}

КОНФИГУРАЦИЯ ПО СОСТАВУ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ЦЕПЕЙ

Типоисполнение	Количество	Количество цепей	Количество входов дискретных сигналов	Количество
терминала	цепей тока	напряжения		выходных реле
БЭ2502А0501	4	4	24	10

ТЕРМИНАЛ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ БЭ2502A(B)07XX

Терминалы защиты, автоматики и управления электродвигателя осуществляют функции трехступенчатой направленной МТЗ от междуфазных повреждений с пуском по напряжению, 3033, защиты от перегрева, защиты от затянутого пуска, защиты синхронного двигателя от асинхронного хода, защиты от блокировки ротора, ограничения количества пусков, минимальной токовой защиты от потери нагрузки, защиты от обратной мощности, ЗДЗ, ЗМН, ЗНР, УРОВ, АПВ выключателя. AVB, выполнения команл внешних возлействий АЧР и ПАА Предусмотрено исполнение терминалов с направленной 3033.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ MT3:

• МТЗ имеет три ступени: первая и вторая - с независимой времятоковой характеристикой, третья - с зависимой или независимой времятоковой характеристикой;

- ступени могут быть выполнены направленными и иметь контроль от ИО минимального напряжения и напряжения обратной последовательности:
- третья ступень МТЗ может быть задействована на сигнализацию и отключение либо только на сигнализацию;
- предусмотрено загрубление уставок МТЗ в два раза на время пуска электродвигателя.
- реализована одним из способов: по току нулевой последовательности 3I_о основной частоты; по напряжению нулевой последовательности U_0 ; по току I_0 , напряжению U_0 и взаимному направлению тока и напряжения нулевой последовательности (направленная);

• реализована на принципе измерения соотношения токов обратной и прямой последовательности.

• срабатывает при снижении всех линейных напряжений ниже уставки в течение заданного времени.

Защита от потери нагрузки:

• срабатывает, если электродвигатель в работе, но минимальный из фазных токов меньше тока уставки в течение заданного времени;

Защита от обратной мошности:

- срабатывает, если от электродвигателя на шины в течение заданного времени поступает активная мощность, превышающая уставку;
- срабатывает при повышении значения реактивной мощности в течение заданного времени больше уставки.

Защита от затянутого пуска:

- реализуется либо на принципе контроля «I²xt», либо по превышению максимального фазного тока уставки пускового тока в течение заданного времени t;
- работает только в режиме «Пуск электродвигателя». Защита от блокировки ротора:
- срабатывает только в режиме «Работа электродвигателя», если ток одной из фаз превышает уставку пускового тока в течение заданного времени срабатывания.

Защита от термической перегрузки:

- функция контролирует нагрев электродвигателя относительно нагрева в нормальном режиме работы;
- нагрев электродвигателя определяется по тепловой модели, определенной дифференциальным уравнением.

Функция ограничения количества пусков:

- ограничивает количество разрешённых за час пусков;
- запрещает повторное включение электродвигателя в течение минимального времени между пусками.

УРОВ:

• обеспечивает действие на отключение смежных выключателей при срабатывании любых защит терминала или внешних защит и отказе выключателя.

АПВ выключателя:

- обеспечивает однократное автоматическое повторное включение выключателя:
- предусмотрена возможность запрета АПВ при действии на отключение внутренних и внешних токовых защит, при срабатывании УРОВ, ЗДЗ и внешних сигналов.

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ УСТАВОК	
по току срабатывания I-III ступеней МТЗ, А	
по времени срабатывания I-III ступеней МТЗ, с	0100
по постоянной времени нагрева электродвигателя, мин	1999
по постоянной времени охлаждения электродвигателя, мин	1999
по времени пуска электродвигателя, с	0,2200
по углу максимальной чувствительности	
φмч ИО направления мощности МТЗ, °	0
по напряжению срабатывания 3033, В	
по току срабатывания 3033, А	(0,0510)I _{зно}
по времени срабатывания 3033, с	0,2100
по значению несимметрии ЗНР, %	10100
по времени срабатывания ЗНР, с	
по напряжению срабатывания ЗМН, В	
по времени срабатывания, с	0,2100

(0,0840)I _{HOM}
0100
1999
1999
0,2200
0±180
1100
(0,0510)I _{зном}
0,2100
10100
0,2100
5100
0.2 100

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ ПО СОСТАВУ ВХОЛНЫХ И ВЫХОЛНЫХ ПЕПЕЙ

Типоисполнение терминала	Количество цепей тока	Количество цепей напряжения	Количество входов дискретных сигналов	Количество выходных реле	Функция 3033
БЭ2502A0701	4	3	24	18	направленная
БЭ2502B0702	4	2	12	10	ненаправленная



ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИНАЛОВ СЕРИИ БЭ2502

СВЯЗЬ С АСУ ТП

Терминалы серии БЭ2502 предназначены для установки в КРУ, КСО, шкафах и на панелях.

• ШКАФ ЗАЩИТЫ ВВОДА, АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ВВОДНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 6-35 КВ ШЭ2607 162





СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ **АВТОМАТИЗИРОВАННОГО** РАБОЧЕГО МЕСТА


Создание автоматизированных рабочих мест (АРМ) возможно с помощью комплекса программ и оборудования построения локальных сетей передачи данных.


Программные средства организации АРМ позволяют:

- создать необходимое количество АРМ специалистов РЗА (АРМ релейщика) и АРМ дежурного персонала (АРМ дежурного);
- решать задачи управления и наблюдения за работой устройств;
- анализировать и отображать в удобной форме поступающую от устройств информацию;
- передавать информацию на вышестоящие уровни системы управления.


Аппаратные средства организации АРМ представляют собой различные преобразователи сигналов для передачи информации по требуемым физическим линиям связи.

Использование клиент-серверной основы построения программного обеспечения и современных технологий передачи данных позволяет строить любые архитектуры АРМ.






АРМ дежурного



Анализ осциллограмм








5 . .

СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ EKRASMS



С помощью программного обеспечения EKRASMS обеспечивается возможность организации APM релейщика и APM дежурного персонала.

АРМ релейщика позволяет:

- производить мониторинг (наблюдение) текущих значений всех аналоговых и дискретных входных сигналов;
- организовывать и анализировать базы данных ОМП, аварийных осциллограмм и регистратора дискретных сигналов:
- изменять уставки;
- синхронизировать время всех терминалов, работающих в сети.

С помощью АРМ дежурного возможно визуальное наблюде-


ние за положением доступного для терминалов коммутационного подстанционного оборудования, за электрическими параметрами электропередачи в местах установки терминалов – тока, напряжения, мощности, частоты. АРМ дежурного доступна местная сигнализация терминалов и часть регистрируемых событий, необходимых для оценки возникшей аварийной ситуации.

Просмотр и анализ аварийных осциллограмм осуществляется с использованием специализированной программы WIND32. Внешнее программное обеспечение функционирует на платформе WINDOWS 98/2000/XP и выполнено с интерфейсом на русском языке.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Установленные на подстанции терминалы могут быть объединены в информационную сеть с использованием последовательного интерфейса RS485 или Ethernet. Терминалы серии БЭ2502 совместимы с терминалами серии БЭ2704 по интерфейсу и протоколу связи.

Сеть терминалов может быть связана с локальной компьютерной сетью подстанции с использованием протокола TCP/IP. При использовании каналов связи возможен удаленный доступ (из местной или центральной службы P3A) к сети терминалов, установленных на подстанции.










На подстанциях, не оборудованных локальной сетью, терминалы БЭ2502 и БЭ2704 могут использоваться как автономные устройства. При отсутствии связи с вышестоящим уровнем они полноценно выполняют функции защит и управления. В этом случае, при необходимости, съем дополнительной информации может осуществляться с помощью переносного портативного компьютера.

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ ТЕРМИНАЛОВ



- независимость всех интерфейсов по скорости и используемому протоколу связи;
- стандартные типы физических линий связи;
- открытый протокол связи МЭК 60870-5-103 для связи с АСУ ТП.

















