Гематологийн анализатор: өдөр тутмын ашиглалт, чанарын хяналт

Прототипийн туршилтын жишээ материал. Бодит гарын авлагаар солигдоно.

1. Анализаторыг асаах

Ажил эхлэхийн өмнө урвалжийн савнууд хангалттай, хаягдал шингэний сав хоосон эсэхийг шалгана. Дараа нь үндсэн тэжээлийн товчийг асаана. Анализатор өөрийгөө шалгах (self-check) болон угаалтыг автоматаар хийх бөгөөд энэ нь 10-15 минут үргэлжилнэ.

Асах явцад урвалж дутуу, даралт буруу гэх мэт анхааруулга гарвал дэлгэц дээрх зааврыг дагана. Анхааруулга арилахгүй бол дээж ажиллуулахгүй, инженерт хандана.

2. Суурь шалгалт (background check)

Асаасны дараа суурь шалгалтын үр дүнг харна. WBC, RBC, PLT-ийн суурь утга зөвшөөрөгдөх хязгаараас хэтэрвэл угаалтыг дахин хийж, суурь шалгалтыг давтана.

3. Чанарын хяналт (QC)

Чанарын хяналтыг өдөр бүр, ажил эхлэхийн өмнө, өвчтөний дээж ажиллуулахаас өмнө хийнэ. Мөн урвалжийн шинэ багц хэрэглэж эхлэх, засвар үйлчилгээ хийсний дараа заавал хийнэ.

Хяналтын материалыг хөргөгчөөс гаргаж өрөөний температурт 15 минут байлгаад, 8-10 удаа зөөлөн эргүүлж холино. Хүчтэй сэгсрэхийг хориглоно.

QC-ийн үр дүн хүлээн зөвшөөрөгдөх хязгаарт (±2SD) байвал өвчтөний дээж ажиллуулж болно. Хязгаараас гарвал дээж ажиллуулахгүй. Эхлээд хяналтын материалыг дахин ажиллуулж, дахин гарвал шинэ хяналтын материал, урвалжийн багцыг шалгаж, шийдэгдэхгүй бол инженерт хандана.

4. Дээж ажиллуулах

Дээжийг EDTA-тай хоолойд авч, ажиллуулахаас өмнө 8-10 удаа зөөлөн эргүүлж холино. Цус авснаас хойш 4 цагийн дотор өрөөний температурт ажиллуулахыг зөвлөж байна.

5. Түгээмэл анхааруулга ба шийдвэрлэх арга

«Урвалж дууссан»: урвалжийн савыг шинээр сольж, урвалжийн бүртгэлийг шинэчилнэ. Солисны дараа урвалжийн шугамыг угаах (prime) үйлдлийг хийнэ.

«Хаягдлын сав дүүрсэн»: хаягдлын савыг хоослох эсвэл солиод анхааруулгыг дэлгэцээс арилгана.

«Соруулалтын алдаа» (aspiration error): дээжийн хэмжээ хангалттай, бүлэгнэл байхгүй эсэхийг шалгана. Давтагдвал соруулах зүүг цэвэрлэж, инженерт мэдэгдэнэ.

«Бөглөрөл» (clog): анализаторын цэснээс бөглөрөл арилгах угаалтыг ажиллуулна. Гурваас дээш удаа давтагдвал ашиглалтаа зогсоож, Proliance-ийн инженерт хандана: утас 7000-0000.

6. Унтраах

Ажлын төгсгөлд унтраах (shutdown) үйлдлийг цэснээс сонгоно. Анализатор угаалт хийсний дараа автоматаар унтарна. Тэжээлийг шууд салгахыг хориглоно.