1.接口原型: int SDBSetPinPadID(const char \* CommPort,const char \*ExtPort,const char\* idnum);

功能说明:

设置应用编号

# 输入参数:

CommPort字符串,使用串口的端口号,必须为 4 个字符且前三个字符必为 COM,最后一位取值为 1~8。例: "COM1"。

ExtPort 字符串, BP 盒扩展口选择指令串。为空时表示不使用扩展盒。例如:选择扩展口 K 指令串为:"\033%K"。

idnum: ASCII 码编码,长度 1-20 位;

### 返回值:

- 0 成功
- <0 失败
- 2. 接口原型: int SDBGetPinPadID(const char \* CommPort, const char \*ExtPort,char \*idnum); 功能说明:

读取应用编号

### 输入参数:

CommPort 字符串,使用串口的端口号,必须为 4 个字符且前三个字符必为 COM,最后一位取值为 1~8。例: "COM1"。

ExtPort 字符串, BP 盒扩展口选择指令串。为空时表示不使用扩展盒。例如:选择扩展口 K 指令串为:"\033%K"。

### 输出参数:

idnum: ASCII 码编码,长度 1-20 位;

## 返回值:

- 0 成功
- <0 失败
- 3.接口原型: int SDBGetCompanyPinPadID(const char \* CommPort, const char \*ExtPort,char \*SeqNo);

功能说明

读取密码键盘的序列号,要求每个密码键盘具有一个唯一的序列号(不管是哪一批次)输入参数:

CommPort 字符串,使用串口的端口号,必须为 4 个字符且前三个字符必为 COM,最后一位取值为 1~8。例: "COM1"。

ExtPort 字符串, BP 盒扩展口选择指令串。为空时表示不使用扩展盒。例如:选择扩展口 K 指令串为:"\033%K"。

## 输出参数:

SeqNo: 唯一的序列号(长度不超过20位)

# 返回值:

0, 成功。

不等于0, 失败。

4.接口原型: int SDBRestDefaultKey(const char \* CommPort,const char \*ExtPort,const char\* TMKIndex);

功能说明:

恢复密码键盘出厂密钥,主密钥为"88888888",工作密钥为"00000000"输入参数:

CommPort 字符串,使用串口的端口号,必须为 4 个字符且前三个字符必为 COM,最后一位取值为 1~8。例: "COM1"。

ExtPort 字符串, BP 盒扩展口选择指令串。为空时表示不使用扩展盒。例如:选择扩展口 K 指令串为:"\033%K"。

TMKIndex 字符串, 使用 TMK 的索引号, 必须为 3 长度的字符串。取值范围为 "001"-"016"。合法字符为 0~9。例: "001"。

### 返回值:

- 0 成功
- <0 失败
- 5. 接口原型: int SDBInputTMK(const char \* CommPort, const char \*ExtPort, const char \* TMKIndex, const char\* Tmk1, const char\* Tmk2,char\* Tmkchk); 功能说明:

录入明文 TMK

#### 输入参数:

CommPort字符串,使用串口的端口号,必须为 4 个字符且前三个字符必为 COM,最后一位取值为 1~8。例: "COM1"。

ExtPort 字符串, BP 盒扩展口选择指令串。为空时表示不使用扩展盒。例如:选择扩展口 K 指令串为:"\033%K"。

TMKIndex 字符串, 使用 TMK 的索引号, 必须为 3 长度的字符串。取值范围为 "001"-"016"。合法字符为 0~9。例: "001"。

Tmk1: TMK 明文成份一, ASCII 码编码, 长度 16/32/48 位;

Tmk2: TMK 明文成份二, ASCII 码编码, 长度 16/32/48 位;

#### 输出参数:

Tmkchk: TMK 校验值,加密 8 字节 0x00 得到。ASCII 码编码,取前 4 字节,长度 8 位,字母大写;

## 返回值:

- 0 成功
- <0 失败

6.接口原型: int SDBLoadTMK(const char \* CommPort, const char \*ExtPort, const char \* NewKEYLen, const char \* TMKIndex, const char \* NewTMKByOldTMK,const char \* KeyValue);

功能说明:

密文 TMK 注入密码键盘

#### 输入参数:

CommPort 字符串,使用串口的端口号,必须为 4 个字符且前三个字符必为 COM,最后一位取值为 1~8。例: "COM1"。

ExtPort 字符串, BP 盒扩展口选择指令串。为空时表示不使用扩展盒。例如:选择扩展

口 K 指令串为:"\033%K"。

NewKEYLen 字符串,以空字符结束。

"1" 代表单倍长(64bits)

"2" 代表双倍长(128bits)

"3" 代表三倍长(192bits)

TMKIndex 字符串, 使用 TMK 的索引号, 必须为 3 长度的字符串。取值范围为 "001"-"016"。合法字符为 0~9。例: "001"。

NewTMKByOldTMK 字符串,用旧终端主密钥加密的密钥,长度为 NewKEYLen 决定。 长度可以取 16/32/48。

KeyValue字符串,长度 8 字符,新 TMK 密钥明文加密 64bit0 取结果左部分。

输出参数:

无

返回值:

- 0 导入成功
- <0 读取失败,为串口通讯错误码。

7.接口原型: int SDBInputKEY(const char \* CommPort, const char \*ExtPort,const char \* TMKIndex, const char \* KEYIndex, const char \* KeyLen, const char \* keyByTMK, const char \* KeyValue);

功能说明:

TPK/TAK 注入密码键盘,输入校验值。

输入参数:

CommPort字符串,使用串口的端口号,必须为 4 个字符且前三个字符必为 COM,最后一位取值为 1~8。例: "COM1"。

ExtPort 字符串, BP 盒扩展口选择指令串。为空时表示不使用扩展盒。例如:选择扩展口 K 指令串为:"\033%K"。

TMKIndex 字符串,使用 TMK 的索引号,必须为 3 长度的字符串。取值范围为 "001"-"016"。合法字符为 0~9。例: "001"。

KEYIndex 字符串,使用 TPK/TAK 的索引号,必须为 2 长度的字符串。取值范围为 "01"-"02",合法字符为 0~2。"01"表示 TPK, "02"表示 TAK。

KeyLen 字符串,密钥长度标志,只能取 1/2/3,长度 1 字符。例"1"单倍长密钥,"2" 双倍长密钥,"3"三倍长密钥。

keyByTMK 字符串,用终端主密钥加密的密钥,长度为 keyLen 决定。长度可以取 16/32/48。

KeyValue字符串,长度8字符,密钥校验值。

输出参数:

无

返回值:

- 0 验证成功。
- <0 读取失败,为串口通讯错误码。

8.接口原型: int SDBInputKeyNoCheck(const char \* CommPort, const char \*ExtPort,const char \* TMKIndex, const char \* KEYIndex,const char \* KeyLen, const char \* keyByTMK, char \* KeyValue)

### 功能说明:

TPK 注入密码键盘,输出校验值。

## 输入参数:

- CommPort 字符串,使用串口的端口号,必须为 4 个字符且前三个字符必为 COM,最后一位取值为 1~8。例: "COM1"。
- ExtPort 字符串, BP 盒扩展口选择指令串。为空时表示不使用扩展盒。例如:选择扩展口 K 指令串为:"\033%K"。
- TMKIndex 字符串,使用 TMK 的索引号,必须为 3 长度的字符串。取值范围为 "001"-"016"。合法字符为 0~9。例: "001"。
- KEYIndex 字符串,使用 TPK 的索引号,必须为 2 长度的字符串。取值范围为"01", "01"表示 TPK。
- KeyLen 字符串,密钥长度标志,只能取 1/2/3,长度 1 字符。例"1"单倍长密钥,"2" 双倍长密钥,"3"三倍长密钥。
- keyByTMK 字符串,用终端主密钥加密的密钥,长度为 keyLen 决定。长度可以取 16/32/48。

#### 输出参数:

KeyValue 字符串,长度8字符,密钥校验值。

## 返回值:

- 0 验证成功。
- <0 读取失败,为串口通讯错误码。
- 9.接口原型: int SDBCheckKEY(const char \* CommPort, const char \* ExtPort, const char \* KEYIndex, const char \* TMKIndex, char \* KeyLen, char \* KeyValue); 功能说明:

检查 ZPK/ZAK 密钥校验串

## 输入参数:

- CommPort,字符串,使用串口的端口号,必须为4个字符且前三个字符必为COM,最后一位取值为1~8。例: "COM1"。
- ExtPort, 字符串, BP 盒扩展口选择指令串。为空时表示不使用扩展盒。例如:选择扩展口 K 指令串为:"\033%K"。
- KEYIndex 字符串,使用 TPK/TAK 的索引号,必须为 2 长度的字符串。取值范围为 "01"-"02",合法字符为 0~2。"01"表示 TPK, "02"表示 TAK。
- TMKIndex 字符串, 使用 TMK 的索引号, 必须为 3 长度的字符串。取值范围为 "001"-"016"。合法字符为 0~9。例: "001"。

# 输出参数:

KeyLen 字符串,密钥长度标志,只能取 1/2/3,长度 1 字符。例"1"单倍长密钥,"2"双 倍长密钥,"3"三倍长密钥。

KeyValue字符串,长度8字符,密钥明文加密64bit0取结果左部分。

## 返回值:

- 0 成功。
- <0 失败。
- 10.接口原型: int SDBReadCustomerPin(const char \* CommPort, const char \*ExtPort, const char \* TMKIndex, const char \* accNo, const char \* modex, const char \* timeout, char \* idnum, char \*

pinLength, char \* pinCrypt, char \* TPKCheck);

功能说明:

读取客户密码密文

### 输入参数:

CommPort 字符串,使用串口的端口号,必须为4个字符且前三个字符必为COM,最后一位取值为1~8。例: "COM1"。

ExtPort 字符串, BP 盒扩展口选择指令串。为空时表示不使用扩展盒。例如:选择扩展口 K 指令串为:"\033%K"。

TMKIndex 字符串, 使用 TMK 的索引号, 必须为 3 长度的字符串。取值范围为 "001"-"016"。合法字符为 0~9。例: "001"。

accNo 字符串,客户的账户标识,长度为12个合法账号。合法字符为0~9。

modex 字符串,语音模式。

0: 提示"您好! 请输入密码";

1: 提示"请再输入一次密码"。

2: 提示"密码有误,请重新输入"

timeout 字符串,输入的等待时间,单位为秒。密码键盘需要有设置超时功能。

输出参数:

idnum 应用编号。ASCII 码编码,长度 1-20 位;

pinLength 字符串,必须为2长度的字符串。用于说明当前客户所输入的密码长度。pinCrypt 字符串,客户PIN密文,长度为16字节。合法字符为0~9,A~F。仅当函数值返回为0有效。

TPKCheck 加密 PIN 的 TPK 密钥校验值。字符串,长度为 8 位,字母大写;返回值:

- 0 读取成功,此时 pinCryptogram 有效。
- <0 读取失败,为串口通讯错误码。

11.接口原型: int SDBGenerateMAC(const char \* CommPort,const char \* ExtPort, const char \* TMKIndex,const int lenOfMacData,const char \* macData,char \* mac,char \* TAKCheck); 功能说明:

MAC 计算

## 输入参数:

CommPort 字符串,使用串口的端口号,必须为 4 个字符且前三个字符必为 COM,最后一位取值为 1~8。例: "COM1"。

ExtPort 字符串, BP 盒扩展口选择指令串。为空时表示不使用扩展盒。例如:选择扩展口 K 指令串为:"\033%K"。

TMKIndex 字符串,使用 TMK 的索引号,必须为 3 长度的字符串。取值范围为 "001"-"016"。合法字符为 0~9。例: "001"。

lenOfMacData,整型,用于生成MAC的数据的长度。

macData,字符串,要用于生成 MAC 的数据。

#### 输出参数:

mac,字符串,以空字符结束,生成的 MAC 值,长度为 16 字节。合法字符为 0~9, A~F。 TAKCheck,以空字符结束,TAK 密钥校验值,长度为 16 字节,合法字符为 0~9, A~F 返回值:

0, 生成成功,此时 mac 有效。

<0, 读取失败,为串口通讯错误码。

12.接口原型: int SDBFormatAnsiX98Account(char \*AccNo,char \*AnsiX98AccNo); 功能说明:

根据帐号得到 ANSI X9.8 格式要求的 12 位帐号

输入参数:

AccNo 原始帐号

输出参数:

AnsiX98AccNo ANSI X9.8 格式要求的帐号

返回值:

0, 成功。

<0, 失败。

13.接口原型: int SDBPinpadCancel(void);

功能说明:

用户中止当前操作

返回值:

-15, 中止当前操作