Prestazioni dei Computer

Tempo di risposta e produttività

- Tempo di risposta: latenza, quanto ci vuole per eseguire una operazione.
- Produttività: Lavoro totale svolto per unità di tempo.
 In che modo sono influenzati?
- Sostituire il processore con una versione più veloce?
- Aggiungere più processori?

Tempo di risposta

Cosa determina le prestazioni di un programma?

- Algoritmi
 - Determina il numero di operazioni eseguite.
- Linguaggio di programmazione, compilatore, architettura
 - Determina il numero di istruzioni macchina eseguite per operazione.
- Processore e memoria di sistema
 - Determinano quanto *veloce* le istruzioni vengono eseguite.
- Sistemi di I/O (OS incluso)
 - Determina quanto velocemente le operazioni di I/O sono eseguite.

Misuriamo il tempo di risposta

Tempo trascorso:

- Tempo di risposta totale
 - Elaborazione, I/O, overhead del SO, tempo di inattività.
- Tempo di CPU (Clock):
 - Tempo speso elaborando un dato lavoro:
 - Sconti sul tempo di I/O, quote di altri lavori
 - Comprende il tempo CPU dell'utente + tempo CPU del sistema
 - I programmi sono influenzati dalle prestazioni della CPU e del sistema


CPU Clock

È la frequenza operativa di un processore, cioè la velocità con cui la CPU può eseguire le istruzioni.

$$T = \frac{1}{f}$$

Dove:

- T è il periodo di clock (misurato in secondi)
- f è la frequenza del clock (misurata in hertz, Hz)



Esempio:

Se la frequenza del clock della CPU è **2 GHz** (2 miliardi di cicli al secondo), il periodo di clock sarà:

$$T=rac{1}{2 imes 10^9}=0, 5 imes 10^{-9}=0, 5 ext{ nanosecondi}(ns)$$

Ogni ciclo di clock dura 0,5 nanosecondi.

$$Clock Rate = \frac{Clock Cycles}{CPU Time}$$

GHz:

$$1GHz = 10^9 Hz$$

ISA: Instruction Set Architecture.

Il **conteggio delle istruzioni** per un programma sono determinati dal programma, ISA e compilatore.

Il numero medio di **cicli per istruzione** (CPI), sono determinati dall'hardware della CPU. Se istruzioni differenti hanno CPI differenti, il CPI medio è influenzato dal mix di istruzioni.

Esempio:

- Computer A: Cycle Time = 250ps, CPI = 2.0
- Computer B: Cycle Time = 500ps, CPI = 1.2
- ISA identico

Quale è più veloce? Di quanto?

$$\begin{aligned} \text{CPU Time}_A &= \text{Instruction Count} \times \text{CPI}_A \times \text{Cycle Time}_A \\ &= 1 \times 2.0 \times 250 ps = 1 \times 500 ps \\ \text{CPU Time}_B &= \text{Instruction Count} \times \text{CPI}_B \times \text{Cycle Time}_B \\ &= 1 \times 1.2 \times 500 ps = 1 \times 600 ps \end{aligned}$$

A è più veloce, di quanto?

$$rac{ ext{CPU Time}_B}{ ext{CPU Time}_A} = rac{1 imes 600 ps}{1 imes 500 ps} = 1.2$$

 $A
ilde{e} 1.2$ volte più veloce di B.

Se classi di istruzione diverse richiedono un numero diverso di cicli:

$$ext{Clock Cycles} = \sum_{i=1}^n (ext{CPI}_i imes ext{Instruction Count}_i)$$

Media pesata dei CPI:

$$ext{CPI} = rac{ ext{Clock Cycles}}{ ext{Instruction Count}} = \sum_{i=1}^n \left(ext{CPI}_i imes \underbrace{ ext{Instruction Count}_i}_{ ext{Relative frequency}}
ight)$$

Class	Α	В	С
CPI for class	1	2	3
IC in sequence 1	2	1	2
IC in sequence 2	4	1	1

• Avg.
$$CPI = 10/5 = 2.0$$

• Avg.
$$CPI = 9/6 = 1.5$$

IPC: Istruzioni per ciclo:

$$\mathrm{IPC} = \frac{\mathrm{Instruction}\;\mathrm{Count}}{\mathrm{Clock}\;\mathrm{Cycle}} = \frac{1}{\mathrm{CPI}}$$

RIASSUMENDO

$$\text{CPU Time} = \frac{\text{Instructions}}{\text{Program}} \times \frac{\text{Clock Cycles}}{\text{Instruction}} \times \frac{\text{Seconds}}{\text{Clock Cycle}}$$

Power Trends

Nella tecnologia CMOS IC:

$$Power = Capacitive \ load \times Voltage^2 \times Frequency$$