

## Architettura degli Elaboratori Corso A Lab 2

Operazioni logiche e di shift

Shift logico



A destra



RISC-V Instruction Set


#### Shift Left Logical

Shift Left Logical Immediate

#### Shift Right Logical

$$x9 = x22 >> x19$$

- Shift aritmetico
  - A destra



- A sinistra
  - Non esiste perché non ha senso: identico a s11

#### Shift Right Arithmetic

$$x9 = x22 >> x19$$
  
 $x9 = x22 >> x19$ 

srai 
$$x9, x22, 5$$
  
 $x9 = x22 >> 5$ 

Shift Right Arithmetic Immediate

- Le istruzioni assembler sll e srl e sra si rappresentano in linguaggio macchina con il formato R
- Le istruzioni assembler slli e srli e srai si rappresentano in linguaggio macchina con il formato I (vengono utilizzati i 6 bit meno significativi del campo immediato per codificare la costante, gli altri sono posti a zero)
- Lo shift a sinistra di i posizioni calcola una moltiplicazione per 2<sup>i</sup>
- Lo shift a destra aritmetico di i posizioni calcola una divisione intera per  $2^i$

AND

and 
$$x9, x22, x19$$
  
 $x9 = x22 \& x19$ 

andi 
$$x9, x22, 5$$
  
 $x9 = x22 & 5$ 

• OR

or 
$$x9, x22, x19$$
  
 $x9 = x22 | x19$ 

ori 
$$x9, x22, 5$$
  
 $x9 = x22 | 5$ 

XOR

$$xor x9, x22, x19$$
  
 $x9 = x22 \oplus x19$ 

xori x9, x22, 5  
x9 = x22 
$$\oplus$$
 5

NOT

Pseudoistruzione not 
$$x5, x6$$
  
 $x5 = \overline{x6}$ 

- •Le istruzioni assembler and e or e xor si rappresentano in linguaggio macchina con il formato R
- •Le istruzioni assembler andi e ori e xori si rappresentano in linguaggio macchina con il formato I

- L'istruzione and permette di selezionare alcuni bit del primo operando indicandoli all'interno di una maschera (secondo operando)
- Esempio (su 32 bit, per esigenze di spazio)


and x5, x6, x7



x7 00000100 00000110 00000010 00010010 Maschera di bit

x5 |00000100000010000000100000010| Risultato

- L'istruzione or permette di ricopiare il primo operando, settando ad uno anche i bit che sono specificati nella maschera indicata come secondo operando
- Esempio (su 32 bit, per esigenze di spazio)



#### Esercizio 1 - Operazioni Logiche

Si supponga che i registri seguenti contengano i valori:

```
x5 = 0x0000000000AAAAAAAA, x6 = 0x1234567812345678
```

• Determinare il contenuto di **x7** dopo l'esecuzione delle seguenti istruzioni:

```
slli x7, x5, 4 or x7, x7, x6
```

• Supponendo che i registri x5 e x6 contengano i valori riportati sopra, determinare il contenuto di x7 dopo l'esecuzione di:

```
slli x7, x6, 4
```

• Supponendo che i registri x5 e x6 contengano i valori riportati sopra, determinare il contenuto di x7 dopo l'esecuzione di:

```
srli x7, x5, 3
andi x7, x7, 0xff
```

#### Estrarre Bit - Esempio

Determinare una sequenza di istruzioni RISC-V che consenta di estrarre i bit da b2 a b3 dal registro x5 e li sostituisca ai bit da b6 a b7 del registro x6 senza modificare gli altri bit del registro x5 e x6.

Assicuratevi di verificare il vostro codice utilizzando

Questo potrebbe rivelare una svista comune.

#### Estrarre Bit - Esempio

$$x5 = 0x \dots 0 0 0 0$$
  
 $x5 = 0b \dots 0000 0000 0000$ 


bit 2-3

 $x6 = 0x \dots f f f bit 6-7$ 

 $x6 = 0b \dots 1111 1111 1111$ 

#### Estrarre Bit - Esempio

Vogliamo ottenere:



#### Esercizio 2 - Estrarre Bit

Determinare una sequenza di istruzioni RISC-V che consenta di estrarre i bit da b11 a b16 dal registro x5 e li sostituisca ai bit da b26 a b31 del registro x6 senza modificare gli altri bit del registro x5 e x6.

Assicuratevi di verificare il vostro codice utilizzando

Questo potrebbe rivelare una svista comune.

#### Esercizio 3 - Media di pari

Si scriva un programma in linguaggio RISC-V che carichi due numeri interi pari su **x5** e **x6** e calcoli il valore della loro media aritmetica. Il valore calcolato va inserito nel registro **x7**.

In questo esercizio, utilizzare soltanto il set delle istruzioni "intere di base rv32i" (usare un "shift" per fare la divisione per 2)

# Operandi Allocati in Memoria (load/store)

#### Obiettivi

- Imparare a trasferire dati tra la memoria ed i registri in assembler
- Capire come funzionano le istruzioni "load" e "store"
- Capire il modello di memoria di un elaboratore RISC-V

Istruzione di trasferimento dati: un comando che sposta i dati tra la memoria e i registri.


Indirizzo: un numero utilizzato per identificare la posizione di uno specifico elemento all'interno di una memoria, vista come un vettore unidimensionale.

#### Esempio: Load & Store words


Si scriva un programma in linguaggio RISC-V che carichi due numeri interi presenti nella memoria in word contigue e calcoli la loro somma. Il valore calcolato va salvato in una terza posizione della memoria contigua alle due usate per la somma.

• Per risolvere questo esercizio ci serve capire dove in memoria sono i nostri dati (l'indirizzo)

#### Esempio: Load & Store words



#### Esempio: Load & Store words




#### Esempio: Load & Store words (prima idea)

```
.globl start
.data
                                   Indirizzo "hard-coded"?
   v1: .word 0x10305070
                                   Perché funziona?
   v2: .word 0x02040608
                                   Come evitarlo?
   v3: .word 0
.text
start:
   la
      t0, 0x10010000
                          # base address of our .data segment
   lw t1, 0(t0)
                          # copy the first word to t1
   lw t2, 4(t0)
                         # copy the second word to t2
   add t3, t1, t2
                         # sum the words and save it on register t3
      t3, 8(t0)
                          # store the sum in the 3rd word starting from address in t0
   SW
```

#### Esempio: Load & Store words (prima idea)

Usare il simulatore per individuare i dati in memoria e nei registri dopo ogni istruzione



#### Esempio: Load & Store words (usando etichette)


```
.globl start
.data
                                     Le etichette sono gli offset per arrivare agli indirizzi!
   v1: .word 0x10305070
   v2: .word 0x02040608
   v3: .word 0
.text
start:
        t0, v1
   la
                                       la → load address è una pseudo-istruzione
       t1, 0(t0)
                                       Verificare nel simulatore RARS come viene
   lw t2, 4(t0)
                                        tradotta l'istruzione
   add t3, t1, t2
       t3, 8(t0)
   SW
```

P.S: Parleremo di "auipc" anche in altro lab

### Esempio: Load & Store words (usando etichette)

```
.globl _start
.data
   v1: .word 0x10305070
   v2: .word 0x02040608
   v3: .word 0
.text
start:
   la t0, v1
                                      Address + offset → lw?
   lw t1, 1(t0) ←
                                      Provare su RARS: 1w t1, 1(t0)
   lw t2, 4(t0)
   add t3, t1, t2
   sw t3, 8(t0)
```

#### Esempio: Load & Store words (usando etichette)



Vincolo di allineamento: requisito per cui, in molte architetture, le parole devono iniziare sempre a indirizzi multipli di 4 e le parole doppie a indirizzi multipli di 8.

Approfondimento. In molte architetture, le parole devono iniziare sempre a indirizzi multipli di 4 e le parole doppie a indirizzi multipli di 8. Questo requisito si chiama vincolo di allineamento ed è comune a molte altre architetture (nel Capitolo 4 viene suggerito come l'allineamento produca una velocità maggiore nel trasferimento dei dati). I RISC-V e gli Intel x86 non hanno il vincolo di allineamento, mentre i MIPS sì.

#### Esercizio 5 - Media interi

Si scriva un programma in linguaggio RISC-V che carichi 4 numeri interi presente nella memoria in word contigue e calcoli il valore intero della loro media aritmetica (arrotondamento per difetto). Il valore calcolato va salvato in un'ulteriore posizione della memoria contigua a quelle usate per il calcolo.

In questo esercizio, utilizzare soltanto il set delle istruzioni "intere di base rv64i".