Modellierleitsätze Christoph Eichler

- 1. Wir modellieren so wie gebaut wird.
- 2. Wir modellieren nur so detailliert wie benötigt.
- 3. Wir modellieren so, dass Änderungen mit möglichst geringem Aufwand durchzuführen sind.
- Wir modellieren Bauelemente in bautechnischen Verbundsystemen, solange dies Vorteile erzielt
- 5. Die Referenzlinie außenliegender Wände wird grundsätzlich an der Außenseite des tragenden Kerns positioniert
- 6. Bei innen-liegenden Wänden ist die Referenzlinie immer an der fixen Wandseite positioniert
- 7. Bei gleichwertigen Wandseiten wird die Referenzlinie zentriert geführt.
- 8. Geschosse stellen alle, durch Benutzer erreichbare, sich zueinander in der vertikalen Position unterscheidende, Ebenen in der Gesamtstruktur dar.
- Alle Bauelemente werden an diese Struktur geknüpft da sich ihre Errichtung und Nutzung an der Erreichbarkeit von Menschen orientiert.
- 10. Das Geschoss-Null wird an die Rohdeckenoberkante geknüpft.
- 11. Im Falle von Bestandsumbauten wird die Bodenoberkante (FOK) des am niedrigsten gelegenen Raumes als Geschoss-Null angenommen.
- 12. Die Gliederung der Bauelemente in virtuellen Gebäudemodellen erfolgt in Organisationsebenen.
- 13. Die vorgestellte Elementgliederung führt darüber hinaus zu einer übergeordneten Einteilung in Primäre und Sekundäre Bauelemente, Erschließungselemente, die Elementklasse I und II sowie die Dokumentationselemente.

Die Modellierleitsätze finden sich im Buch:

Christoph Eichler, BIM-Leitfaden 2, Struktur und Funktion; Taschenbuch 2016