GERENCIADOR DE PEÇAS

1 – No botão “Gerenciador de peças” é possível fazer as configurações das peças, conexões, acessórios, reservatórios e bombas do plugin OF Hidráulico, como indicado na imagem abaixo;

2 – Na janela de “Gerenciador de peças”, foi dívida em 4 partes como indicado na imagem abaixo;



1 – Botões para exportar, importar ou importar configurações de peças do template.

2 – Botões para Adicionar, remover itens nas peças ou apagar todas as informações do gerenciador de peças;



* Observações: Também é possível adicionar ou remover utilizando o botão direito do mouse em cima das categorias, grupo ou tipos para criar.

2.1 Como criar um tipo de peça:

Com a janela de criar peças aberta, irá aparecer todos os tipos das famílias do seu projeto para você criar determinado tipo de peça.

1 – Primeiramente, eu devo escolher qual tipo de peça;

2 - Depois eu devo selecionar os tipos das famílias que eu desejo;

3 – Por último, clico no botão “Ok”.



No caso, para conseguir fazer filtros com os tipos das famílias:



- Pode utilizar a pesquisa pelo nome, escolhendo o filtro pelo tipo de coluna de Família ou Tipo;
- Também é possível filtrar escolhendo o tipo de categoria do Revit;
- Por último, marcando a caixa com nome “Instâncias”, filtrará apenas os tipos que existem instâncias dentro do seu projeto.

1 – Botão para configurar todas as conexões de tubos automaticamente, a partir do parâmetro da família, indicado na imagem abaixo;



2 – Visualização é dividida em 4 partes;



4.1 – Visualização das propriedades relativas à peça que foi selecionada;

4.2 – Opções de angulações existentes na conexão, para criar um ângulo novo ou remove, clicar nos botões com o símbolo de + ou de -;

4.3 – Para criar, remove diâmetros referentes na tabela 4.4 ou cria uma nova coluna com o Comprimento Equivalente desejado;

4.4 – Tabela de diâmetros referentes e seu devido comprimento equivalente, no qual, será utilizado pelo plugin para dimensionar as tubulações.