CONFIGURAÇÕES GERAIS

1 – No botão “Configurações” é possível fazer as configurações gerais do plugin OF Hidráulico, como indicado na imagem abaixo;

2 – Na janela de “Configurações” existe 4 abas, como indicado na imagem abaixo;



- Geral

Na aba geral, existe apenas uma configuração, “Filtros de cores”, que é uma opção que serve para ativar/desativar os filtros de cores, que facilita identificação e edição em comandos específicos, como:

- Edição de sistemas
- Bloqueio de fluxo

Desmarcando irá aumentar a velocidade para edição.

- Sistemas

Na aba sistemas, você poderá configurar os sistemas do OF Hidráulico, com os sistemas existentes no seu projeto/template. Apenas será visível os sistemas que foram determinados os links.



Os sistemas disponíveis são, “Recalque/Sucção”, “Água Fria”, “Água Quente” e “Indefinido”.

- Dimensionamento

Na aba dimensionamento, você poderá configurar cada segmento de tubo existente no seu projeto/template, sendo possível definir qual é a “Rugosidade Equivalente” e o “Tipo” de tubo. Com esses valores o OF Hidráulico irá utilizar para o método de cálculo de perda de carga ou tipo do material da tubulação.

Além disso é necessário determinar os “Diâmetros referentes” que estão em polegadas, porque é utilizado este valor para o Plug-in conseguir extrair o correto diâmetro interno e o comprimento equivalente da conexão específica.



- Aviso

Na aba aviso, você poderá configurar algumas propriedades de avisos que são gerados pelo o OF Hidráulico.

Balanceamento é um aviso que será notificado quando o seu projeto estiver com sistemas de água fria e água quente e existir um ou mais misturadores.

Sendo uma Propriedade de balanceamento de misturadores. No exemplo abaixo o valor determina quando é necessário ajustar os misturadores. Com um percentual de 10%, se a pressão da água fria for 1.2 mca e a da água quente for 1 mca, o um aviso indicando a necessidade de balanceamento no sistema devido à diferença de pressão no misturador.


Configurações
GERAL
SISTEMAS
DIMENSIONAMENTO
AVISO
Configurações
Balanceamento
10.00 %
Cancelar
OK