Actividad 1 - Web Servers



Configure y pruebe su NODEMCU para mostrar un hola mundo como Web Server

Configure y pruebe su Raspberry para mostrar un hola mundo con el Web Server apache

- Detalla el procedimiento (no más de media cuartilla) para dar de alta tu web server en el NodeMCU, coloca una imagen donde se muestre funcionando
- Da de alta tu NODEMCU y Raspberry en el modem con una dirección fija, indica como lo hiciste y coloca una imagen demostrativa

Contenidos

NodeMCU Server Setup	4
Raspberry Apache Server Setup	10
Static IP for NodeMCU and Raspberry	12

NodeMCU Server Setup

Paso 1:

Para configurar correctamente el NodeMCU, necesitamos lo siguiente:

- 1 cable para corriente y transferencia de datos.
- 1 Node MCU.



Paso 2:

Conectamos el NodeMCU a la computadora.

Paso 3:

En la computadora, abrimos el administrador de dispositivos y verificamos que el NodeMCU se haya instalado correctamente.



Paso 4:

Después, abrimos el software "Arduino", nos vamos a la pestaña "Archivo" y le damos a "Preferencias".




Paso 5:

En la ventana de "Preferencias" y el campo de "Gestor de URLs adicionales de tarjetas" colocamos el siguiente URL:


http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Y le damos clic en "OK".



Paso 6:

Una vez realizado esto, dentro del software, nos colocamos en herramientas, luego en "Placa" y después en "gestor de tarjetas"




Paso 7:

Le damos clic y en ese display buscamos nuestro dispositivo, en este caso es "ESP8266"

E instalamos la tarjeta correspondiente:




Paso 8: Instalada la tarjeta, seleccionamos la tarjeta correspondiente que sería la siguiente:



Una vez realizado lo anterior, para probar un WebServer básico y en local, seleccionamos un programa de ejemplo en "Archivo" y después en "Ejemplo".

Dentro de ejemplo buscamos "ESP8266WebServer"

Paso 9:



Dentro del código de ejemplo, editamos nuestro SSID de la red y la contraseña:

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <SoftwareSerial.h>

#ifndef STASSID
#define STASSID "AlphaNet"
#define STAPSK "CimboNetwork"
#endif

const char* ssid = STASSID;
const char* password = STAPSK;
int led = 5;
int boton = 4;

ESP8266WebServer server(80);
```

Guardamos y en este caso, por la estructura del código de ejemplo que estamos utilizando, lo mostrado en la pantalla principal del NODEMCU Server será lo que esté en la función "handleRoot".

Paso 10:

```
/oid handleRoot() {
    digitalWrite(led, 1);
    server.send(200, "text/plain", "Hola Mundo Internet de las Cosas!");
    digitalWrite(led, 0);
```

En la misma función, editamos lo que se quiera desplegar en una sola línea, en mi caso puse "Hola Mundo Internet de las Cosas".

Lo subimos y compilamos al NodeMCU.

Raspberry Apache Server Setup

Paso 1:

Descarga los packages más actualizados desde el Shell usando los comandos siguientes.

```
$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade
```

Paso 2:

Instalar package Apache.

```
sudo apt install apache2 -y
```

Paso 3:

Acceder a la dirección IP local asignada por nuestro router, en ella nos encontraremos con la página HTML default de Apache.



This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian tools. The configuration system is **fully documented** in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the manual if the apache2-doc package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is as follows:

Paso 4:

Para modificar el HTML que nos arroja por default Apache, tenemos que irnos a la ruta siguiente:

root@raspberrypi:/# cd /var/www/html

Paso 5:

Modificamos el archivo HTML usando el editor de texto nano por default en distribuciones Linux.

root@raspberrypi:/var/www/html# nano index.html

Paso 6:

Inicialmente tendremos un archivo lleno de basura referente a la página web default de Apache.

Procederemos a borrar todo el contenido y por medio de etiquetas de header <hd>colocaremos nuestro texto de prueba que aparecerá en la dirección del DDNS.

<hd> Hola compita sech </hd>

Paso 7:

1. Comprobar que efectivamente nuestro dominio DDNS nos redirige a la página HTML.



Hola compita sech

Static IP for NodeMCU and Raspberry

Para finalizar le damos una dirección estática a la Raspberry solo agregamos la dirección MAC y la IP actual en los apartados correspondientes dentro del router.





Miguel Ángel Santamaría Vilchis A01366795 Grecia Pacheco Castellanos A01366730 Alberto Navarrete A01422954 Jorge Flores A01769059 Rubén Ruiz A01366792

