Master en Computación



Plataformas de Tiempo Real

POSIX Avanzado y Extensiones

Tema 1. Ficheros y entrada/salida

Tema 2. Gestión de Interrupciones en MaRTE OS

Tema 3. Monitorización y control del tiempo de ejecución

Tema 4. Planificación EDF

Tema 5. Planificación a Nivel de Aplicación

Plataformas de Tiempo Real

© M. Aldea, M. González Mayo-2014

1

Tema 2. Gestión de Interrupciones en MaRTE OS

Tema 2. Gestión de Interrupciones en MaRTE OS



- 2.1. Interrupciones
- 2.2. Modelos de gestión de interrupciones en MaRTE OS
- 2.3. Interfaz para la gestión de interrupciones
- 2.4. Ejemplo: Espera de interrupción
- 2.5. Ejemplo: Sincronización con semáforos

Plataformas de Tiempo Real


© M. Aldea, M. González Mayo-2014

2

3

Tema 2. Gestión de Interrupciones en MaRTE OS

2.1 Interrupciones




La mayoría de los dispositivos utilizan *interrupciones* para notificar a la CPU que se ha producido un evento:

- nuevo dato disponible
- posibilidad de enviar nuevo dato
- · cambio en una línea de estado
- error
- etc.

Conceptos fundamentales



Tras la interrupción el programa permanece suspendido mientras se ejecuta la *rutina de servicio de interrupción (ISR)* (también denominada *manejador de la interrupción*)



Plataformas de Tiempo Real

© M. Aldea, M. González Mayo-2014


4

Tema 2. Gestión de Interrupciones en MaRTE OS



Las distintas interrupciones que se pueden producir en un computador se identifican mediante un número (tipo de la interrupción)

La tabla de vectores de interrupción establece el enlace entre cada tipo de interrupción y su ISR asociada




Tema 2. Gestión de Interrupciones en MaRTE OS


2.1 Interrupciones

Ciclo de atención a interrupción

1. Se genera una interrupción, el procesador termina la instrucción ensamblador que estaba ejecutando



2. Se salva en el stack el estado del procesador (contador de programa y registro de estado)



Plataformas de Tiempo Real

© M. Aldea, M. González Mayo-2014

6









Tabla de vectores de interrupción de un PC



Plataformas de Tiempo Real


© M. Aldea, M. González Mayo-2014

10

Tema 2. Gestion de Interrupciones en MaRTE O



Configuración de las interrupciones hardware en un PC estándar



Tema 2. Gestión de Interrupciones en MaRTE OS

2.2 Modelos de gestión de interrupciones en MaR


2.2 Modelos de gestión de interrupciones en MaRTE OS



MaRTE OS permite dos modelos de gestión de interrupciones:

- Thread asociada con ISR
 - utilizado cuando el driver tiene un thread dedicado (es el único thread que accede directamente al dispositivo)
 - √ más sencillo y eficiente
 - x sólo puede haber un thread asociado con cada interrupción
- Sincronización por semáforos
 - utilizado cuando varios threads de usuario acceden directamente al dispositivo
 - √ un thread puede esperar a la vez a varias interrupciones
 - √ varios threads pueden esperar a la misma interrupción
 - los threads se encolan en el semáforo y son atendidos por prioridad


Plataformas de Tiempo Real © M. Aldea, M. González
Mayo-2014 12



Tema 2. Gestión de Interrupciones en MaRTE O

2.2 Modelos de gestión de interrupciones en MaRTE OS

Sincronización por semáforo



Tema 2. Gestión de Interrupciones en MaRTE OS

2.3 Interfaz para la gestión de interrupc

2.3 Interfaz para la gestión de interrupciones

La gestión de interrupciones no está estandarizada en POSIX

MaRTE OS proporciona una interfaz no estándar (en <intr.h>) que permite:

- instalar y desinstalar manejadores de interrupción
 - posix_intr_associate() y
 posix_intr_disassociate()
- bloquear y desbloquear interrupciones
 - posix_intr_lock() y posix_intr_unlock()
- esperar interrupciones (Thread asociada con ISR)
 - posix_intr_timedwait()

(los nombres comienzan por "posix_" porque la interfaz fue propuesta para una futura ampliación del estándar POSIX)

Plataformas de Tiempo Real © M. Aldea, M. González
Mayo-2014 15

Fuentes de interrupción

En <intr.h> se define el tipo intr_t para identificar las fuentes de interrupciones existentes en el sistema

Además se proporcionan valores constantes de este tipo para las distintas fuentes. Por ejemplo, en un PC:

TIMER_HWINTERRUPT	temporizador
KEYBOARD_HWINTERRUPT	teclado
SERIAL1_HWINTERRUPT	Puerto serie 1
PARALLEL1_HWINTERRUPT	Puerto paralelo 1
DISKETTE_HWINTERRUPT	Disquete
COPROCESSOR_HWINTERRUPT	Coprocesador matemático
•••	Resto de interrupciones

Plataformas de Tiempo Real

© M. Aldea, M. González Mayo-2014

16

Tema 2. Gestión de Interrupciones en MaRTE OS



Manejadores de interrupción

Los manejadores de interrupción son funciones con el siguiente prototipo

int intr_handler (void * area, intr_t intr)

- area permite identificar una región de memoria mediante la cual el manejador y la aplicación pueden compartir datos
- intr identifica la fuente de interrupción que ha provocado la invocación del manejador (útil cuando se utiliza el mismo manejador para varias interrupciones)

Un manejador puede sincronizarse con los threads de la aplicación utilizando semáforos definidos en area


• el manejador podrá invocar sem_post() sobre esos semáforos

Plataformas de Tiempo Real

© M. Aldea, M. González Mayo-2014


17

Tema 2. Gestión de Interrupciones en MaRTE OS



Un manejador debe retornar uno de los valores siguientes:

- POSIX_INTR_HANDLED_NOTIFY: el manejador ha atendido la interrupción y, si hay algún thread esperando, deberá ser activado por el sistema operativo
- POSIX_INTR_HANDLED_DO_NOT_NOTIFY: el manejador ha atendido la interrupción pero el thread NO debe activarse
- POSIX_INTR_NOT_HANDLED: el manejador NO ha atendido la interrupción; si hay otros manejadores asociados el sistema operativo deberá invocar al siguiente



Plataformas de Tiempo Real © M. Aldea, M. González Mayo-2014 18

2.3 Interfaz para la gestión de interrupciones

Asociación de Manejadores

Asociar un manejador con una fuente de interrupción y un thread:

```
#include <intr.h>
int posix_intr_associate
  (intr_t intr,
    int (*intr_handler)(void * area, intr_t intr),
    void * area,
    size_t areasize);
```

- intr: fuente de interrupciones
- intr_handler: manejador
- area: región de memoria de areasize bytes para compartir datos entre el manejador y la aplicación

El manejador se asocia con el thread que invoca esta función

Plataformas de Tiempo Real

© M. Aldea, M. González Mayo-2014

19

Tema 2. Gestión de Interrupciones en MaRTE OS

2.3 Interfaz para la gestión de interrupciones



Asociación de Manejadores (cont.)

Romper una asociación:

```
#include <intr.h>
int posix_intr_disassociate
   (intr_t intr,
   int (*intr_handler)(void *area, intr_t intr));
```

Plataformas de Tiempo Real

© M. Aldea, M. González Mayo-2014 20

Tema 2. Gestión de Interrupciones en MaRTE OS

2.3 Interfaz para la gestión de interru



Bloqueo y desbloqueo de interrupciones

Bloqueo y desbloqueo de interrupciones:

```
#include <intr.h>
int posix_intr_lock (intr_t intr);
int posix_intr_unlock (intr_t intr);
```

La llamada a posix_intr_lock() permite bloquear la interrupción identificada por intr

- los manejadores asociados no se ejecutan mientras la interrupción esté bloqueada
- Su ejecución permanece pendiente hasta que se invoca posix_intr_unlock()

No se especifica si sucesivas interrupciones producidas con la interrupción bloqueada se encolan o se pierden

Plataformas de Tiempo Real © M. Aldea, M. González Mayo-2014 21

Espera de interrupciones

Un thread asociado con una o varias interrupciones (utilizando posix_intr_associate()) puede esperar la ejecución de cualquiera de sus manejadores mediante la función:

```
#include <intr.h>
int posix_intr_timedwait (int flags,
    const struct timespec *abs_timeout,
    intr_t *intr,
    int (**intr_handler) (void *area, intr_t intr))
```

- flags: opciones dependientes de la implementación
- abs_timeout: tiempo límite absoluto (basado en CLOCK REALTIME), si es NULL espera para siempre
- intr: fuente de interrupción que ha causado la activación
- intr_handler: manejador que ha causado la activación

Plataformas de Tiempo Real

© M. Aldea, M. González Mayo-2014

2.3 Interfaz para la gestión de interrupciones

22

Tema 2. Gestión de Interrupciones en MaRTE OS

Uso habitual en drivers: Thread asociada con ISR

- open (o create)
 - · Crea el thread dedicado, el cual:
 - Asocia el manejador (posix_intr_associate)
 - Espera la ejecución del manejador(posix_intr_timedwait)
 - Bloquea y desbloquea interrupciones para sincronizarse con el manejador (posix_intr_lock, posix_intr_unlock)
- read/write
 - No gestionan las interrupciones
- close
 - Bloqueo final de la interrupción (posix intr lock)
 - Finaliza el thread dedicado

Plataformas de Tiempo Real

© M. Aldea, M. González Mayo-2014 23

24

Tema 2. Gestión de Interrupciones en MaRTE OS

2.3 Interfaz para la gestión de interrupciones

Uso habitual en drivers: Sincronización por semáforo

- open (o create)
 - Asocia el manejador (posix_intr_timedwait)
 - Desbloqueo inicial de la interrupción (posix_intr_unlock)
- read/write
 - Espera en el semáforo (que es señalizado por el manejador)
 - Bloquea y desbloquea interrupciones para acceder a los datos compartidos con el manejador (posix_intr_lock, posix_intr_unlock)
- close
 - Bloqueo final de la interrupción (posix_intr_lock)

© M. Aldea, M. González Mayo-2014

Plataformas de Tiempo Real

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

2.4 Ejemplo: Espera de interrupción

```
#include <intr.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <misc/error_checks.h>
#include <misc/timespec_operations.h>

// Interrupt handler
int interrupt_handler(void * area, intr_t intr)
{
   printc("In interrupt handler\n");
   return POSIX_INTR_HANDLED_NOTIFY;
}
```

Plataformas de Tiempo Real

© M. Aldea, M. González Mayo-2014

25

```
Tema 2. Gestión de Interrupciones en MaRTE OS
                                                                2.4 Ejemplo: Espera de interrupción
                                                                Ejemplo: Espera de interrupción (cont.)
  int main()
    const struct timespec rel_timeout = {5, 0};
    struct timespec timeout;
    intr_t intr;
    int (*handler)(void * area, intr_t intr);
    // Install interrupt handler
    CHK( posix_intr_associate(FUENTE_INTERRUPCION, interrupt_handler, NULL, 0) );
    // Enable the interrupt in the computer
    CHK( posix_intr_unlock (FUENTE_INTERRUPCION) );
    // Read inital time an wait interrupts in a loop
    CHKE( clock gettime(CLOCK REALTIME, &timeout) );
    while(1) {
       // timeout calculation
      add_timespec(&timeout, &timeout, &rel_timeout);
       // Wait for interrupt
      CHK( posix_intr_timedwait(0, &timeout, &intr, &handler) );
      printf("After interrupt\n");
    return 0:
                                                     © M. Aldea, M. González
Mayo-2014
 Plataformas de Tiempo Real
```

Tema 2. Gestión de Interrupciones en MaRTE OS

2.5 Ejemplo: Sincronización con sen



2.5 Ejemplo: Sincronización con semáforos

```
#include <intr.h>
#include <stdio.h>
#include <semaphore.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <misc/error_checks.h>
#include <sys/pio.h>

// datos compartidos entre el manejador y el thread
typedef struct {
   sem_t sem;
   unsigned char dato;
} area_manejador_t;
area_manejador_t area_manejador;
```

© M. Aldea, M. González Mayo-2014

Plataformas de Tiempo Real

27

```
Tema 2. Gestión de Interrupciones en MaRTE OS
                                                                                                    (8)
                                                                  2.5 Ejemplo: Sincronización con semáforos
                                                                  Ejemplo: Sincronización con semáforos (cont.)
   // manejador de interrupción
  int manejador_intr (void * area, intr_t intr) {
  printc("En el manejador\n");
     // lee dato del dispositivo
     ((area_manejador_t *)area)->dato = inb(0x378);
     // Señaliza el semáforo
     CHKE( sem_post(&((area_manejador_t *)area)->sem) );
    return POSIX_INTR_HANDLED_DO_NOT_NOTIFY;
   // lee dato (función llamada por los threads)
  // (la operación read de un driver se comportaría de forma similar)
  unsigned char lee_dato() {
     // Si no hay datos, los threads se encolan en el semáforo
     CHKE( sem_wait(&area_manejador.sem) );
     // lee el dato
    // cuando el dato a leer no es atómico es necesario mantener la interrupción // deshabilitada (no en este caso, aún así se hace para que sirva de ejemplo) CHKE(posix_intr_lock(FUENTE_INTERRUPCION));
     unsigned char d = area manejador.dato;
     CHKE( posix_intr_unlock(FUENTE_INTERRUPCION) );
     return d;
  }
                                                           © M. Aldea, M. González
Mayo-2014
  Plataformas de Tiempo Real
                                                                                                  28
Tema 2. Gestión de Interrupciones en MaRTE OS
                                                                  2.5 Ejemplo: Sincronización con semáforos
                                                                 Ejemplo: Sincronización con semáforos (cont.)
  int main ()
     unsigned char dato;
     // inicializa el semáforo
     CHKE( sem_init(&area_manejador.sem, 0, 0) );
     // instala el manejador de interrupción
     CHKE( posix_intr_associate(FUENTE_INTERRUPCION, manejador_intr,
                                      &area_manejador, sizeof(area_manejador_t)) );
     // habilita la interrupción
     CHKE( posix_intr_unlock(FUENTE_INTERRUPCION) );
     // lee datos del dispositivo
     while(1) {
        // espera un nuevo dato
        dato = lee_dato();
       printf("Leido %c\n", dato);
     return 0;
                                                           © M. Aldea, M. González
Mayo-2014
                                                                                                  29
  Plataformas de Tiempo Real
```