# 第32章 实数 FFT 的实现

本章主要讲解实数的浮点和定点 Q31, Q15 的实现。关于这部分的知识点和函数的计算结果上, 官方的文档有一些小错误, 在章节中会跟大家详细讲述, 还有一个要注意的问题, 调用实数 FFT 函数一定要使用 CMSIS-DSP V1.4.4 及其以上版本,以前的版本有 bug。

本章节使用的复数 FFT 函数来自 ARM 官方库的 TransformFunctions 部分

- 32.1 复数 FFT
- 32.2 复数 FFT-基 2 算法
- 32.3 复数 FFT-基 4 算法
- 32.4 总结


### 32.1 实数 FFT

### 32.1.1 猫迷

CMSIS DSP 库里面包含一个专门用于计算实数序列的 FFT 库,很多情况下,用户只需要计算实数序列即可。计算同样点数 FFT 的实数序列要比计算同样点数的虚数序列有速度上的优势。


快速的 rfft 算法是基于混合基 cfft 算法实现的。

一个 N 点的实数序列 FFT 正变换采用下面的步骤实现:



由上面的框图可以看出,实数序列的 FFT 是先计算 N/2 个实数的 CFFT,然后再重塑数据进行处理从而获得半个 FFT 频谱即可(利用了 FFT 变换后频谱的对称性)。

一个 N 点的实数序列 FFT 逆变换采用下面的步骤实现:



实数 FFT 支持浮点, Q31 和 Q15 三种数据类型。

### 32.2 实数 FFT

# 32.2.1 arm\_rfft\_fast\_f32

```
函数定义如下:
```

```
void arm_rfft_fast_f32(
    arm_rfft_fast_instance_f32 * S,
    float32_t * p, float32_t * pOut,
    uint8_t ifftFlag)
```

#### 参数定义:

```
    [in] *S points to an arm_rfft_fast_instance_f32 structure.
    [in] *p points to the input buffer.
    [in] *pOut points to the output buffer.
    [in] ifftFlag RFFT if flag is 0, RIFFT if flag is 1
```

#### 注意事项:

下面通过在开发板上运行函数arm\_rfft\_fast\_f32和arm\_cfft\_f32计算幅频响应,然后将相应的频率响应结果在Matlab上面绘制出来。

```
/* 按照实部,虚部,实部,虚部..... 的顺序存储数据 */
for(i=0; i<1024; i++)
    /* 50Hz正弦波, 采样率1KHz */
   testInput_f32_10khz[i] = 1.2f*arm sin_f32(2*3.1415926f*50*i/1000)+1;
/* 1024点实序列快速FFT */
arm rfft fast f32(&S, testInput f32 10khz, testOutput f32 10khz, ifftFlag);
/* 为了方便跟函数arm cfft f32计算的结果做对比,这里求解了1024组模值,实际函数arm rfft fast f32
  只求解出了512组
arm_cmplx_mag_f32(testOutput_f32_10khz, testOutput, fftSize);
/* 串口打印求解的模值 */
for(i=0; i<fftSize; i++)
   printf("%f\r\n", testOutput[i]);
for (i=0; i<1024; i++)
    /* 虚部全部置零 */
   testInput_f32_10khz[i*2+1] = 0;
    /* 50Hz正弦波, 采样率1KHz, 作为实部 */
   testInput_f32_10khz[i*2] = 1.2f*arm_sin_f32(2*3.1415926f*50*i/1000)+1;
arm cfft f32(&arm cfft sR f32 len1024, testInput f32 10khz, ifftFlag, doBitReverse);
/* 求解模值 */
arm_cmplx_mag_f32(testInput_f32_10khz, testOutput, fftSize);
/* 串口打印求解的模值 */
for(i=0; i<fftSize; i++)
   printf("%f\r\n", testOutput[i]);
```

运行如上函数可以通过串口打印出函数arm\_rfft\_fast\_f32和arm\_cfft\_f32计算的幅频模值,下面通过Matlab绘制波形来对比这两种模值。

对比前需要先将串口打印出的两组数据加载到 Matlab 中 ,arm\_rfft\_fast\_f32 的计算结果起名 signal , arm\_cfft\_f32 的计算结果起名 sampledata , 加载方法在前面的教程中已经讲解过 , 这里不做赘述了。 Matlab 中运行的代码如下:

```
      Fs = 1000;
      % 采样率

      N = 1024;
      % 采样点数


      n = 0:N-1;
      % 采样序列

      f = n * Fs / N;
      %真实的频率
```

subplot(3,1,1);

```
plot(f, signal); %绘制RFFT结果
title('实数FFT');
xlabel('时间');
ylabel('幅值');
subplot(3,1,2);
plot(f, sampledata); %CFFT结果
title('复数FFT');
xlabel('时间');
ylabel('幅值');
```

#### Matlab 运行结果如下:



从上面的前 512 点对比中,我们可以看出两者的计算结果是相符的。这里有一点要特别注意,官方文档中对于函数 arm\_rfft\_fast\_f32 输出结果的实部,虚部排列顺序说明是错误的。函数 arm\_rfft\_fast\_f32 的输出结果仍然是实部,虚部,实部,虚部..... 依次排列下去。

函数 arm\_rfft\_fast\_f32 在计算直流分量(也就是频率为 0 的值)的虚部上是有错误的。关于这点大家可以将实际的实部和虚部输出结果打印出来做对比,但差别很小,基本可以忽略。

# 32.2.2 arm\_rfft\_q15

```
函数定义如下:
   void arm_rfft_q15(
       const arm_rfft_instance_q15 * S,
       q15_t * pSrc,
       q15_t * pDst)
参数定义:
   [in] *S
               points to an instance of the Q15 RFFT/RIFFT structure.
   [in] *pSrc points to the input buffer.
   [out] *pDst points to the output buffer.
   return
                none.
注意事项:
结构 arm_rfft_instance_q15 的定义如下 ( 在文件 arm_math.h 文件 ) :
  typedef struct
    uint32_t fftLenReal;
    uint8_t ifftFlagR;
    uint8_t bitReverseFlagR;
    uint32_t twidCoefRModifier;
    q15_t *pTwiddleAReal;
    q15_t *pTwiddleBReal;
    const arm_cfft_instance_q15 *pCfft;
  } arm_rfft_instance_q15;
```

下面通过在开发板上运行函数arm\_rfft\_q15和arm\_cfft\_f32计算幅频响应,然后将相应的频率响应结果在Matlab上面绘制出来。

```
ifftFlag = 0;
/* 码位倒序 */
doBitReverse = 1;
/* 初始化结构体S */
arm_rfft_init_q15(&S, fftSize, ifftFlag, doBitReverse);
/* 按照实部,虚部,实部,虚部..... 的顺序存储数据 */
for(i=0; i<1024; i++)
    /* 51.2Hz正弦波, 采样率1024Hz。
      arm sin q15输入参数的范围[0, 32768), 这里每20次为一个完整的正弦波,
      32768 / 20 = 1638.4
    j = i \% 20;
    testInput_q15\_50hz[i] = arm_sin_q15(1638*j);
/* 1024点实序列快速FFT */
arm_rfft_q15(&S, testInput_q15_50hz, testOutput_q15_50hz);
/* 由于输出结果的格式是Q5, 所以这里将定点数转换为浮点数 */
for(i = 0; i < fftSize; i++)
    testOutput_f32_10khz[i] = (float32_t)testOutput_q15_50hz[i]/32;
/* 为了方便对比,这里求解了1024组复数,实际上面的变化只有512组
   实际函数arm_rfft_q15只求解出了512组 */
arm_cmplx_mag_f32(testOutput_f32_10khz, testOutput, fftSize);
/* 串口打印求解的模值 */
for(i=0; i<fftSize; i++)
    printf("%f\r\n", testOutput[i]);
for(i=0; i<1024; i++)
    /* 51.2Hz正弦波,采样率1024Hz。
      arm_sin_q15输入参数的范围[0, 32768), 这里每20次为一个完整的正弦波,
      32768 / 20 = 1638, 4
    */
    j = i \% 20;
    testInput_f32_10khz[i*2] = (float32_t) arm_sin_q15(1638*j)/32768;
    /* 虚部全部置零 */
    testInput_f32_10khz[i*2+1] = 0;
arm cfft f32(&arm cfft sR f32 len1024, testInput f32 10khz, ifftFlag, doBitReverse);
/* 求解模值 */
arm cmplx mag f32(testInput f32 10khz, testOutput, fftSize);
/* 串口打印求解的模值 */
for(i=0; i<fftSize; i++)
    printf("%f\r\n", testOutput[i]);
```

运行如上函数可以通过串口打印出函数arm\_rfft\_q15和arm\_cfft\_f32计算的幅频模值,下面通过Matlab绘制波形来对比这两种模值。

对比前需要先将串口打印出的两组数据加载到 Matlab 中, arm\_rfft\_q15 的计算结果起名 signal, arm\_cfft\_f32的计算结果起名 sampledata,加载方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。 Matlab 中运行的代码如下:

Fs = 1000;% 采样率

N = 1024;% 采样点数

n = 0:N-1;% 采样序列

f = n \* Fs / N;%真实的频率

subplot(3,1,1);

plot(f, signal); %绘制RFFT结果

title('实数FFT'); xlabel('时间'); ylabel('幅值');


subplot(3,1,2);

plot(f, sampledata); %CFFT结果

title('复数FFT'); xlabel('时间');

ylabel('幅值');

Matlab 运行结果如下:



从上面的前 512 点对比中,我们可以看出两者的计算结果是相符的。这里有一点要特别注意,官方文档中对于函数 arm\_rfft\_q31 输出结果的实部,虚部排列顺序说明是错误的。函数 arm\_rfft\_q31 的输出结果仍然是实部,虚部,实部,虚部..... 依次排列下去。

32.2.3 arm\_rfft\_q31

#### 函数定义如下:

```
void arm_rfft_q31(
    const arm_rfft_instance_q31 * S,
    q31_t * pSrc,
    q31_t * pDst)
```

#### 参数定义:

[in] \*S points to an instance of the Q31 RFFT/RIFFT structure.

[in] \*pSrc points to the input buffer.

[out] \*pDst points to the output buffer.

return none.

#### 注意事项:

结构 arm\_rfft\_instance\_q31 的定义如下(在文件 arm\_math.h 文件): typedef struct

```
{
  uint32_t fftLenReal;
  uint8_t ifftFlagR;
  uint8_t bitReverseFlagR;
  uint32_t twidCoefRModifier;
  q31_t *pTwiddleAReal;
  q31_t *pTwiddleBReal;
  const arm_cfft_instance_q31 *pCfft;
} arm_rfft_instance_q31;
```

下面通过在开发板上运行函数arm\_rfft\_q31和arm\_cfft\_f32计算幅频响应,然后将相应的频率响应结果在Matlab上面绘制出来。

```
函数名: arm_rfft_q31_app
   功能说明: 调用函数arm rfft q31计算1024点实数序列的幅频响应并跟使用函数arm cfft f32计算的结果做对比。
      参: 无
   返回值:无
*/
static void arm rfft q31 app(void)
   uint16_t i, j;
   arm_rfft_instance_q31 S;
   /* 实数序列FFT长度 */
   fftSize = 1024;
   /* 正变换 */
  ifftFlag = 0;
   /* 码位倒序 */
  doBitReverse = 1;
   /* 初始化结构体S */
   arm_rfft_init_q31(&S, fftSize, ifftFlag, doBitReverse);
   /* 按照实部,虚部,实部,虚部..... 的顺序存储数据 */
   for(i=0; i<1024; i++)
      /* 51.2Hz正弦波, 采样率1024Hz。
        arm sin q31输入参数的范围0-2<sup>31</sup>, 这里每20次为一个完整的正弦波,
        2^31 / 20 = 107374182.4
      j = i \% 20;
      testInput_q31_50hz[i] = arm_sin_q31(107374182*j);
   /* 1024点实序列快速FFT */
   arm_rfft_q31(&S, testInput_q31_50hz, testOutput_q31_50hz);
   /* 由于输出结果的格式是Q21, 所以这里将定点数转换为浮点数 */
   for(i = 0; i < fftSize; i++)
      /* 输出的数据是11.21格式, 2<sup>21</sup> = 4194304*/
      testOutput f32 10khz[i] = (float32 t)testOutput q31 50hz[i]/2097152;
```

```
/* 为了方便对比,这里求解了1024组复数,实际上面的变化只有512组
  实际函数arm_rfft_q31只求解出了512组 */
arm cmplx mag f32(testOutput f32 10khz, testOutput, fftSize);
/* 串口打印求解的模值 */
for(i=0; i<fftSize; i++)
   printf("%f\r\n", testOutput[i]);
for(i=0; i<1024; i++)
    /* 51.2Hz正弦波, 采样率1024Hz。
      arm_sin_q31输入参数的范围0-2^31, 这里每20次为一个完整的正弦波,
      2^31 / 20 = 107374182.4
    i = i \% 20:
   testInput_f32_10khz[i*2] = (float32_t)arm_sin_q31(107374182*j)/2147483648;
    /* 虚部全部置零 */
   testInput_f32_10khz[i*2+1] = 0;
arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, testInput_f32_10khz, ifftFlag, doBitReverse);
/* 求解模值 */
arm_cmplx_mag_f32(testInput_f32_10khz, testOutput, fftSize);
/* 串口打印求解的模值 */
for(i=0: i<fftSize: i++)
   printf("%f\r\n", testOutput[i]);
```


运行如上函数可以通过串口打印出函数arm\_rfft\_q15和arm\_cfft\_f32计算的幅频模值,下面通过Matlab绘制波形来对比这两种模值。

对比前需要先将串口打印出的两组数据加载到 Matlab 中, arm\_rfft\_q15 的计算结果起名 signal, arm\_cfft\_f32 的计算结果起名 sampledata, 加载方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。 Matlab 中运行的代码如下:

```
Fs = 1000; % 采样率 N = 1024; % 采样点数 % 采样点数 n = 0:N-1; % 采样序列 f = n * Fs / N; %真实的频率 subplot(3,1,1); plot(f, signal); %绘制RFFT结果 title('实数FFT'); xlabel('时间'); ylabel('幅值');
```

```
subplot(3,1,2);
plot(f, sampledata);
                       %CFFT结果
title('复数FFT');
xlabel('时间');
ylabel('幅值');
```

#### Matlab 运行结果如下:



从上面的前512点对比中,我们可以看出两者的计算结果是相符的。这里有一点要特别注意,官方文档中 对于函数 arm\_rfft\_q31 输出结果的实部,虚部排列顺序说明是错误的。函数 arm\_rfft\_q31 的输出结果仍 然是实部,虚部,实部,虚部..... 依次排列下去。

## 32.3总结

使用实数 FFT 计算的时候要特别的注意本章节提到的几个错误点。