wpa_supplicant 移植教程

宿主机: win7 64 位

虚拟机: VMware Workstation 14、Ubuntu-16.04.3

交叉编译工具链: arm-linux-gnueabihf-

目标板: AM335x

内核版本: linux-3.14.26

libnl 版本: libnl-3.2.25

openss1 版本: openss1-1.0.2p

wpa_supplicant 版本: wpa_supplicant-2.7

wpa_supplicant 是一个无线热点管理工具,本文已经将最新版本的 wpa_supplicant 工具移植到了 AM335x 平台,并且可以支持 mt7601 无线网卡 DPO 和 DPA 两个版本的驱动程序进行无线热点管理, 为了使读者对整个移植的过程有一个全面的把握,下面将详细介绍 wpa_supplicant 在 AM335x 平台上的移植过程。

有关 mt7601 无线网卡 DPO 和 DPA 两个版本的驱动程序的移植过程,请参看《MT7601 USB 网卡驱动程序移植教程》

1 编译安装 libnl

wpa_supplicant 在编译时需要依赖 libnl, 所以在进行 wpa_supplicant 编译工作之前需要先编译安装 libnl, libnl-3. 2. 25 在 AM3352 平台的编译安装脚本如下图所示。

```
1 #!/bin/bash
2 export PATH=$PATH:/opt/ti-sdk-am335x-evm-08.00.00.00/linux-devkit/sysroots/i686-arago-linux/usr/bin/
3
4 ./configure --host=arm-linux-gnueabihf --prefix=$PWD/../tmp
5
6 make
7 make install
```

图 1 1ibn1-3. 2. 25 在 AM3352 平台的编译安装脚本

2 编译安装 openssl

wpa_supplicant 在编译时需要依赖 openss1, 所以在进行 wpa_supplicant 编译工作之前需要先编译安装 openss1, openss1-1.0.2p 在 AM3352 平台的编译安装脚本如下图所示。

注: openssl 和 libnl 需要安装到同一个路径

```
1 III / bin/bash
2 export PATH=$PATH:/opt/ti-sdk-am335x-evm-08.00.00.00/linux-devkit/sysroots/i686-arago-linux/usr/bin/
3
4 ./Configure no-asm shared --prefix=$PWD/../tmp --cross-compile-prefix=arm-linux-gnueabihf- -march=armv7-a linux-generic32
5
6 make
7 make install
```

图 3 openss1-1.0.2p 在 AM3352 平台的编译安装脚本

3 编译安装 wpa_supplicant

3.1 创建配置文件

我们使用默认的配置文件作为基础配置文件,然后根据我们的需求去修改该配置文件,配置文件的创建过程如下:

```
tar -xzf wpa_supplicant-2.7.tar.gz
cd wpa_supplicant-2.7/wpa_supplicant/
cp defconfig .config
```

3.2 修改配置文件

在第1步和第2步我们编译安装了wpa_supplicant的依赖 libnl 和 openssl, 他们的安装路径需要在.config 文件里面指定,修改后的.config 文件如下图所示。

```
13 # Uncomment following two lines and fix the paths if you have installed OpenSSL
14 # or GnuTLS in non-default location
15 #CFLAGS += -I/usr/local/openssl/include
16 #LIBS += -L/usr/local/openssl/lib
17 CC= arm-linux-gnueabihf-gcc -L/work/am335x/tmp/lib
18 CFLAGS += -I/work/am335x/tmp/include
19 LIBS += -L/work/am335x/tmp/lib
```

图 5 在. config 文件指定依赖的路径

3.3 修改 Makefile

在编译我们使用静态编译,Makefile 里面原来的规则是动态编译,所以需要修改 Makefile 编译规则为静态编译,修改后的 Makefile 文件如下图所示。

```
pa_supplicant: $(BCHECK) $(OBJS) $(EXTRA_progs)
$(Q)$(LDO) --static $(LDFLAGS) -o wpa_supplicant $(OBJS) $(LIBS) $(EXTRALIBS) -lm -lpthread
@$(E) " LD " $@
1894
              l_test: $(0BJS_t)
$(Q)$(LDO) $(LDFLAGS) -o eapol_test $(0BJS_t) $(LIBS)
@$(E) " LD " $@
1895 <mark>eapol</mark>
1896
1897
1898
       preauth_test: $(0BJS_t2)
    $(0)$(LDO) $(LDFLAGS) -o preauth_test $(0BJS_t2) $(LIBS)
    @$(E) " LD " $@
1899
1900
1901
       wpa_passphrase: $(OBJS_p)
$(Q)$(LDO) --static $(LDFLAGS) -o wpa_passphrase $(OBJS_p) $(LIBS_p) $(LIBS)
@$(E) " LD " $@
1903
1904
1905
       wpa_cli: $(0BJS_c)
    $(0)$(LDO) --static
    @$(E) " LD " $@
$(LDFLAGS) -0 wpa_cli $(0BJS_c) $(LIBS_c)
1906
1907
```

图 6 修改 Makefile 的编译规则为静态编译

4 编译

wpa_supplicant 最终需要运行在嵌入式系统上,所以需要进行交叉编译,wpa_supplicant-2.7在AM3352平台的编译脚本如下图所示。

```
1 #!/bin/bash
2 export PATH=$PATH:/opt/ti-sdk-am335x-evm-08.00.00.00/linux-devkit/sysroots/i686-arago-linux/usr/bin/
3 export PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/work/am335x/tmp/lib/pkgconfig/
4
5 make
6
7 arm-linux-gnueabihf-strip -S wpa_cli
8 arm-linux-gnueabihf-strip -S wpa_passphrase
9 arm-linux-gnueabihf-strip -S wpa_supplicant
```

图 7 wpa supplicant-2.7在AM3352平台的编译脚本

5 添加文件到开发板

- 1) 将编译后生成的 wpa_cli、wpa_passphrase 和 wpa_supplicant 放到开发板的 /usr/sbin 目录;
- 2) 创建/var/run/wpa supplicant/目录;
- 3) 在/etc/目录下创建 wpa_supplicant.conf 文件;

wpa_supplicant.conf 文件的示例代码如图 8 所示,该文件有很多种格式,关于更多写法请参看 wpa_supplicant 源码里面的说明文档。

```
1 ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
2
3 network={
4    ssid="CombaAP"
5    psk="1234567890"
6 }
```

图 8 wpa_supplicant.conf 文件示例代码

6 测试

- 1) 加载无线网卡驱动程序:
- 2) 连接无线网卡到开发板;
- 3) 连接热点: wpa supplicant -B -i ra0 -Dwext -c /etc/wpa supplicant.conf
- 4) 自动获取 ip: udhcpc i ra0
- 5) 查看连接状态: wpa cli -i ra0 status
- 6) 手动指定要连接到的热点: wpa_passphrase 〈SSID〉〈psk〉 wpa_supplicant 的测试结果如图 9 所示。

```
#
 # wpa_supplicant -B -i ra0 -Dwext -c /etc/wpa_supplicant.conf
Successfully initialized wpa_supplicant
rfkill: Cannot get wiphy information
~ # wpa_cli -i ra0 status
bssid=b0:e2:35:0d:08:20
freq=0
ssid=insmod
id=0
mode=station
pairwise_cipher=CCMP
group_cipher=CCMP
key_mgmt=WPA2-PSK
wpa_state=COMPLETED
address=24:05:0f:16:0f:89
  #
  # udhcpc -i ra0
udhopo (v1.22.1) started
Setting IP address 0.0.0.0 on ra0
Sending discover...
Sending discover...
Sending select for 192.168.43.209...
Lease of 192.168.43.209 obtained, lease time 3600
Setting IP address 192.168.43.209 on ra0
Deleting routers
route: SIOCDELRT: No such process
Adding router 192.168.43.1
Recreating /etc/resolv.conf
Adding DNS server 192.168.43.1
~ # wpa_cli -i ra0 status
bssid=b0:e2:35:0d:08:20
freq=0
ssid=insmod
id=0
mode=station
pairwise_cipher=CCMP
group_cipher=CCMP
key_mgmt=WPA2-PSK
wpa_state=COMPLETED
ip_address=192.168.43.209
address=24:05:0f:16:0f:89
  #
```

图 9 wpa_supplicant 测试结果