VE370

Bingcheng HU

516 021 910 219

HW2

1.

	op (6)	RS (5)	rt (5)	rd (5)	shamt (5)	funct (6)	Location
LOOP: R(sll)	0	$zero 0	$t0 8	$t2 10	0	2a (16×2+10=42)	0x10000400
I(bne)	5	$t2 10	$zero 0	ELSE		PC	0x10000404
J(j)	2	DONE					0x10000408
ELSE: I(addi)	8	$s2 18	$s2 18	2			0x1000040C
I(addiu)	9	$t0 8	$t0 8	1			0x10000410
J(j)	2	LOOP					0x10000414
DONE:							0x10000418

★ PC是当前的指令

translate to binary code:

0 | 10000 | 01000 | 01010 | 00000 | 101010

000001 | 01010 | 00000 | [(40C-400)-4]/4 = 2 ← 即中间隔1条

000010 | 10000 | 00000 | 00000 | 00100 | 0001 | 1000

(0000418)/4 = 右移2位

18 = 2^4 + 2

000000 | 10010 | 01010 | 00000 | 00000 | 000010

9 = 8+1

000001 | 01000 | 01000 | 00000 | 00000 | 000000

(0000400)/4 = 0000100

000010 | 10000 | 00000 | 00000 | 0001 | 0000 | 0000

Q2: lui $t0 4096 ($4096_{(10)} = 1\underbrace{0\cdots0}_{12个0}{}_{(2)}$) 结果 t0 = 0x10000000
lb $s1 1($t0)

Q3: 2.19.1
How to write recursion?
First → sw (for preserved value: $s0, $sp, $ra) ↑↓ → stack pointer
(for not preserved: $t0, $a0, $v0) ↓

```
fib_iter:
  # first, save to stack:
    addi $sp, $sp, -16   # adjust 4 byte
```

save all preserved value that will be used:

```
sw $s0 , 0($sp)
sw $s1 , 4($sp)
sw $s2 , 8($sp)
sw $ra , 12($sp)
```

注意 X4 !!

put a → s

```
addi $s0 , $a0 , 0    # int a → s0.
addi $s1 , $a1 , 0    # int b → s1.
addi $s2 , $a2 , 0    # int n → s2.
```

比较并跳出

```
addi $t0 , $0 , 0
beq  $s2 , $t0 , exit   # if (n == 0) exit.
```

递归

```
add  $a0 , $s0 , $s1
addi $a1 , $s1 , 0
addi $a2 , $s2 , -1
jal  fib_iter.
```

```
exit:
```

跳出

lw

```
lw $s0 , 0($sp)
lw $ra , 3($sp)
```

addi $sp, $sp, 16 销栈

```
addi $v0 , $s1 , 0   # return v0 = s1 = b
j $ra
```

2.19.2

?

2.19.3

```
old $sp  ->  0x7ffffffc
              -4          $s0
              -8          $s1
              -12         $s2
$sp  ------> -16          $ra.
```

2.23.1

存ra

存 t0←a0

设 S0←0 #为数.

Loop: ~~查t0='\0'?跳~~

t0 > '9' 跳

t0 < '0' 跳

S0 += t0 (t0 - '0') X10 ← t0下一位 ='\0',就

DONE: 取ra,

存 V0←S0

缩栈

跳

```
MAIN:
      addi $sp $sp -4
      sw   $ra, 0($sp)
      add  $s0, $0, $0
      -  -  -  -  -
~~LOOP:~~ add $t0, $a0, $0.
      add  $t4, 0($t0)
      add  $t1, $0, '0'
      add  $t2, $0, '9'
DONE: slt  $t3, $t4, $t1
      bne  $t3, $0, DONE
      slt  $t3, $t2, $t4
      bne  $t3, $0, DONE.

      ~~add $s0, $s0,~~
      sub  $s0, $t0, $t1
      beq  1($t0), $0, DONE.
      mul  $s0, $s0, 10
      j Loop
```

不能直接将数组指针当数用,要先把#取出

```
DONE:
      lw   $ra, 0($sp).
      add  $sp, $sp, 4.
      add  $v0, $s0, $0
      jr   $ra.
```

2.24.3.

$\$t_2 = \$t_1 + 10_{(2)} = \$t_1 + 2_{(10)}$

$\$t_1 \rightarrow 0x1000\ 0000 \rightarrow 1000\ 00FF = 0001\ 0001\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1111\ 1111$

$\$t_2 \rightarrow 0x1000\ 0010 \rightarrow \cdots \rightarrow 04 \rightarrow 08 \rightarrow 0C \rightarrow 00$

↑ 5555 5555.

2.26.1 use beq $s0, $t0, Loop: 16 bit:

Loop = PC + 4 + Relative Addr *4

$2^{16} \times 4 > 0x0000\ 1000$, 1 branch.

2.26.2

LOOP = PC + 4 + RA*4

⇒ RA = (LOOP − 4 − PC)/4

$2 \times 16 \div 4 = 8$

$0x0002\ 0000 - 0x0000\ 0000 = 4$

$4 = 0x0000\ 8000 - 1$ 或 $0x0008\ 000$

2.27.1