Indicators

Buttons

PCB
Antenna

BLE-0101
NRF52840
2.4-2.485Ghz
32Mhz crystal

CR2450

Power
Input

Reverse
protection

Low voltage
protection

Not
populated

RYSE SmartButton Diagram