




Comment
INVERTER MIXER UTAMA
F00099
_ON
MOV K1133 D08000
M0070A
M0070B
MOV K1149 K1133
MOV K1150 K1133
M0070C
M05989
M0070F
MOV 4 D08001
MOV 2 D08001
MOV 0 K1133
MOV h0006 D08001
MOV D02500 K3500
MOV D02501 K3501
MOV D02502 K3502
MOV D02503 K3503
MOV D02504 K3504
MOV D02505 K3505
MOV D02506 K3506
MOV D02507 K3507
MOV K3503 D00900
MOV K3502 D00930
MOV K3507 D00960
Comment
INVERTER POWDER SEMEN DAN KAPUR
MOV K1132 D09000
M00700
M00701
MOV K1134 K1132
M00301
MEMORY_
MANUAL1


65
M00702
M00703
M00302
MEMORY_
MANUAL2
MOV K1137 K1132
70
M00660
MOV K1145 K1132
73
M00701
MOV K1135 K1132
76
M00703
MOV K1138 K1132
79
M00700
M0070F
MOV 4 D09001
M00701
M0070F
MOV 2 D09001
M00702
M00703
M00302
MEMORY_
MANUAL2
M00301
MEMORY_
MANUAL1
M00660
94
M00301
MEMORY_
MANUAL1
M00700
M00701
M00702
M00703
M00302
MEMORY_
MANUAL2
M00660
MOV 0 K1132
MOV h0006 D09001
105
F00099
_ON
MOV D03500 D07650
MOV D03501 K3601
MOV D03502 K3602
MOV D03503 K3603
MOV D03504 K3604
MOV D03505 K3605
MOV D03506 K3606
MOV D03507 K3607
MOV K3503 D07000
MOV K3502 D07001
MOV K3507 D07002
Comment
INVERTER PASIR KASAR DAN HALUS


129
F00099
_ON
MOV K1177 D10000
132
M00706 M00707 M00555 M00695
M00556
MOV K1143 K1177
139
M00708 M00709 M00556
M00555
MOV K1146 K1177
145
M00661
MOV K0033 K1177
148
M00764
MOV K0034 K1177
151
M00707
M00303
MEMORY_
MANUAL3
MOV K1144 K1177
155
M00709
MOV K1147 K1177
158
M00706 M0070F
MOV 4 D10001
M00707 M0070F
MOV 2 D10001
M00708
M00709
M00556
M00555
M00661
M00303
MEMORY_
MANUAL3
M00764
175
M00303 M00706 M00707 M00708 M00709 M00555 M00556 M00764 M00661
MEMORY_
MANUAL3
0
1
0
MOV 0 K1177
1
MOV 0 D10001


188
F00099
_ON
MOV D04500 D04500
MOV D04501 D04501
MOV D04502 D04502
MOV D04503 D04503
MOV D04504 D04504
MOV D04505 D04505
MOV D04506 D04506
MOV D04507 D04507