


Comment
MIXING AUTO
M00808
M00831
M00830
M00830
M00001
M00830
M0070A
M00831
F00093
P
_T1S
ADD D00151 1 D00151
M0070A
>=
D00151
D00150
M00831
SUB D00150 30 D00295
>=
D00151
D00295
T0154
M00241
TON T0154 D00479
M00831
P
MOV 0 D00151
M00809
Comment
MIXER ISI INTERLOCK
M00830
P
T0021
M00450
M0070D
M0070D
M00001
Comment
DISSCHARGE MIXER TO UNDEROPPER
M00809
T0021
M0080B
M00450
M0080B
M00001
M00420
M0080B
M00592
M0001F
M00023
M0080D
T0025
M0080C
M0001D
M0070C
M00023
TON T0025 25
M0070C
F00093
P
_T1S
M0080E
ADD D00153 1 D00153
>=
D00153
30
M0080E
M0080E
M00415
AUTO_SCADA21
M00415
AUTO_SCADA21
M0001E
TON T0021 150
T0021
P
MOV 0 D00153
M0001D
P
T0021
M00450
M00023
M00023


105
F00099
_ON
M00830
M0080B
MOV D00151 D01239
MOV D00153 D01239
114
F00099
_ON
M00830
M0080B
MOV 0 D01239