

การรับนํ้ายางและการควบคุมคุณภาพ

ข้อมูลและ กฎ สมมติสำหรับการอบรม AI เท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลจริงหรือแนวทางปฏิบัติของบริษัท

กฎ-01 | รับนํ้ายางและ Traceability

พนักงานรับซื้อบันทึกรหัส Lot รหัสผู้ขาย ทะเบียนรถ วันเวลาเข้ารับ และน้ำหนักสุทธิ เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดกับ Lot เดียวกัน เพื่อดันย้อนกลับได้ว่าใครเป็นผู้ส่งและรับเข้าต่อนไหน ห้ามใช้ชื่อผู้ขายเพียงอย่างเดียวแทนรหัสผู้ขาย

ตัวอย่าง: Lot LAT-001 ผู้ขาย SUP-015 น้ำหนักสุทธิ 8,500 กิโลกรัม เวลา 08:30 น.

กฎ-02 | เก็บตัวอย่างและผล QC

เจ้าหน้าที่ QC บันทึกรหัสตัวอย่าง รหัส Lot เวลาเก็บตัวอย่าง และผล DRC หากผลตรวจยังไม่ครบ ให้กำหนดสถานะรอ QC และส่งต่อข้อมูลให้คลังสินค้า ห้ามสรุปว่า Lot ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลที่หายไป การอนุมัติปล่อย Lot ต้องมีผลตรวจครบและบันทึกการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบ

ตัวอย่าง: Lot LAT-001 ยังไม่มีผล DRC จึงมีสถานะรอ QC และยังไม่อนุมัติจัดส่ง

การจัดเก็บและการขนส่ง

ข้อมูลและ กฎ สมมติสำหรับการอบรม AI เท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลจริงหรือแนวทางปฏิบัติของบริษัท

กฎ-03 | แยก Lot ที่รอ QC

คลังสินค้าแยก Lot ที่รอ QC ไว้ในพื้นที่พักรอผล ดัดป้ายรหัส Lot และสถานะให้ชัดเจน บันทึกตำแหน่งจัดเก็บและผู้รับผิดชอบ ก่อนยืนยันจัดส่งต้องตรวจผล QC และสถานะอนุมัติล่าสุด หากยังรอ QC ให้พักแผ่นโพลดสินค้าของ Lot นั้นและประสานเจ้าหน้าที่ QC

ตัวอย่าง: Lot LAT-001 อยู่พื้นที่ HOLD-A ฝ่ายขนส่งต้องรอผล QC ก่อนโพลดสินค้า

กฎ-04 | เปลี่ยนกำหนดส่งมอบ

เมื่อเวลารับส่งเปลี่ยน ฝ่ายขนส่งตรวจสอบเวลาที่ทำได้จริงกับคลังสินค้า แล้วประสานฝ่ายขายให้แจ้งลูกค้า บันทึกกำหนดการใหม่ ผู้ยืนยัน และเวลาแจ้ง หากยังไม่มีเวลาที่ได้รับการยืนยัน ให้แจ้งว่ายังอยู่ระหว่างประสานงาน ห้ามรับรองเวลาส่งมอบที่ยังไม่ยืนยัน

ตัวอย่าง: แผนเดิม 10:00 น. แต่ Lot ยังรอ QC จึงยังยืนยันเวลาใหม่ไม่ได้

สถานการณ์จำลองและการส่งต่อปัญหา

ข้อมูลและ กฎ สมมติสำหรับการอบรม AI เท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลจริงหรือแนวทางปฏิบัติของบริษัท

กฎ-05 | ระดับน้ำและการประสานงาน

เกณฑ์ต่อไปนี้เป็นตัวเลขสมมติสำหรับแบบฝึกหัดเท่านั้น เมื่อระดับน้ำตั้งแต่ 30 เซนติเมตร ให้ประสานหัวหน้าคัลล์และฝ่ายขนส่งเพื่อตรวจสอบแผนรับส่งสินค้า เมื่อระดับน้ำตั้งแต่ 50 เซนติเมตร ให้พักแผนโหลดสินค้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ แจ้งหัวหน้าคัลล์ ฝ่ายขนส่ง และ EHS เพื่อประเมินตามแผนของพื้นที่ บันทึกจุดวัด เวลา และระดับน้ำทุกครั้ง

ตัวอย่าง: ระดับน้ำ 55 เซนติเมตรที่จุดโหลด A ให้พักแผนโหลดบริเวณนั้นและแจ้งทั้งสามหน่วยงาน

กฎ-06 | บันทึกปัญหาและข้อมูลที่ไม่พบ

เมื่อเครื่องจักรมีปัญหา ให้บันทึกอาการ รหัสเครื่อง เวลา และส่งใบงานให้ฝ่ายซ่อมบำรุง หากมีข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นหรือน้ำเสีย ให้บันทึกจุดที่พบ เวลา และรายละเอียด แล้วส่งต่อผู้รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม เอกสารนี้ไม่ระบุเบอร์โทรศัพท์ เกณฑ์ DRC ที่ยอมรับได้ หรือสวัสดิการพนักงาน หากถามข้อมูลเหล่านี้ ให้ตอบว่าไม่พบข้อมูลในเอกสาร

ตัวอย่าง: ไม่พบเกณฑ์ DRC ขั้นต่ำ จึงไม่ควรเดาตัวเลขขึ้นเอง