# **Rode Wireless GO II**







## **Einsatzbereich**

Das Rode Wireless GO II ist ein kompaktes, kabelloses Mikrofonsystem. Geeignet für spontane oder geplante Videodrehs, Interviews oder andere professionelle Tonaufnahmen. (Gut bei Außenaufnahmen mit störenden Windgeräuschen)

# **Schnellanleitung**

- 1. Zum Anschalten 3 Sekunden den RODEKnopf an der Unterseite der Geräte drücken bis LED aufblinkt (RX mit Bildschirm, TX1, TX2)
- 2. Den RX an die Kamera anbringen und mit dem Aux Kabel den RX und die Kamera verbinden oder mit einem Laptop/ Smartphone über ein USB Kabel verbinden
- 3. Um beide TX auf einem Senderkanal zu schalten beim RX beide Tasten unten 3 Sekunden lang drücken
- 4. Um einen der TX stummzuschalten kurz auf RODETaste (unten) drücken oder mit RX zwischen TX wählen (Taste rechts unten) und Stummschalttaste (links unten) drücken
- 5. Beim RX kann mit der linken Taste unten die Lautstärke (Lautstärkepegel sollte im grünen Bereich sein) von 0, -12 und 24 dB eingestellt werden → Kontrolle in kleinem Dreieck auf Bildschirm (siehe Anleitung Schritt 4A)
- 6. Optional: Energiesparmodus kann aktiviert werden indem beim RX RODETaste kurz gedrückt wird (Sonne voll = aus, Sonne leer = Energiesparmodus nach 10 Sek)
- 7. Optional: Fell Windschutz kann auf TX oben draufgeschraubt werden







#### **Rode Wireless GO II**



## **Best Practice**

 Mikrofone in Verbindung mit professioneller Kamera verwenden und die Rode Central App dazu nutzen

# Kombinierbare Soft-Hardware

- Kamera
- Smartphone
- Laptop
- RODE Central (RODE Companion App)

## Links und Referenzen

- https://www.thomann.de/de/rode\_wireless\_go\_ii.htm?gclid=CjwKCAjw9pGjBhB-EiwAa5jl3GHn3nltkmcSC76jcm9wHsKi7o7wZHXelKT22yeAQYx40syTyxBL9hoCT 4QQAvD\_BwE
- https://rode.com/de/user-guides/wireless-go-ii





