SONY FDR-AX53 Zeiss Camcorder







Einsatzbereich

Der FDR-AX53 von Sony ist ein 4K Camcorder mit intelligenter Bildstabilisierungstechnologie, der iin allen Aufnahmesituationen eine herausragende Videoqualität bietet. Darum kann er für kurze Videoclips sowie für beispielsweise Imagefilme verwendet werden und ist dafür auch für Anfänger geeignet.

Schnellanleitung

- 1. Bildschirm links aufklappen und die Kamera schaltet sich an.
- 2. SD-Karte einstecken
- 3. Rechte Hand durch die Schlaufe des Camcorders und mit dem Daumen auf den Knopf mit dem roten Punkt drücken, um die Aufnahme zu starten/stoppen.
- 4. Aufnahme wiedergeben über den dritten Knopf links des Camcorders.
- 5. Speicherkarte entfernen und auf einen Computer importieren.







SONY FDR-AX53 Zeiss Camcorder



Best Practice

- Anfänger: Kamera am Besten auf automatisch lassen, sodass die Kamera das Objekt automatisch scharf stellt.
- Für einen weicheren Zoom vor dem Starten der Aufnahme oben am Hebel kurz Zoomen und anschließend während der Aufnahme über die Bildschirmtasten zoomen, die dadurch auftauchen und je nachdem auf W (herauszoomen) oder T (rein zoomen) drücken.

Kombinierbare Soft-Hardware

Um die Videos zu schneiden kann DaVinci oder iMovie auf den Macs verwendet werden.

Links und Referenzen

https://www.youtube.com/watch?v=fHHr7-iMtv0





