
Engineer application

- ソフトウェアアーキテクチャ
 - Web Application
 - Server Application
- Engineer application 動作環境
- Engineer application機能一覧
 - BLEデバイス関連機能
 - パラメータ値取得設定機能
 - 動作モード値取得設定機能

 - デバイスステータス取得機能
 ファームウェアバージョンアップ機能
 パラメータセット保存読み込み機能
 - ログ出力関連機能
 - EngineerApplicationバージョン表示機能
- widget.jsonの構造について
- widget.jsonの設定例
 - 画面入出力データ項目一覧
 - output.json の出力例
- 基本シーケンス

ソフトウェアアーキテクチャ

Engineer Application は、ユーザーのとのインターフェースを主としているWeb Applicationと ビジネスロジックを主としている Server Application からなる。



Web Application

Webアプリケーションとして実行される。 ユーザーとのインターフェースを主としており、デバイスとの通信は直接行わないが、widget.jsonを読み込みUIの項目を動的に生成し表示する事ができる。 実装言語及びバージョンは以下の通り。

実装言語	バージョン			
Angular	8.2.14			
HTML	5			
Node.js	12.14.0			

Server Application

localhostに軽量Webサーバアプリケーションとして実行される。 WebApplicationへWebAPIを提供する。WebApplicationが必要とするデバイスとの通信や、 ビジネスロジックを主としている。 実装言語及びバージョンは以下の通り。

実装言語	バージョン		
Python	3.7.6		
responder	2.0.5		
bleak	0.5.1		
numpy	1.18.1		

Engineer application 動作環境

Windows 10	build version 16299 以降			
Linux	動作未確認			
mac	動作未確認			

Engineer application機能一覧

BLEデバイス関連機能

- BLEデバイス一覧取得機能
- BLEデバイス接続機能
 - 接続時PINコード入力機能
 - BLEデバイス接続状態表示機能
 - BLEデバイス接続先表示機能
- BLEデバイスコマンド送受信機能
 - パラメータ値取得設定機能
 - 動作モード値取得設定機能
 - デバイスステータス取得機能
 - ファームウェアバージョンアップ機能
- BLEデバイス切断機能

パラメータ値取得設定機能

- widget.jsonに記載されているUUIDのパラメータの値を接続済みBLEデバイスから取得設定、表示する事ができる
- widget.jsonの構造について

動作モード値取得設定機能

• widget,jsonに記載されているUUIDの動作モードの値を接続済みBLEデバイスから取得設定、表示する事ができる

• widget.jsonの構造について

デバイスステータス取得機能

- widget.jsonに記載されているUUIDのデバイスステータスの値を接続BLEデバイスから取得、表示する事ができる
- widget.jsonの構造について

ファームウェアバージョンアップ機能

- widget.jsonに記載されているUUIDのファームウェアバージョンアップを実行する事ができる
- widget.jsonの構造について

パラメータセット保存読み込み機能

- output.json に現在表示されているパラメータ一覧と値を保存できる
- output.json ファイルをダウンロードする事ができる
- ダウンロードした output.json ファイルを読み込み、output.jsonファイルに記載されている値を画面に表示する事ができる
 - widget,json のファイルバージョンと、output,json のファイルバージョンが異なる場合、output,json を読み込むことができない

ログ出力関連機能

- 画面出力機能
- ファイル出力機能

EngineerApplicationバージョン表示機能

本アプリケーションのバージョンが表示する事ができる

widget.jsonの構造について

widget.json は Engineer application として knee と ankle 用が存在する。kneeデバイスとankleデバイスを接続する時にファイルを読み替える。

- widget_knee.json
- widget_ankle.json

No	ke	key				数値	備考
1	Par	ParamService			-	-	
2		readUuid			0	-	すべて小文字で設定。
3		writeUuid			0	-	すべて小文字で設定。
4		groups			-	-	5~6の配列。
5		grouplabel		0	-	グループのラベル。	
6		params		-	-	7~9の配列。	
7				paramaddress	0	-	16進数の文字列。すべて小文字で設定。
8				paramlabel	0	-	パラメータのラベル。
9				widgettype	-	-	画面設計のWidgetType参照。
10	Mod	ModeService			-	-	
11		targetUuid			0	-	TargetModeのuuid。 すべて小文字で設定。
12		params			-	-	現在のモード。 配列形式だがCurrentModeを1つ設定。
13			uuid		0	-	CurrentModeのuuid。 すべて小文字で設定。

14			paramlabel	0	-	CurrentModeのラベル。
15			widgettype	-	-	画面設計のWidgetType参照。
16	16 DeviceStatusService		-	-		
17		params		-	-	デバイスのステータス一覧。 18~20の配列。
18			uuid	0	-	すべて小文字で設定。
19			paramlabel	0	-	ステータスのラベル。
20			widgettype	-	-	画面設計のWidgetType参照。

widget.jsonの設定例

```
widget.json
   "ParamService": {
     "readUuid": "xxxxxxxx-1200-1000-1000-xxxxxxxxxxxx",
     "groups": [
        "grouplabel": "group label",
        "params": [
            "paramaddress": "0x0000",
            "paramlabel": "param label1",
            "widgettype": {
             "type": "textbox",
              "min": 0,
              "default": 0,
              "unit": "%"
            "paramaddress": "0x0001",
            "paramlabel": "param label2",
            "widgettype": {
             "type": "slider",
             "min": 0,
              "max": 100,
              "resolution": 1,
              "default": 50
            "paramaddress": "0x0002",
            "paramlabel": "param label3",
            "widgettype": {
             "type": "combobox",
              "resolution": 1,
              "option": [
               {\verb|"label": "xxxxxxx", "value": 1}|,
                {"label": "yyyyyyyy", "value": 2}
           }
         }
      }
     ]
   "ModeService": {
```

```
"params": [
         "uuid": "xxxxxxx-3200-3000-3000-xxxxxxxxxxx",
         "paramlabel": "CurrentMode",
         "widgettype": {
           "type": "readonly",
           "option": [
               {"name": "xxxxxxxx", "value": "0x0600"},
               {"name": "yyyyyyyy", "value": "0x0601"}
           ],
         }
       }
     ]
   },
   "DeviceStatusService": {
     "params": [
         "uuid": "xxxxxxx-4100-4000-4000-xxxxxxxxxxx",
         "paramlabel": "BatteryRemaining",
         "widgettype": {
           "type": "readonly",
           "decimalplaces": 0,
           "unit": "%"
         }
       },
         "paramlabel": "MotorTemperature",
         "widgettype": {
           "type": "readonly",
           "decimalplaces": 1,
           "unit": ""
     ]
}
```

取り扱うデータ

画面入出力データ項目一覧

- 画面出力
 - BLEデバイスID一覧
 - 接続済みBLEデバイスID
 - BLEデバイス接続状態
 - BLEデバイスに現在設定されているパラメータ値
 - BLEデバイスに現在設定されている動作モード値
 - ログ
 - デバイスステータス
 - EngineerAppバージョン
- 画面入力
 - BLEデバイス接続用PINコード
 - 設定したいパラメータ値
 - 設定したいモード

output.json の出力例

- $\bullet \quad output_knee.json$
- output_ankle.json

基本シーケンス

EngineerApplication正常系フロー

