画面設計

画面一覧

画面	内容
デバイス一覧	 パワード義足一覧を表示する 選択した義足の種類の、widget_xxx.jsonを読み込む PINコード入力ダイアログを表示する ログを表示する
PINコード入力ダイアログ	選択した義足と接続してPINコードの認証チェックを行うデバイス設定画面に遷移する
デバイス設定	 義足のステータスを表示する 名前、モード、バッテリー残量、ファームウェアバージョンなど widget_xxx.jsonから取得したparamaddressをもとに、義足のパラメータ設定を一覧表示する widget_xxx.jsonのwidgettypeをもとに、パラメータの設定が可能 現在のパラメータ設定一覧をエクスポート(output.json)できる output.jsonを読み込み、パラメータ設定一覧の表示に反映させる(義足には反映させない) 義足に反映させるためのボタン 義足のパラメータを取得するためのボタン 義足のパラメータを取得した、最終時刻を表示する ファームウェア更新画面に遷移できる ログを表示する
ファームウェア更新 ※未実装	ファームウェアの更新を行うファイル選択 (バイナリ)再起動を待つ
ログ表示エリア ※未実装	 バックエンドで出力したログを表示する ログレベルの絞り込みが可能 ログの保存が可能

widgettype

- typeの設定によって必須条件が異なる
 必須項目が設定されていない場合は、エラーメッセージを表示する
 不要項目に値が設定されていても、無視する
 DeviceStatusServiceではtypeは"readonly"のみ使用可

キー	内容	type			
		textbox	slider	combobox	readonly
type	以下のいずれか textbox slider combobox readonly	必須	必須	必須	必須
default	初期値 設定していない場合、初期値に戻すボタンを無効にする	任意	必須	任意	不要
min	最小值	任意	必須	不要	不要
max	最大值	任意	必須	不要	不要
resolution	分解能	任意	必須	不要	不要

option	表示内容、設定値の組み合わせリスト	不要	不要	必須	任意
	valueは数値で指定。			*1つ以上	
	ModeServiceのみ、valueに16進数文字列が使用可能。				
]				
	{"label": "表示名1", "value": 1},				
	{"label": "表示名2", "value": 2}				
	1				
decimalplaces	小数点以下の桁数	不要	不要	不要	任意
	設定した桁数位置で四捨五入を行い、桁数が足りない場合は0埋めする。				
	設定しない場合は、小数部をそのまま表示する。				
	例) 値が0.12345の場合				
	decimalplaces: 3 => 0.123				
	decimalplaces: 4 => 0.1235				
	decimalplaces: 7 => 0.1234500				
unit	単位	任意	任意	任意	任意
	数値の後方に付与する				
	"%", "C"など				

パラメータの状態

- 義足の設定値と画面の設定値に差分がある場合、編集中のパラメータとして緑色でハイライトする
- 編集中のパラメータに入力値不正がある場合、赤色でハイライトする
- 義足の設定値取得失敗、エラーチェックにより異常値のパラメータである場合、黄色でハイライトする

ローカライズ

言語ファイルを用意することで、widget.jsonに指定したgrouplabel、paramlabelを翻訳することが可能。 widget.jsonの設定例

言語ファイル設定例

```
ja.json

{
     "GROUP_NAME": "",
     "USER_HEIGHT_m": "[m]",
     "USER_WEIGHT_kg": "[kg]"
}
```

```
en.json

{
    "GROUP_NAME": "Group Name",
    "USER_HEIGHT_m": "User Height[m]",
    "USER_WEIGHT_kg": "User Weight[kg]"
}
```

