
# آموزش کار با میکروکنترلرهای STM32 با استفاده از Arduino IDE: آموزش کار با میکروکنترلرهای LED

بوردهای آردوینو معمولا اولین انتخاب کسانی هستند که از روی سرگرمی و تفننی به سراغ پروژههای الکترونیکی می آیند. البته ناگفته نماند که انتخاب بسیاری مهندسان حرفهای نیز در پروژههای سبک همین بوردها هستند. این که تاکید می کنیم که در پروژههای سبک و تفننی، به این علت است که هرچه وارد پروژههای جدی و عمیق تر مانند پروژههای عظیم صنعتی بشویم، خواهیم دید که CPU هشت بیتی این بوردها و سرعت بسیار پایینشان چیزی شبیه شوخی به نظر می رسد.

به عنوان جایگزین، بوردهای STM32F103C8T6 را داریم (مانند بورد (CPU که با Blue pill) که باتی STM32F103C8T6 و معماری ARM Cortex M3 به مراتب عملکرد قابل قبول تری نسبت به آردوینوها دارند. خبر بسیار خوبی که در اینجا وجود دارد این است که برای کار کردن با این میکروهای STM32 و پروگرم کردن آنها، میتوانیم با خیال آسوده از همان Arduino IDE استفاده کنیم که برای بوردهای آردوینو همیشه استفاده کرده و از بر هستیم. بنابراین، در این آموزش قصد داریم که ابتدا میکروکنترلر STM32 و بورد Blue pill را معرفی کنیم و سپس با انجام یک پروژه ی ساده یعنی ایجاد LED چشمک زن (با استفاده از LED ای که بر روی خود بورد وجود دارد)، پروگرم کردن این میکروها را با استفاده از Arduino IDE یاد بگیریم.




# آنچه برای انجام پروژه نیاز داریم

- بورد توسعهی( STM32F103C8T6 STM32F103C8T6
  - پروگرمرFTDI
    - برد بورد
  - سیم برد بوردی
  - لپتاپ متصل به اینترنت

# مقدمهای برای آشنا شدن با بوردBlue Pill

بورد STM32 یا همانBlue Pill ، یک میکروکنترلر Blue Pill است. این بورد تا حدود زیادی بورد عکس زیر به بورد Arduino Nano شبیه است اما ساختار یکپارچه تری نسبت به آن دارد. تصویر این بورد را در عکس زیر می توانید ببینید.



خوبی دیگری که بوردهای STM32 نسبت به بوردهای متداول آردوینو دارند قیمت پایین و معقول آنها و STMicroelectronics سختافزار اپن سورسی است که دارند. میکروی مورد استفاده در آنها ساختهی شرکت STMicroelectronics است و به جز کریستالی که خود میکرو دارد، بورد نیز دارای دو کریستال اسیلاتور جداگانه است که دارای فرکانس ۸ KHz ۳۲هستند. با استفاده از این اسیلاتور ها میتوان (MHz ۸ هستند. با استفاده از این اسیلاتور ها میتوان (ATC) و کرد. در نتیجه میکرو میتواند در deep sleep mode هم عمل کند که در سیستمهایی که از محدودیت و حساسیت مصرف توان برخوردار هستند، امتیاز بسیار مهمی محسوب میشود.

از آنجایی که میکرو با ولتاژ ۳.۳ ولت کار میکند، بر روی بورد دو آیسی ولتاژ رگولاتور ۳.۳ ولت و ۵ ولت نیز وجود دارند. رگولاتور ۳.۳ ولت تغذیه میکرو و رگولاتور ۵ ولت تغذیه پینها را تامین میکند. تمام پینهای میکروکنترلر در بورد قابلیت دسترسی دارند و بر روی هر کدام label نام آن پین نیز وجود دارد. بورد همچنین دارای دو عدد LED نیز میباشد. یکی به رنگ قرمز که نشان دهنده ی روشن و خاموش بودن بورد است و یکی به رنگ سبز که برای GPIO ها استفاده دارد و به پین PC13 متصل است. دو عدد Operation نیز بر روی بورد تعبیه شدهاند که کمک میکنند میکرو بین دو مود مختلف programming و programming جابه جا شود. در ادامه ی آموزش در مورد این دو مود بیشتر توضیح خواهیم داد.

اما اگر شما هم جز آن دسته افرادی هستید که برایتان سوال شده چرا نام این بورد را Blue pill گذاشتهاند، درست ترین پاسخی که می توانیم به شما بدهیم این است که ما هم از علت دقیق آن بی خبر هستیم! تنها حدسی که می توانیم سر هم کنیم این است که شاید چون رنگ بورد آبی است و چون بورد بسیار قدر تمند و کار راه اندازی است، سازندگان آن به این نتیجه رسیدهاند که چنین نامی برایش انتخاب کنند. بهرحال مهم نیست، خیلی روی آن حساس نشوید.

#### مشخصات بوردSTM32F103C8T6

همانطور که گفتیم، در این بورد از میکروکنترلر ARM Cortex M3 STM32F103C8 استفاده شده است. برخلاف نام Blue pill که گفتیم فلسفهی دقیق نامگذاری آن بر کسی واضح نیست، پشت انتخاب نام STM32F103C8T6یک فلسفهی دقیق وجود دارد.

- STMicroelectronics. از ابتدای نام شرکت سازنده ی این میکروها گرفته شده است،
  - عدد ۳۲ نشان دهندهی ۳۲ بیتی بودن میکروکنترلرهای<u>ARM</u> مورد استفاده است.
  - F103به منظور نشان دادن معماری مورد استفاده یعنی ARM Cortex M3 است.
    - Cنماد داشتن ۴۸ پین است.
    - عدد ۸ از وجود یک ۴۴ KB Flash memory خبر می دهد.
    - : LQFP.نوع پکیج استفاده شده برای میکرو را نشان می دهد ${
      m T}$
- و عدد ۶ محدودی دمای کاری میکرو را که از ۴۰- درجه سلسیوس تا ۸۵+ درجه سلسیوس است.


بسیار خب، پس از پرداختن به فلسفهی نام گذاری میکرو؛ بهتر است به مشخصات آن بپردازیم.

- معماری مورد استفاده: bit ARM Cortex M3۳۲
  - ولتاژ کاری: ۲.۷ ۷تا ۷۳.۶
  - فركانس MHz :CPU٧٢ •
  - تعداد پینهای : <u>GPIO</u> سی و هفت عدد
    - تعداد پینهای :PWM دوازده عدد
  - پین های آنالوگ ورودی: ۱۰ (۱۲ بیتی(
  - تعداد پریفرالهای :USART سه عدد
    - تعداد پريفرالهای :<u>I2C</u> دو عدد
    - تعداد پریفرالهای :SPI دو عدد
  - تعداد پريفرالهای :CAN2.0 یک عدد
  - تايمر: ۲ عدد (۱۶ بيتي)، يک عدد (PWM)
    - حافظه ۴-KB :FLASH۶
      - حافظه ۲۰ KB

بسیار خب، تا همین جا کفایت می کند. اما اگر علاقه مند بودید بیشتر با مشخصات فنی این بورد آشنا شوید به دیتاشیت آن مراجعه کنید. همچنین ممکن است سر زدن به این لینک و این لینک هم شما را با اطلاعات جالب و بیشتری در مورد این بورد مواجه کند؛ البته باز هم در صورتی که علاقه مند هستید.

## جزييات و نقشه پايههايSTM32

در تصویر زیر، نقشه ی کامل پایههای بورد Blue pill را میبینید. همان طور که میبینید، برچسب نام هر پایه در مقابل آن زده شده است. شیوه ی نام گذاری پایهها تقریبا مشابه بوردهای آردوینو است. مثلا از G برای نمایش مقابل آن زده شده است. و یا مثلا از T. ولت برای نشان دادن خروجی رگولاتور T. ولتی. پایه ی زمین استفاده شده است. و یا مثلا از T. ولت برای نشان دادن خروجی رگولاتور T ولتی. پایه ی ۵ ولت هم می تواند به عنوان ورودی برای دریافت تغذیه ی ۵ ولتی بورد استفاده شود و هم به عنوان خروجی به عنوان یک ولتاژ T ولتی مورد استفاده قرار گیرد. حالت دوم در صورتی است که بورد از طریق T وتغذیه رسانی شود. T



برخلاف بوردهای آردوینو، بورد STM32 باید به صورت دستی در مود پروگرم شدن قرار بگیرد. این کار به وسیله boot 0 و boot 0 انجام می شود.

البته معمولا با وضعیت 1 boot 1 کاری نداریم و کافیست که boot 0 jumper را در وضعیت اتصال به ۳.۳ ولت قرار دهیم تا میکرو در مود پروگرم قرار گیرد. چنانچه آن را به زمین متصل کنیم نیز در مود عملکردی (operation)خواهد بود. در بخش آپلود کردن کد بر روی بورد مجددا این موضوع را مرور خواهیم کرد.

#### نحوه پروگرم کردن بوردblue pill

از آنجا که STM32 از تولیدات شرکت STMicroelectronics است، بسیاری از قواعد پروگرم کردن آن بسیار مشابه به فرآیند مشابه در میکروهای ARM است.

یکی از IDE های مشهور برای پروگرم کردن این بوردها، Keil ARM MDKاست. همچنین می توانیم از موارد دیگری هم به این منظور استفاده کنیم؛ برای مثال موارد زیر را می توان نام برد.


Ride 7.Crossworks ARM MicroC Pro ARM Atollic TrueStudio JAR workbench .....9PlatformIO+STM32 .


اما مهمترین علت محبوبیت بوردSTM32 ، این است که پروگرم کردن آن علاوه بر تمام پلتفرمهای بالا از طریق STM32 ، این است که پروگرم کردن آن علاوه بر تمام پلتفرمهای آردوینو و Arduino IDEنیز امکانپذیر است. به این ترتیب در صورتی که کار کردن با زبان ساده ی بوردهای آردوینو و کاربرپسند آنها را از قبل بدانیم، دیگر نیازی نخواهد بود که برای آموختن نحوه ی پروگرم کردن STM32 نیز زمان مجزایی صرف کنیم. تمام کتابخانهها نیز از قبل آماده هستند. در ادامه ی این آموزش نیز ما از Arduino IDE استفاده خواهیم کرد.

#### نمودار مدار

FTDI از طریق STM32 از طریق Arduino IDE از طریق STM32 از طریق بروگرم کردن مستقیم بورد Rx از طریق Rx مانند تصویر زیر به پینهای Rx و Rx میکرو متصل می شود.

پین Vcc پروگرمر را نیز به پین ۵ ولت STM32 وصل می کنیم و زمین هر دو بورد را نیز به یکدیگر متصل می کنیم. پینهای Tx بین Tx نیز به ترتیب به پینهای Tx بین Tx میکرو و Tx بین Tx میکرو کنترلر متصل می شوند





## پروگرم کردن STM32 بدون استفاده از ارتباط سریال و از طریقSTM32 بدون

اگر این سوال به ذهن تان رسیده است که چرا مانند بوردهای آردوینو در اینجا نیز از طریق ارتباط USB میکرو را پروگرم نمی کنیم؟ پاسخ این است که بله، به آن طریق نیز امکان پذیر است اما ما در این جلسه نمی خواهیم به روش و چگونگی آن بپردازیم. نکته این است که بورد STM32 به صورت پیشفرض و زمانی که آن را خریداری می کنیم، Arduino IDE ارتباط برقرار کند. اما می توان به صورت دستی این بوت لودر را بر روی بورد فلش کرد و از آن به بعد پورت usb برای ارتباط با کامپیوتر و پروگرم مستقیم آماده خواهد بود.

## آماده سازی Arduino IDE به منظور پروگرم کردن STM32

برای دانلود (اگر از قبل ندارید) و آماده سازی این IDE به منظور پروگرم کردن بورد STM32 مراحل زیر را انجام دهید.


مرحله اول :در صورتی که Arduino IDE را نصب نکردهاید، آن را از این لینک دانلود و نصب کنید. فقط دقت داشته باشید که نسخه ی متناسب با سیستم عامل خودتان را دانلود کنید.


STM32 را نیز دانلود و نصب کنید. (از این مسیر : STM32 مرحله دوم : STM32 به نصب کنید. (از این مسیر : selecting File -> Preferences)

مرحله سوم :اگر بر روی Preferences کلیک کنید، پنجرهای مانند تصویر زیر باز خواهد شد. در بخش کنید. مرحله سوم :اگر بر روی Additional Boards Manager URLکه در قسمت پایین این پنجره میبینید ؛ لینک زیر را کپی کنید. <a href="http://dan.drown.org/stm32duino/package\_STM32duino\_index.json">http://dan.drown.org/stm32duino/package\_STM32duino\_index.json</a> کنید.

مرحله چهارم: حالا به Boards -> Board Manager بروید و در پنجرهی باز شده Tool -> Boards -> Board Manager مرحله چهارم: را جستجو کنید. پکیجهای نشان داده شده را نصب کنید.

مرحله پنجم : پس از نصب شدن پکیجها، به Tools بروید و از آنجا صفحه را آنقدر پایین بکشید تا Tools مرحله پنجم : پس از نصب شدن پکیجها، به Tools بر روی ۴۲ کا STM32F103C باشد که نوع (variant) حتما روی Serial باشد که نوع (PU بر روی ۲۲ کا MHz ۲۲ بر روی ۳۷ کا Serial باشد





مرحله ششم :حالا بورد FTDI را متصل کنید و از طریق device manager چک کنید که به کدام پورت Tools->Port وارد کنید.


مرحله هفتم : پس از انجام تمام این تغییرات، گوشه پایین سمت راست صفحهی Arduino IDE را ببینید که آیا پیغامی مانند تصویر زیر ظاهر شده است یا خیر. پورت ما COM7 بوده است و پورت استفاده شده ی شما ممکن است متفاوت باشد.

Generic STM32F103C series, STM32F103C8 (20k RAM. 64k Flash), Serial, 72Mhz (Normal), Smallest (default) on COM7

در اینجا Arduino IDE کاملا برای پروگرم کردن STM32 آماده است.

# آپلود کردن کد پروژهی LED چشمک زن بر رویSTM32

برای آنکه مطمئن شویم که تمام مراحل را درست انجام دادهایم، یک پروژه ی ساده را مانند LED چشمک زن در نظر می گیریم و تلاش می کنیم آن را بر روی بورد STM32 با استفاده از Arduino IDE پیاده کنیم. این برنامه ی ساده را در مسیر نشان داده شده در تصویر زیر می توانیم پیدا کنیم.



وقتی که برنامه باز می شود، ابتدا باید تغییرات کوچکی را در آن ایجاد کنیم. چیزی که باید تغییر دهیم پورت اتصال LED است. این پورت به صورت پیش فرض در برنامه ی موجود PB1 است اما ما باید آن را به PC13 که STM32 است. این پورت به آن متصل است تغییر دهیم. کد کامل این برنامه را که اصلاح فوق نیز در آن انجام شده است، در انتهای این آموزش می توانید ببینید.

در بخش زیر، کدی که در قسمت تابع حلقه (loop) وجود دارد را میتوانیم ببینیم. در این کد تعیین میکنیم که این پین برای هر ۱۰۰۰ میلی ثانیه یک بار، در وضعیت HIGH و LOW ولتاژ قرار بگیرد تا به این ترتیب فراین پین برای هر یک ثانیه یک بار روشن و خاموش شود (در مجموع حالت چشمک زن خواهد داشت) این فرآیند به صورت بینهایت تکرار خواهد شد چون در تابع حلقه نامحدود هستیم.


```
digitalWrite(PC13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)

delay(1000); // wait for a second

digitalWrite(PC13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW

delay(1000); // wait for a second
```

خب، همانطور که در اوایل جلسه گفتیم، برای پروگرم کردن STM32 ابتدا باید آن را در مود پروگرم قرار دهیم. به این منظور boot 0 jumper را در وضعیت low قرار میدهیم. این مود و مود عملکردی را برای این jumper در تصویر زیر میتوانید ببینید.



پس از انجام عمل فوق و قرار دادن میکرو در مود پروگرم، یک بار کلید RESET را فشار میدهیم. به محض فشار دادن این کلید، بورد وارد مود پروگرم شده و چراغ سبز رنگ آن خاموش میشود. حالا همه چیز آماده است که برنامه بر روی بورد آپلود شود.

در IDE ، گزینه ی Upload را بزنید تا برنامه یک دور کامپایل و سپس بر روی بورد آپلود شود. اگر همه چیز به درستی پیش برود تصویر زیر را در IDE خواهید دید.

```
Done uploading.

Wrote address 0x08002300 (71.04%)

Wrote address 0x08002400 (73.07%)

Wrote address 0x08002500 (75.10%)

Wrote address 0x08002600 (77.13%)

Wrote address 0x08002700 (79.16%)

Wrote address 0x08002800 (81.19%)

Wrote address 0x08002900 (83.22%)

Wrote address 0x08002400 (85.25%)

Wrote address 0x08002600 (87.28%)

Wrote address 0x08002600 (89.31%)

Wrote address 0x08002600 (91.34%)

Wrote address 0x08002600 (93.37%)

Wrote address 0x08002600 (95.40%)

Wrote address 0x08003100 (97.43%)

Wrote address 0x08003100 (99.46%)

Wrote address 0x08003144 (100.00%) Done.

Starting execution at address 0x08000000... done.
```

نکته :گاهی اوقات ممکن است پروسهی پروگرم شدن به درستی تکمیل نشود اما IDE پیغام Pone نکته :گاهی اوقات ممکن است پروسهی پروگرم شدن به درستی تکمیل ۱۰۰ successful بنابراین در تصویر فوق که کنسول IDE است، همواره چک کنید که خطوط تا تکمیل ۱۰۰ درصدی را نشان داده باشند.

## عملکرد پروژهی LED چشمک زن بر رویSTM32

چنانچه همه چیز به خوبی پیش رفته باشد، خواهید دید که LED سبز رنگ روی بورد در فاصلههای یک ثانیهای شروع به روشن و خاموش شدن خواهد کرد. این عملکرد را در ویدئوی بخش زیر هم می توانید ببینید. اگر حوصله داشتید می توانید کد را بیشتر هم دستکاری کنید و مثلا فاصلههای بین چشمک زدنها را کم و زیاد کنید.

نکته ی مهمی که وجود دارد، اگر میخواهید که دفعه ی بعدی که این بورد را روشن می کنید همین برنامه بر روی آن اجرا شود، لازم است که پس از اتمام بارگذاری کد بر روی آن، boot 0را مجددا به مود عملکردی برگردانید .