La Carte à Microprocesseur

Un système embarqué en plein essor

Tegawendé F. Bissyandé


tegawende.bissyande@fasolabs.org

Cours préparé pour L'Institut Supérieur de Technologie (IST Burkina)

April 14, 2015









- Un simple Compteur
 - Carte de fidélité, Porte Monnaie Electronique, ...
- APDUs traités par l'applet :
 - int lire()
 - Commande: AA 01 XX XX 00 04
 - Réponse : RV3 RV2 RV1 RV0 90 00
 - int incrementer(int)
 - Commande: AA 02 XX XX 04 AM3 AM2 AM1 AM0 04
 - Réponse : RV3 RV2 RV1 RV0 90 00
 - int decrementer(int)
 - Commande: AA 03 XX XX 04 AM3 AM2 AM1 AM0 04
 - Réponse : RV3 RV2 RV1 RV0 90 00

∂asoLabs.org



```
package org.carte.compteur ;
   import javacard.framework.* ;
   public class Compteur extends Applet {
     private int valeur;
     public Compteur() { valeur = 0; register(); }
     public static void install( APDU apdu ) { new Compteur(); }
     public void process( APDU apdu ) {
       byte[] buffer = apdu.getBuffer();
       if ( buffer[ISO.OFFSET CLA] != 0xAA )
         ISOException.throwIt(ISO.SW_CLA_NOT_SUPPORTED);
       switch ( buffer[ISO.OFFSET_INS] ) {
         case 0x01: ... // Opération de lecture
         case 0x02: ... // Opération d'incrémentation
         case 0x03: ... // Opération de décrémentation
         default:
           ISOException.throwIt(ISO.SW INS NOT SUPPORTED);
@asoLabs.org
```

```
case 0x03: // Opération de décrémentation
    // Réception des donnnées
    byte octetsLus = apdu.setIncomingAndReceive();
    if ( octetsLus != 4 )
      ISOException.throwIt(ISO.SW_WRONG_LENGTH);
    int montant = (buffer[ISO.OFFSET CDATA] << 24) |</pre>
      (buffer[ISO.OFFSET CDATA+1] << 16) |
      (buffer[ISO.OFFSET CDATA+2] << 8) |
      buffer[ISO.OFFSET_CDATA+3];
    // Traitement
    if ( montant<0 || valeur-montant<0 )</pre>
      ISOException.throwIt((short)0x6910);
    valeur = valeur - montant;
    // Envoie de la réponse
    buffer[0] = (byte) (valeur>>24);
    buffer[1] = (byte) (valeur>>16);
    buffer[2] = (byte) (valeur>>8);
    buffer[3] = (byte)(valeur);
Gosolandy setOutgoingAndSend((short)0, (short)4);
    return;
```

```
package com.banque ;
 import javacard.framework.*;
 public class Pme extends Applet {
    final static byte Pme CLA
                                    = (byte) 0xB0;
    final static byte Crediter INS = (byte) 0x10;
    final static byte Debiter INS = (byte) 0x20;
    final static byte Lire INS
                                 = (byte) 0x30;
    final static byte Valider_INS = (byte) 0x40;
    final static byte MaxEssai PIN = (byte) 0x03;
    final static byte MaxLq_PIN
                                    = (byte) 0x08;
    final static short BalanceNegative SW = (short)0x6910;
   OwnerPin pin;
   byte balance:
   byte[] buffer;
   private Pme() {
      pin = new OwnerPIN(MaxEssai PIN, MaxLq PIN);
balance = 0;
register();
```

```
public static void install(byte[] bArray,
                      short bOffset, byte bLength) {
     Pme p=new Pme();
     pin.updateAndUnblock(bArray, bOffset, bLength);
   public boolean select() { pin.reset(); return true; }
   public void process( APDU apdu ) {
     buffer = apdu.getBuffer();
     if ( buffer[ISO.OFFSET CLA] != Pme CLA )
       ISOException.throwIt(ISO.SW CLA NOT SUPPORTED);
     switch ( buffer[ISO.OFFSET INS] ) {
       case Crediter INS : crediter(apdu); return;
       case Debiter INS : debiter(apdu); return;
       case Lire INS : lire(apdu); return;
       case Valider INS : valider(apdu); return;
       default:
         ISOEXception.throwIt(ISO.SW INS NOT SUPPORTED);
@aso}_abs.org
```

```
// Réception de données
 private void crediter( APDU apdu ) {
    if (!pin.isValidated() )
      ISOException.throwIt(ISO.SW PIN RIQUIRED);
   byte octetsLus = apdu.setIncomingAndReceive();
    if ( octetsLus != 1 )
      ISOException.throwIt(ISO.SW_WRONG_LENGTH);
   balance = (byte)(balance + buffer[ISO.OFFSET_CDATA]);
 // Réception de données
 private void debiter( APDU apdu ) {
    if (!pin.isValidated() )
      ISOException.throwIt(ISO.SW PIN RIQUIRED);
   byte octetsLus = apdu.setI.comingAndReceive();
    if ( octetsLus != 1 )
      ISOException.throwIt(ISO.SW_WRONG_LENGTH);
    if ( (balance - buffer[ISO.OFFSET CDATA]) < 0 )</pre>
      ISOException.throwIt (BalanceNegative_SW);
   balance = (byte) (balance - buffer[ISO.OFFSET_CDATA]);
∂aşoLabs.org
```

```
// Émission de données
private void lire( APDU apdu ) {
  if (!pin.isValidated() )
    ISOException.throwIt(ISO.SW_PIN_RIQUIRED);
  apdu.setOutgoing();
  apdu.setOutgoingLength((byte)1);
 buffer[0] = balance;
  apdu.sendBytes((short)0, (short)1);
// Manipulation du code secret
private void valider( APDU apdu ) {
 byte octetsLus = apdu.setIncomingAndReceive();
 pin.check(buffer, ISO.OFFSET_CDATA, octetsLus);
```

@asoLabs.org

```
private DESKey myDESKey;
public static void install(byte[] bArray,
                    short bOffset, byte bLength) {
    new Encryption ();
    pin.updateAndUnblock(bArray, bOffset, bLength);
  public boolean select() { pin.reset(); return true; }
  public void process( APDU apdu ) {
   buffer = apdu.getBuffer();
    if (buffer[ISO.OFFSET_CLA] != 0x00)
      ISOException.throwIt(ISO.SW CLA NOT SUPPORTED);
    switch ( buffer[ISO.OFFSET INS] ) {
     case ENCRYPT INS : encrypt(apdu); return;
     case PINCHECK_INS : pinCheck(apdu); return;
     default:
       ISOEXception.throwIt(ISO.SW_INS_NOT_SUPPORTED);
```

@asoLabs.org

- Classe dérivant de javacard.framework.Applet
- Une applet carte est un programme serveur de la Java Card
 - APDU de sélection depuis le terminal (select)
 - Sélection par AID (chaque applet doit avoir un AID unique)
 - AID
 - 5 octets identifiant le propriétaire
 - 0-11 octets dépendant du propriétaire





- Classe dérivant de javacard.framework.Applet
- Une applet carte est un programme serveur de la Java Card
 - APDU de sélection depuis le terminal (select)
 - Sélection par AID (chaque applet doit avoir un AID unique)
 - AID
 - 5 octets identifiant le propriétaire
 - 0-11 octets dépendant du propriétaire






- Cycle de vie : Méthodes appelées par JCRE
 - static void install(bArray, bOffset, bLength)
 - Crée une instance de la classe avec les paramètres passés dans bArray
 - Puis l'enregistre (register()) auprès du JCRE
 - boolean select()
 - Appelé à la sélection
 - peut retourner false si l'initialisation est incomplète (liaison impossible vers des objets partagés, ...)
 - void deselect()
 - Appelé à la désélection
 - void process (APDU apdu)
- ⊜osoLobs.or Méthodes appelées par JCRE







```
package compteur.client.gemplus.fr ;
 import com.gemplus.gcr.*;
 /* Application terminal */
 Ifd lecteur =
   new IfdSerial(IFDTYPE.GCR410, SERIALPORT.G_COM1, 9600);
 Icc carte = new Icc() ;
 try {
   // Connexion à la carte via lecteur GCR410
   short canal = reader.openChannel();
   SessionParameters atr = carte.openSession(canal);
   // Échange d'APDUs (APDU de selection de l'applet Compteur)
   ApduCommand commande = new ApduCommand( /* paramètres */ );
   ApduResponse reponse = carte.exchangeApdu(commande);
   /* etc */
   // Fin de la connexion
   carte.closeSession();
   lecteur.closeChannel(canal);
 } catch ( GcrException e ) {
   // Récupération de l'erreur
   System.out.println(''Problème : '' + e.getMessage());
(a)soLabs.org
```

```
// Commande = AA 03 XX XX 04 AM3 AM2 AM1 AM0 04
 // Reponse = RV3 RV2 RV1 RV0 90 00 ou 69 10
 int montant = System.in.read();
 byte[] montantApdu = new byte[4];
 montantApdu[0] = (byte) (montant >> 24);
 montantApdu[1] = (byte) (montant >> 16);
 montantApdu[2] = (byte) (montant >> 8);
 montantApdu[3] = (byte) (montant);
 ApduCommand commande =
   new ApduCommand(0xAA, 0x03, 0, 0, montantApdu, 4);
 ApduResponse reponse = carte.exchangeApdu(commande);
 if ( reponse.getShortStatus() == 0x9000 ) {
   byte[] apduValeur = reponse.getDataOut();
   int valeur = (apduValeur[0]<<24) |</pre>
      (apduValeur[1] <<16) | (apduValeur[2] << 8) |
     apduValeur[3];
   System.out.println(''Valeur compteur : '' + valeur);
 } else {
   if ( reponse.getShortStatus() == 0x6910 )
    { /* Traite l'erreur «Valeur négative» */ }
@asoLabs.org
```

16 / 1

Helloworld - basic

```
pme.java = (/tmp) - VIM 88x47
                                                                                                          pme.iava = (/tmp) - VIM 88x47
                                                                                         -public void process(APDU apdu) {
                                                                                65 >----if (selectingApplet()) {
 17 >---- * Default constructor
                                                                                59 >-----byte[] buf = apdu.getBuffer();
                                                                                71 >-----switch (buf[IS07816.0FFSET INS]) {
                                                                                74 >------>-----apdu.setOutgoingAndSend(ISO7816.OFFSET CDATA,(byte)5);
 24 >------ register(baBuffer, (short) (sOffset + 1), (byte) baBuffer[sOffset])
                                                                                76 >----- (byte)8
                                                                                77 >-----read(apdu, buf);
                                                                                 0 >------>----increment(buf[IS07816.0FFSET P1]);
 35 >-----public static void install(byte[] baBuffer, short sOffset, byte bLength)
                                                                                  >------>----ISOException.throwIt(ISO7816.SW INS NOT SUPPORTED):
 37 >------- new HelloWorld(baBuffer, sOffset, bLength);
                                                                                  ------ISOException.throwIt(ISO7816.SW_INCORRECT_P1P2):
                                                                                  >-----public void read(APDU apdu, byte[] apduBuffer){
 52 >-----public void deselect() {
                                                                                 3 >-----apdu.setOutgoingAndSend((short)0, (short)1);
  p/pme.java[R0][108][dos][java][41%][0045.0001]
                                                                               tmp/pme.java[R0][108][dos][java][88%][0096,0001]
asocaus.or a
```

Attaques purement logicielles

Elles nécéssitent :

- un analyseur de dialogue
- un logiciel de capture de dialogue (SeriWatcher, AspyCom, etc.)
- fiche technique de la carte (pas indispensable)
- des compétences en cartes à puce et en cryptographie
- du temps!!! beaucoup de temps!!!





Attaques matérielles destructrices

Il faut du matériel :

- récuperer la puce sur la carte (dissoudre la résine sans abimer la puce)
- examiner la puce au microscope électronique (pour tenter de lire la mémoire morte du programme)
- Seul l'encarteur peut protéger la carte en utilisant de la résine difficile à dissoudre





Attaques matérielles non destructrices

Encore plus complexes, il faut :

- dissoudre la résine sans altérer la puce car elle doit pouvoir continuer à fonctionner
- O Placer des sondes en des points stratégiques de la puce pour analyserr
- reconstituer le comportement du microcontrolleur (reverse engineering)
- Encore une fois c'est à l'encarteur de bien choisir la résine





Attaques externes de types SPA, DPA, EMA

Presque à la portée d'un hacker :

- SPA : Simple Power Analysis
- DPA : DIfferential Power Analysis
- EMA : Electro Magnetic Analysis
- Pour extraire des clés RSA à partir des signaux de transmissions



