Buck Converter

OUT+ GND GND IN+

NRF52840

B-	B+
006	RAW
008	GND
GND	RST
GND	VCC
017	031
020	029
022	002
024	115
100	113
011	111
104	010
106	009

ADS1115

VDD
GND
SCL
SCA
ADD
ALT
A0
A1
A2
A3

MCP4752

VDD
GND
SCL
SDA
A0
OUT

Pin

+3v3
GND
SCL
SDA