【 リヴァイヴ USB 】 〈 キット作成方法・使用方法 〉

2010/10/21 *ver1.00 (CreationDate 2010/10/21)

> Assembly Desk (http://a-desk.jp/)



概要

本文書は Assembly Desk で設計された REVIVE USB の使用方法(A 項)とキット作成(B 項)のマニュアルです。本キットに関する詳細資料は以下のサイトをご参照下さい。

http://a-desk.jp/modules/forum_module/index.php?cat_id=3 任意にボタンの動作を変えられるアプリケーション [REVIVE USB ConfigurationTool] の ダウンロードや、デバイス別の接続手順ドキュメントなどがリンクしてあります。

A-1. 使用方法~ PC との接続

A: ミニBタイプのUSBケーブルを用いてPCとREVIVE USBを接続します。

(A: ミニBタイプの USB ケーブルは別売となります)

接続後、自動的に PC が REVIVE USB を認識します。

(初めて REVIVE USB を接続する時や、 挿し込む USB ポートを変えた時には、

デバイス ドライバー ソフトウェアをインストールしています 4 × ステータスを見るには、ここをクリックしてください。

認識までに1分ほどの時間がかかる事があります)

接続が完了すると REVIVE USB は「マウス」 「キーボード」「ゲームコントローラ」の 複合デバイスとして認識されます。



A-2. 使用方法~各種デバイスとの接続方法

A: ミニBタイプのUSBケーブルを用いてPCとREVIVEUSBを接続します。

(A: ミニ B タイプの USB ケーブルは別売となります)

[REVIVE USB をスイッチへ繋ぐ場合]

 $P1 \sim P12$ (ピン)をそれぞれのスイッチの片方へ。スイッチのもう一端は全てまとめて GND(グランド)へ繋ぎます。(GND を 4 つずつ位にまとめると配線し易くなります)



(ゲームスティックとの接続例

「REVIVE USB をマイコンへ繋ぐ場合]

マイコンのポートを出力に設定し、REVIVE USB の P1 \sim P12 のいずれかと 直接繋いでください。

また、REVIVE USB の「+5V」ピンには USB 電源が来ていますので、5V 電源として使用する事が出来ます。REVIVE USB とマイコンの GND は共通にしておいてください。

A-3. 使用方法~ REVIVE USB ConfigurationTool の使い方

[REVIVE USB ConfigurationTool] は接続されたデバイスのボタンに任意の動作設定を設定し、マイコン内部のメモリに保存するアプリケーションです。

一度 ConfigurationTool で設定してしまえば、以降ドライバや常駐ソフト無しで動作します。 (設定を変える場合は再度接続し、変更部を設定しなおして下さい)

・ソフトのダウンロード


まずこちら(http://a-desk.jp/modules /forum_module/index.php?cat_id=3)に アクセスし、ページの中にある [REVIVE USB ConfigurationTool] を ダウンロードします。

[!] 本文書よりも詳細な使用方法は 同ページにリンクされている 〔設定ツールの使い方〕を御覧下さい。



ボタンの割当て

ConfigurationTool を立ち上げ、REVIVE USB を接続すると ConfigurationTool がデバイスを認識します。(写真は認識時)



設定は以下の順番で行ないます。

- 1. 設定するピンを選ぶ
- 2. デバイスタイプ (「マウス」 「キーボード」 「ジョイパッド」) を選ぶ
- 3. 割当てを選ぶ
- 4. 「設定」ボタンを押す

……これを全てのピンに対して行い、設定完了です。

B-1. 作成の前に~内容物の確認と道具の準備

本キットを作成する前に、本書 10 ページ「REVIVE USB 部品表」を参照し、 内容物の確認を行って下さい。



本キットを製作する為には以下の物が必要です。

- 本キット
- ・半田セット(半田ごて、半田等)
- ・A: ミニ B タイプの USB ケーブル (別売)
- ・ニッパー
- ・ドライバ (貼り付けボスを付ける場合)

B-2. 半田付けを行う前に




B-3. キット工作~ REVIVE USB の作成

3-1 「抵抗の取り付け」

・半田付けは背の低いものから順に行うと作業が楽になります。そこでまず、基板の表(白いシルク印刷がある面)に抵抗を取り付けます。 $R1 \sim R4$ に $1k\Omega(茶黒赤金)$ の抵抗を取り付けます。


向きはありませんが、抵抗の色コードの 向きを合わせておくと 見た目が良くなります。



3-2 [USB コネクタの取り付け]

・USB コネクタを取り付けます。5 ヵ所のピンだけではなく、周りの4ヶ所の 大きな穴の部分も半田付けをします。

ピンの部分は間隔が狭くなっているので、 注意して半田付けしてください。



3-3 「IC ソケットの取り付け」

IC1 にソケットの凹みがシルク印刷と 合う向きにして、IC ソケットの 半田付けを行ないます。

なお、背を低く作るために IC ソケットの 取り付けを省略する場合は、 ここでマイコンを直接半田付けします。 (マイコンは熱に弱いので、 加熱しすぎ無いよう気をつけてください。)



B-3. キット工作~ REVIVE USB の作成(続き)

3-4 「コンデンサ C1 / C2 の取り付け」

・マイコンを間にして離れている C1/C2 に セラミックコンデンサを取り付けます。 (104 と書かれています)



3-5「集合抵抗の取り付け(向きに注意)」


・RN1 に集合抵抗 (102) と書かれています) の白い点が付いている方を、 シルクの一つだけ分かれている方に 合わせて取り付けます。



3-6「ポリスイッチの取り付け」

・F1 にポリスイッチ (XF017 と書かれています)を 取り付けます。

ポリスイッチは電流が流れすぎた時に 回路を遮断する保護素子です。



B-3. キット工作~ Revive USB の作成(続き)

3-7「セラミック発振子の取り付け」

・X1 にセラミック発振子 (ZTT と書かれています)を取り付けます。






REVIVE USB を背が低い最小構成に する場合は、ここで完成となります。

IC ソケットを取り付けている場合は、8pの3-10項を参照し、マイコンを取り付けて下さい。


3-8「ブートピンの取り付け(省略可能)」

・BOOT の所に 3P のヘッダピンを 取り付けます。

ショートピンは BOOT と 書かれていない方に接続しておきます。



内部ファームウェアの書き換えを行う場合のみショートピンを BOOT にします。 通常は使用しません。(ヘッダピン自体を取り付けなくても、問題なく動作します。)



B-3. キット工作~ REVIVE USB の作成(続き)


3-9「ピンの取り付け(省略可能)」

・必要であれば、24 ピンヘッダピンを 取り付けます。

(ピンとピンの間隔が非常に狭いので注意して作業してください。)

上面が短い方で底面が 長くなるようにして取り付けて下さい。


ヘッダピンを取り付けると、 IC ソケットや、ブレッドボードを 使用できるようになります。



3-10「マイコンの取り付け」

・マイコンを IC ソケットに取り付けます。 マイコンと IC ソケットの凹みの向きを 合わせて取り付けます。

マイコンは少し足が広がった状態となっているので、少し足を狭めてから取り付けると楽に取り付ける事が出来ます。



B-3. キット工作~ REVIVE USB の作成(続き)

3-11 「貼り付けボスの取り付け」

・REVIVE USB をどこかに貼り付けて 使用したい場合には、 貼り付けボスが便利です。 貼り付けボスにタッピングビスを 利用して基板を付けます。



貼り付けボスの両面テープを剥がして、貼り付けたい場所に貼り付けます。 ビス及び貼り付けボスの両面テープは再使用には向きません。

これで REVIVE USB の完成です。



今度は ConfigurationTool を用いて様々な USB デバイスを作成してみましょう!! お疲れ様でした!

REVIVE USB 部品表

記号	品名	型式	値	備考
C1	セラミックコンデンサ		0.1µF	104と印字
C2	セラミックコンデンサ		0.1µF	104と印字
CN1	USBコネクタ			≅⊒B
R1	抵抗		1kΩ	(茶黒赤金)
R2	抵抗		1kΩ	(茶黒赤金)
R3	抵抗		1kΩ	(茶黒赤金)
R4	抵抗		1kΩ	(茶黒赤金)
RN1	集合抵抗	RKL8BD-102J	1kΩ	向きに注意
X1	セラミック発振子		12MHz	
F1	ポリスイッチ	RXEF017	0.17A	
IC1	ICソケット		20ピン	向きに注意
IC1	マイコン	PIC18F14K50		向きに注意
	基板			
	ヘッダピン		12ピン	2ヶ
	ヘッダピン		3ピン	
	ショートピン			
	貼付けボス	ASR-6		2ヶ
	タッピングネジ	3×6		2ヶ

Memo

Memo