

به نام خدا سیگنال و سیستم – دکتر صالح کلیبر تمرین کامپیوتری سری دوم

95-1

تبدیل Z یکی از مهمترین تبدیلات حوزه پردازش سیگنال است. اکنون تقریبا تمام کارهای پردازش سیگنال به صورت گسسته در زمان انجام میشود، تبدیل Z –که مهمترین تبدیل حوزه گسسته در زمان است– باعث آسان شدن امور پردازشی در این حوزه میشود.

تبدیل Z به نحوی شباهت زیادی به تبدیل لاپلاس دارد. تبدیل لاپلاس که در کلاس درس با آن آشنا شده اید، در حوزه پیوسته در زمان تعریف میشود و سیگنال را از حوزه زمان به حوزه S میبرد. حوزه S معمولا به صورت مختصات دکارتی معرفی میشود که در آن $S = \sigma + j\omega$ که $S = \sigma + j\omega$ بخش موهومی $S = \sigma + j\omega$ میباشد. رابطه کلی تبدیل لاپلاس به صورت زیر میباشد:

$$F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

همچنین میدانیم که مرز های همگرایی در تبدیل لاپلاس به صورت خطوط موازی محور $j\omega$ وجود دارند.

تبدیل Z در دنیای گسسته و برای سیگنال های گسسته زمان تعریف میشود. تعریف کلی تبدیل Z و عکس آن به صورت زیر میباشد:

$$X(z) = \sum_{-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n} : 1$$
 رابطه

$$x(n) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C} X(z) z^{n-1} dz$$

مرزهای نواحی همگرایی در تبدیل Z به صورت دوایری به مرکز مبدا تعریف میشوند و اگر دایره واحد درون ناحیه همگرایی باشد، آن سیگنال تبدیل فوریه گسسته دارد.

ضرایب تبدیل Z میتواند محدود و متناهی یا نامحدود باشند.

یکی از کاربرد های مهم تبدیل Z طراحی فیلتر های دیجیتال است. در این تمرین قصد داریم که با استفاده از نرم افزار MATLAB مطالبی را در مورد فیلتر ها ی دیجیتال و کاربرد آن ها بیاموزیم. در این تمرین پردازش صوت به عنوان یک نمونه فوق العاده مهم در پردازش سیگنال هدف قرار داده شده.

از ابتدا به این نکته توجه کنید که MATLAB با سیگنال های گسسته کار می کند و هر جا از شما سیگنال پیوسته خواسته شد منظور یک سیگنال گسسته با نمونه های زیاد است.

بخش اول:

در این بخش به یکی از مهمترین و اساسی ترین کاربرد های پردازش سیگنال یعنی حذف اکو میپردازیم.

در هنگام ضبط صدا علاوه بر صدای اصلی که به صورت مستقیم به میکروفون میرسد، صداهایی نیز که حاصل از انعکاس و برخورد سیگنال صوتی با اشیا محیط است نیز دریافت میشود. این صوت ها در حقیقت نمونه همان صوت اصلی ولی با دامنه کمتر و یک تاخیر زمانی هستند.

در کاربردهای مخابراتی نیز سیگنال دریافتی در گیرنده دارای نمونه های تاخیر یافته سیگنال اصلی با دامنه کمتر می باشد.

به این نمونه ها اکوی صدا میگویند. حذف اکو در سیستم های پردازش صوت و گیرنده های مخابراتی بسیار مهم می باشد. مدل ریاضی اکو به صورت زیر می باشد:

$$y[n] = x[n] + \sum_{i=1}^{number\ of\ paths} lpha_i x[n-n_i]$$
 عدل 1:

که در آن α_i دامنه و n_i تعداد نمونه تاخیری سیگنال اکو می باشد. همانگونه که مشاهده می شود در حالت کلی بینهایت نمونه اکو شده وجود دارد ولی در عمل همه برخوردها اهمیت ندارند و فقط آنهایی که دامنه قابل مقایسه با سیگنال اصلی دارند باید حذف شوند. برای سادگی کار فرض کنید که فقط یکی از سیگنال های برخوردی دارای دامنه قابل مقایسه با سیگنال اصلی می باشد.

$$y[n] = x[n] + \alpha_1 x[n - n_1]$$
 :2 مدل

در این بخش سعی کنید از مفاهیم ارائه شده در فصل تبدیل Z هیچ گونه استفاده ای نشود و معکوس سیستم را بدون استفاده از تبدیلات Z یا فوریه به دست آورید.

با استفاده از تابع audioread فایل صوتی ضمیمه شده را بخوانید. Fs آن را بیابید. حال با استفاده از دستور audioread این فایل را پخش کنید.

راهنمایی: تابع audioread دارای بیش از یک خروجی میباشد.

حال با استفاده از مدل 2 سیگنال X را با تاخیر یافته خودش جمع کنید. $\alpha=0.5$ و $\alpha=0.5$ را به نحوی انتخاب کنید که تاخیر زمانی بین $\alpha=0.5$ میلی ثانیه گردد. (با توجه به a=0.5 آن را بیابید، نحوه به دست آوردن را در گزارش کاملا توضیح دهید.) سیگنال خروجی را رسم کرده و با سیگنال اصلی مقایسه کنید. مقدار $\alpha=0.5$ و a=0.5 را در گزارش ذکر کنید. را رسم کرده و با سیگنال اصلی مقایسه کنید.

for i = D + 1 : 1 : sound_len;
 eco_sound(i) = sound(i) + a*sound(i-n1);
end;

صدای دارای اکو را در فایل eco_sound ذخیره کنید. (حتما در هنگام آپلود موجود باشد.)

با پاسخ ضربه LTI با پاسخ ضربه کسسته LTI با پاسخ ضربه $y[n] = \delta[n] + lpha_1 \delta[n-n_1]$

در نظر گرفت. برای حذف اکو باید سیستم معکوس h را روی سیگنال y[n] اعمال نمود. نمونه های سیستم معکوس را به دست آورده و آن ها را رسم کنید. نحوه به دست آوردن سیستم معکوس را به صورت کامل در گزارش ذکر نمایید.

راهنمایی: تعداد محدودی از ضرایب سیستم معکوس را در نظر بگیرید. (چرا؟)

حال با استفاده از دستور فیلتر سیگنال y[n] را روی معکوس به دست آمده اعمال کنید.

خروجی باید صوت اولیه باشد. خروجی را با استفاده از دستور sound پخش کنید و از صحت کار خود مطمئن گردید. نکته: در کاربرد های عملی مقدار تاخیر و گین کانال مشخص میباشد. برای به دست آوردن α و n_i معمولا از توابع خود همبستگی استفاده میشود. این توابع شباهت سیگنال ورودی را در یک لحظه با لحظات بعدی مقایسه میکنند و هر جا که میزان شباهت ماکسیم بو مشخص میشود که آنجا اکو داریم و اکو حذف میشود. در صورت علاقه مندی بیشتر به این موضوع به کتاب سیستم های مخابرات Carlson مراجعه کنید.

- ۵) آیا موفق به حذف اکو به صورت کامل میباشید؟ با زیاد کردن ضرایب استفاده شده در سیستم معکوس چه رخ میدهد؟
 - ۶) امتیازی: روشی برای حذف اکو با مدل زیر پیشنهاد کرده و قسمت های 10 تا 12 را برای آن انجام دهید.

$$y[n] = x[n] + \alpha_1 x[n - n_1] + \alpha_2 x[n - n_2]$$

بخش دوم:

در صورتی که از مدل 2 تبدیل Z بگیرید ، معادله به صورت زیر تغییر میکند.

$$Y(z) = X(z) + \alpha_1 X(z) Z^{-n_1}$$

پس تابع تبدیل آن بدین صورت است:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = 1 + \alpha_1 Z^{-n_1}$$

عبارت بالا معادل فیلتری با یک ضریب 1 و یک ضریب α_1 و α_2 ضریب صفر است. همچنین مخرج این فیلتر یک می باشد.

برای حذف اثر اکو میتوان صدای اکو شده را از فیلتری با مخرج $1+lpha_1 Z^{-n_1}$ و صورت یک عبور داد.

۷) در این بخش به طراحی فیلتر مورد استفاده می پردازیم. برای تعریف و استفاده از فیلتر ها در MATLAB راه های فراوانی وجود
 دارد. در این بخش فیلتر را با استفاده از تعریف دستی صورت و مخرج آن تعریف میکنیم. متغیر های زیر را تعریف کنید.

NUM=1; DEN=[1 zeros(1,n1-1) a];

با استفاده از دستور filt و دادن صورت و مخرج به عنوان ورودی فیلتر خود را مشاهده کنید. (در انتهای خطی که این دستور را مینویسید از ";" استفاده نکنید، تا نتیجه در Command Window ظاهر شود.)

با استفاده از دستور freqz و دادن صورت و مخرج به عنوان ورودی، پاسخ فرکانسی فیلتر را مشاهده فرمایید.

سؤال: به نظر شما چرا پاسخ فرکانسی بدین صورت در آمده است؟

با استفاده از دستور زیر فایل eco_sound (که خودتان از قسمت قبل ساخته اید) را ازین فیلتر عبور دهید.

modified sound=filter(NUM, DEN, eco sound);

فایل خروجی را یخش کنید و از صحت کار خود مطمئن شوید.

٩) حال فرض کنید اکوی ایجاد شده بدین صورت است.

$$y[n] = x[n] + \alpha_1 x[n - n_1] + \alpha_2 x[n - n_2]$$

$$\alpha_1 = 0.5$$
 $\alpha_2 = 0.3$ $n_1 = 300ms$ $n_2 = 500ms$

حال با استفاده از مراحل بالا ابتدا در فایل صوتی داده شده (sound.wav) یک اکو درست کنید(اَن را در eco_sound2 خیره کنید.)

سپس با استفاده از مطالب بالا اکوی مورد نظر را با استفاده از طراحی یک فیلتر جدید حذف کنید.


دقت کنید که انجام این بخش اجباری و سهم ویژه ای در نمره تمرین دارد.

بخش سوم:

در این بخش به طرح و حل مسئله ای دیگر در حوزه پردازش صدا می پردازیم. گاهی اوقات در اثر مشکلات ساخت ابزار آلات ضبط صدا یک نویز با فرکانس میانی به صدا اضافه میگردد. حذف این نویز به سادگی با استفاده از یک فیلتر میان نگذر امکان پذیر میباشد. در این بخش با ابزار fdatool آشنا میشویم.

- ۱۰) با استفاده از تابع wavread فایل صوتی sound-nois.wav را بخوانید. Fs آن را بیابید. حال با استفاده از دستور ۱۰ این فایل را پخش کنید. مشاهده می کنید که این فایل حاوی یک صدای پر از نویز می باشد.
- راه حل را شرح استفاده از دستور fft پاسخ فرکانسی آن را رسم کنید. بازه [0,Fs/2]) به نظر شما مشکل از کجاست؟ راه حل را شرح دهید.
- ۱۲) حال با استفاده از ابزار fdatool فیلتری طراحی کنید که مشکل را حل کند. پاسخ فرکانسی فیلتر مورد استفاده را رسم کنید. (۱۲) حال با استفاده از ابزار های آسان و پر استفاده برای طراحی انواع فیلتر Fdatool در MATLAB یکی از ابزار های آسان و پر استفاده برای طراحی انواع فیلتر های دیجیتال می باشد.

برای استفاده از این ابزار ، در زبانه APPS در MATLAB ابزار filter design and analysis را انتخاب می کنیم.



حال در ابزار ظاهر شده ، می توان فیلتر مربوطه را ساخت و استفاده کرد. در قسمت Response type می توان نوع فیلتر را انتخاب کرد.(پایین گذر، بالا گذر و ...) در قسمت design method تعیین می کنید که فیلترتان IIR باشد یا FIR . فیلتر های FIR فیلتر های دیجیتالی هستند که مهم ترین مشخصه آن ها این است که در باند عبور خود فاز خطی ارند. (در این بخش از فیلتر FIR استفاده کنید.) در قسمت های بعدی نیز مشخصات فیلتر دلخواه خود مانند درجه فیلتر (گزینه FS را همان FS در بسیاری از موارد کافی می باشد.)و فرکانس های قطع و مقادیر تضعیف را وارد میکنید. دقت کنید که حتما FS را همان FS بقیه پروژه در نظر بگیرید. بعد از وارد کردن مشخصات فیلتر گزینه Design filter را انتخاب کنید، تا MATLAB فیلتر دلخواه شما را طراحی کند.

حال برای استفاده از فیلتر در کدتان راه های متنوعی وجود دارد. یکی از آن ها این است که از منوی File گزینه - Generate MATLAB Code و بعد گزینه Filter Design Function را انتخاب و آن را در همان پوشه ای که کد می زنید ، ذخیره کنید. حال در کدتان از آن استفاده کنید. برای مثال اگر نام فیلتر خود را SigFilt ذخیره کرده اید. برای استفاده از آن در کدتان اینگونه بنویسید.

SigFilt = SigFilt ();

Filtred_Signal=filter(SigFilt,yoursignal);

۱۳) حال با استفاده از فیلتر طراحی شده سیگنال صوتی ورودی را فیلتر کنید. از خروجی فوریه بگیرید و پاسخ فرکانسی آن را رسم کنید. آن را پخش کنید.

۱۴) یک فیلتر چبی شف با مشخصات زیر طراحی کنید و پاسخ فرکانسی آن را رسم کنید.فرکانس قطع باند عبور: 2200Hz

فركانس قطع باند ايست:2600Hz

حداکثر تضعیف در باند عبور: 2db

حداقل تضعیف در باند ایست:7db

تذکر: برای طراحی فیلتر چبی شف می توان با استفاده از fdatool یک فیلتر IIR/از نوع چبی شف و مشخصات دلخواه استفاده کرد.

- **۱۵**) خروجی سوال 13 را از فیلتر بگذرانید. پاسخ فرکانسی خروجی را رسم کنید و آن را پخش کنید.
- ۱۶) با استفاده از تابع wavwrite خروجی را در یک فایل جدید ذخیره کنید.(finalsound.wav)

نکته 1: گزارش خود را تا حد امکان کامل بنویسید. در فایل گزارش می بایست تمامی نمودارها و توضیحات خواسته شده قرار گرفته باشد به طوری که بدون مراجعه به کده قابل فهم باشد.

نکته2: کل نمره تمرین کامپیوتری شما به چند قسمت دسته بندی می شود که تنها یک قسمت آن به کدهای زده شده اختصاص می یابد و بخش های دیگر نمره مربوط به گزارش و تحویل حضوری می باشد. پس اگر گزارش شبیه سازی ناقص یا نا مفهوم باشد نمره گزارش کسر خواهد شد. دقت کنید که هر فرد باید به تنهایی گزارش خود را تحویل دهد. در صورتی که گزارش های یکسان توسط افراد مختلف تحویل داده شوند، علاوه بر نمره گزارش از نمره تحویل حضوری تمامی آن افراد کسر خواهد شد.

نکته 3: از ارجاع دادن به کد خود داری فرمایید.

در پایان در صورتی که سوالی برای شما ایجاد شد با ایمیل <u>iavadfallah@ut.ac.ir</u> در میان بگذارید.

با آرزوی موفقیت