

Allegro pads popice ARM pcb protel

当前位置:网站首页 >技术专栏 > CAM加工


# POLYCIDE与SALICIDE结构,制程及性能详细对比

发布时间: 2013-06-08 22:13:20 来源: EDA中国


之前有篇《SILICIDE、SALICIDE和POLYCIDE工艺的整理》中已经对POLYCIDE与SALICIDE的区别做过比较,但只是些零散的文字性的描述,本篇将加入部分图片,用以说明POLYCIDE和SALICIDE在结构,目的,工艺,源漏电阻,热稳定性,硅和金属的互扩散以及对掺杂的影响等几方向的不同。 POLYCIDE与SALICIDE工艺结构图

之前有篇《SILICIDE、SALICIDE和POLYCIDE工艺的整理》中已经对POLYCIDE与SALICIDE的区别做过比较,但只是些零散的文字性的描述,本篇将加入部分图片,用以说明POLYCIDE和SALICIDE在结构,目的,工艺,源漏电阻,热稳定性,硅和金属的互扩散以及对掺杂的影响等几方向的不同。


POLYCIDE与SALICIDE工艺结构图




## POLYCIDE工艺结构图(1)



# POLYCIDE工艺结构图(2)



SALICIDE工艺结构图(1)



SALICIDE工艺结构图(2)

POLYCIDE与SALICIDE两种工艺目的

**POLYCIDE** 

## 最新热文

14nm是全球半导体工艺的一个"坎"?
水平电镀在PCB工艺当中的体现
PCB技术中选择性焊接技术详细
PCB技术覆铜箔层压板及其制造方法
pcb技术在FPC上贴装SMD几种方案
浅谈PCB技术中的飞针测试
贴片元器件焊接方法
选择无铅锡丝的理由
POLYCIDE与SALICIDE结构,制程及性能详...
自动焊接工艺的解决方案

## 最新视频

allegro 16.5 第62讲:编号回注
FPGA开发视频教程三: nios ii开发指南
PCB QFN封装芯片的拆焊方法
51单片机第十课..数码管静态显示和动...
ALLEGRO模块化设计 - 步骤2
ALLEGRO模块化设计 - 步骤1
allegro 16.5 第46讲:设置网络拓扑上
allegro 16.5 第46讲:设置网络拓扑
使用风枪拆焊场管

# 热文排行榜

干货 USB2.0 PCB布线关键与经验教训模拟电路设计的九个级别
Cortex-A15架构解析:它为什么这么强
浅谈STM32单片机学习----PWM输出
未来汽车电动机或将取代汽油机
未来20年8种行业将被机器人取代
ITT携工控解决方案亮相2013上海工博会
高通"发神经":神经态芯片有望明年...
嵌入式PLC发展呈现多元化
获取帮助
东南大学在中国高校中首个

021-54311536

减小栅极电阻

### **SALICIDE**

减小栅极电阻:

减小源漏接触电阻

# POLYCIDE与SALICIDE两种工艺制作方法

#### **POLYCIDE**

复合层的淀积,在淀积POLY并掺杂后,连续淀积硅化物(一般为WSi2或者TiSi2)栅极的刻蚀。

## **SALICIDE**

制作金属层

在源漏注入以后,溅射一层金属(一般为Co/Ti)

硅化物的形成

进行第一次升温退火,控制适当温度,使得金属和硅生成硅化物,而绝缘层上的金属不会和绝缘层反应生成硅化物。

多于金属的去除

用湿法(氨水+双氧水)除去未反应成silicide的金属。

第二次退火进一步降低电阻

## POLYCIDE与SALICIDE两种工艺主要区别

源漏电阻方面

POLYCIDE 源漏电阻没有减小,为了减小源漏接触电阻,需要打的孔比采用 SALICIDE要多一些。

SALICIDE 可明显减小源漏接触电阻,设计上就允许采用更小的源漏扩散区面积,并由此进一步减小了S/D和衬底之间的寄生电容,进一步降低RC延迟。

热稳定性

POLYCIDE: 较好

SALICIDE: 第一次回火形成的硅化物电阻率较高(生成C49相位结构,温度为T1以下)。需要更高温度的第二次回火,降低电阻(生成C54相位,温度在T1-T2之间).





及栅极线宽减小,C49转化为C54的临界温度T1升高,C54结构发生团块化的临界温度T2降低,以致于会出现T1=T2,甚至T2小于T1的情况。这样,随着温度升高,C49结构直接发生团块化,就不存在C54结构这个区间,硅化物的电阻始终较高。故:

SALICIDE工艺不适合于0.25um以下的制程。(但是采用Co等其他金属,可以减小这种现象发生,也就是不同金属材料和Si反应,生成物的C49-C54转化温度区间T1-T2会不同,所以实际上0.18um有采用salicide工艺的。)

Si和金属的互扩散

POLYCIDE: 淀积WSi,可以促使硅化物和POLY更好的结合。金属和Si的互扩散不影响器件性能和栅极。

## SALICIDE:

a) 线条边缘电阻升高(对细线条影响严重)

对于TiSi2,在形成硅化物的过程中,Si是主要扩散物,在边缘处,可反应的Si少,所

热门资源

ADS原理图版图联合仿真

60分钟学会OrCAD Captur

Synplify快速入门(华为)

Synpiny決迷人门(华內)

FPGA开发全攻略---上

DDR内存布线指导\_美光 (Micron)观点

PROTEUS系统中文教程

怎样在点阵屏上绘图——基于LCD12864...


最全IC封装大全(带图)

QC七大基本手法PCB板

混合信号电路板的设计准则



以形成的硅化物层就薄,电阻就大,表现出来的结果就是线条边缘的电阻较大,对于细线条的情况此影响非常严重。b) Si扩散到金属上,引起的桥接问题由于Si扩散到金属中的速度大于金属扩散到硅中的速度(对于Ti和Si),所以硅化物不仅会在金属与硅的直接接触面形成,还会在SPACER上形成(尽管在这里金属与氧化层是直接接触),这样就容易造成桥接。



c) 通过选择合适的硅化物金属,可减小上述三种效应(比如用Co/Ni代替Ti)。 对掺杂的影响

POLYCIDE: 只淀积在POLY层上,不存在此类问题。

SALICIDE:

- a) salicide在N/P区的反应情况不同,对于N+Si区,形成的硅化物较薄,电阻 较大。P 区的情况相反。
- b) 一般杂质在salicide中的扩散速度极快,所以在多晶中的掺杂物容易进入硅 化物层,而流串至其他地方。多晶会因为掺杂物的流失而产生严重的空乏效 应。对于CMOS工艺,则会有P型N型掺杂物的相互污染,导致Vth的变化。

### 资讯版权声明:

本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性 负责,如有版权问题,可以立即删。

关键字: SALICIDE POLYCIDE 对比详细性能结构 制程

上一篇:自动焊接工艺的解决方案 下一篇:选择无铅锡丝的理由

相关阅读:

### 相关资源:

- · Altium\_Designer详细图文使用教程
- · Verilog HDL语言VHDL语言的对比
- ·PCB技术中选择性焊接技术详细
- · 芯原ZSP G4 DSP架构和ZSP981核 低功...

· Altera开始量售FPGA业界性能最高的So...

· POLYCIDE与SALICIDE结构,制程及性能...

关于我们 | 联系我们 | 桌面快捷 | 广告服务 | 友情链接 | 意见反馈 | 加入我们 | 网站地图

Powered by Eda-china.com 版权所有 © 2011-2012, All right reserved. 沪ICP备12002459号

