# DUA SWE Messwertersetzung UFD - Release-Notes

Jonathan Haas

31. Mai 2016



Kappich Systemberatung



### **Inhaltsverzeichnis**

1	Einleitung	3
2	Messwertersetzung UFD Version 2.0.0	4
	2.1 Neue Abhängigkeiten	4
	2.2 Änderungen	4
	2.3 Fehlerkorrekturen	5



## 1 Einleitung

Im folgenden Dokument werden die Release-Notes in umgekehrter chronologischer Reihenfolge aufgelistet, so dass die Informationen zum letzten Release zuerst aufgeführt werden.



## 2 Messwertersetzung UFD Version 2.0.0

**Release-Datum:** 31.05.2016

#### 2.1 Neue Abhängigkeiten

Die SWE benötigt nun das Distributionspaket de.bsvrz.sys.funclib.bitctrl.dua in Mindestversion 1.5.0 und de.bsvrz.sys.funclib.bitctrl in Mindestversion 1.4.0.

### 2.2 Änderungen

Folgende Änderungen gegenüber vorhergehenden Versionen wurden durchgeführt:

- Die SWE setzt keine Betriebsmeldungen mehr ab.
- Der Ersetzungsalgorithmus wurde vollständig überarbeitet. Für die einzelnen Datenarten werden die Ersatzwerte jetzt nach folgender Prioritätenabfolge bestimmt:
  - NI: Fortschreiben, Mittelwert, Ersatzsensor
  - NS: Fortschreiben, Ersatzsensor
  - FBZ: Fortschreiben, Ersatzsensor
  - WFD: Nebensensor, Fortschreiben, Mittelwert, Ersatzsensor
  - SW: Fortschreiben, Ersatzsensor
  - TPT: Fortschreiben, Ersatzsensor
  - LT: Fortschreiben, Mittelwert, Ersatzsensor
  - FBT: Fortschreiben, Ersatzsensor

Für alle anderen Umfelddatenarten findet keine Messwertersetzung statt, alle Werte werden unverändert weitergeleitet. Erklärung zu den einzelnen Verfahren:



- Fortschreiben: Den letzen plausiblen Messwert mit 95% Güte maximal die parametrierte Zeit wiederholen
- Mittelwert: Von den Messwerten von Vorgänger- und Nachfolgesensor den Mittelwert bilden und mit 90% der Güte publizieren
- *Ersatzsensor:* Des plausiblen Messwert des Ersatzsensors mit 90% der Güte übernehmen
- Nebensensor: Den Messwert eines beliebigen Nebensensors mit 100% der Güte übernehmen.

Für Details und Randbedingungen zu den einzelnen Verfahren siehe Anwenderforderungen.

- Die Werte von Nebensensoren werden jetzt unverändert weitergeleitet.
- Werte des Ersatzsensors sowie von Vorgängern und Nachfolgern werden nur noch zum Ersetzen benutzt, wenn diese nicht selbst interpoliert sind.
- Die Gütefaktoren der Ersatzwerte wurde gemäß Anwenderforderungen fest kodiert.

#### 2.3 Fehlerkorrekturen

Folgende Fehler gegenüber vorhergehenden Versionen wurden korrigiert:

- Das Flag *Implausibel* wird nun von den gebildeten Ersatzwerten in jedem Fall gelöscht bzw. nicht gesetzt.
- Beim Vergleich der Erfassungs Intervall<br/>Dauer T wird jetzt nur noch mit Werten verglichen, die denselben Zeitstempel haben, wie der (implausible) Hauptsensorwert.