ISTRUZIONI E PSEUDO-ISTRUZIONI MIPS

ARITMETICA

- · · · · · · · · · · · · · · ·	. • .		
add	\$1, \$1, \$3	\$1 := \$2 + \$3	addizione
addu	\$1, \$1, \$3	\$1 := \$2 + \$3	addizione naturale
addi	\$1, \$2, cost	\$1 := \$2 + cost	addizione di costante
addiu	\$1, \$2, cost	\$1 := \$2 + cost	addizione naturale di costante
sub	\$1, \$2, \$3	\$1 := \$2 - \$3	sottrazione
subu	\$1, \$2, \$3	\$1 := \$2 - \$3	sottrazione naturale
mult	\$1, \$2	hi lo := \$1 × \$2	moltiplicazione (risultato a 64 bit)
div	\$1, \$2	lo := \$1 / \$2; hi := \$1 % \$2	divisione (quoziente in lo; resto in hi)

ARITMETICA - pseudo-istruzioni

mul	\$1, \$2, \$3	\$1 := \$2 × \$3	moltiplicazione (lo in \$1)
muli	\$1, \$2, imm	\$1 := \$2 × imm	moltiplicazione per imm (lo in \$1)
div	\$1, \$2, \$3	\$1 := \$2 / \$3	divisione (lo in \$1)

CONFRONTO

slt	\$1, \$2, \$3	if \$2 < \$3 then \$1 := 1 else \$1 := 0	poni a 1 se strettamente minore
sltu	\$1, \$2, \$3	if \$2 < \$3 then \$1 := 1 else \$1 := 0	poni a 1 se strettamente minore naturale
slti	\$1, \$2, cost	if \$2 < cost then \$1 := 1 else \$1 := 0	poni a 1 se strettamente minore di costante
sltiu	\$1, \$2, cost	if \$2 < cost then \$1 := 1 else \$1 := 0	poni a 1 se strettamente minore di costante naturale

LOGICA

or	\$1, \$2, \$\$3	\$1 := \$2 or \$3	somma logica bit a bit
and	\$1, \$2, \$\$3	\$1 := \$2 and \$3	prodotto logico bit a bit
ori	\$1, \$2, cost	\$1 := \$2 or cost	somma logica bit a bit con costante
andi	\$1, \$2, cost	\$1 := \$2 and cost	prodotto logico bit a bit con costante
nor	\$1, \$2, \$\$3	\$1 := \$2 nor \$3	somma logica negata bit a bit
sll	\$1, \$2, cost	\$1 := \$2 << cost	scorrimento a sinistra (left)
	, , , ,	7	del numero di bit specificato da cost
srl	\$1, \$2, cost	\$1 := \$2 >> cost	scorrimento a destra (right)
31 (⇒1, ⇒∠, COS L	31 .= 3∠ >> COSL	del numero di bit specificato da cost

LOGICA - pseudo-istruzione

not \$1	1, \$2	s1 := not s2	negazione logica (not bit a bit)
---------	--------	---------------------	----------------------------------

SALTO INCONDIZIONATO: ASSOLUTO, INDIRETTO E CON COLLEGAMENTO

j	indir	pc := indir (28 bit)	salto incondizionato assoluto
jr	\$1	pc := \$1 (32 bit)	salto incondizionato indiretto da registro
jal	indir	pc := indir (28 bit) e collega il registro \$ra	salto incondizionato assoluto con collegamento

SALTO CONDIZIONATO

beq	\$1, \$2, spi	if \$1 = \$2 salta relativo a PC	salto condizionato di uguaglianza
bne	\$1, \$2, spi	if \$1 ≠ \$2 salta relativo a PC	salto condizionato di disuguaglianza

SALTO CONDIZIONATO - pseudo-istruzioni

			salta se strettamente minore
bgt	\$1, \$2, spi	if \$1 > \$2 salta relativo a PC	salta se strettamente maggiore
ble	\$1, \$2, spi	if \$1 ≤ \$2 salta relativo a PC	salta se minore o uguale
bge	\$1, \$2, spi	if \$1 ≥ \$2 salta relativo a PC	salta se maggiore o uguale

TRASFERIMENTO TRA PROCESSORE E MEMORIA

lw	\$1, spi (\$2)	\$1 := mem (\$2 + spi)	carica parola (a 32 bit)
SW	\$1, spi (\$2)	mem (\$2 + spi) := \$1	memorizza parola (a 32 bit)
lh, lhu	\$1, spi (\$2)	\$1 := mem (\$2 + spi)	carica mezza parola (a 16 bit)
sh	\$1, spi (\$2)	mem (\$2 + spi) := \$1	memorizza mezza parola (a 16 bit)
lb, lbu	\$1, spi (\$2)	\$1 := mem (\$2 + spi)	carica byte (a 8 bit)
sb	\$1, spi (\$2)	mem (\$2 + spi) := \$1	memorizza byte (a 8 bit)

TRASFERIMENTO TRA PROCESSORE E MEMORIA - pseudo-istruzioni (vedi nota 1 sotto)

lw	\$1, etichetta	\$1 := mem (\$gp + spi di etichetta)	carica parola (a 32 bit)
SW	\$1, etichetta	mem (\$gp + spi di etichetta) := \$1	memorizza parola (a 32 bit)

TRASFERIMENTO TRA REGISTRI (non referenziabili)

mflo	\$1	\$1 := lo	copia registro lo
mfhi	\$1	\$1 := hi	copia registro hi

TRASFERIMENTO TRA REGISTRI - pseudo-istruzione

move	\$1, \$2	\$1 := \$2	copia registro
------	----------	------------	----------------

CARICAMENTO DI COSTANTE IN REGISTRO

lui	\$1, cost	\$1 (16 bit più signif.) := cost	carica cost (in 16 bit più signif. di \$1)
tui			(16 bit meno signif. di \$1 posti a 0)

CARICAMENTO DI COSTANTE / INDIRIZZO IN REGISTRO - pseudo-istruzioni (vedi nota 2 sotto)

li	\$1, cost	\$1 := cost (32 bit)	carica costante a 32 bit
la	\$1, indir	\$1 := indir (32 bit)	carica indirizzo a 32 bit

REGISTRI MIPS

REGISTRI REFERENZIABILI

120011111211111111111111111111111111111					
0	costante 0 (denotabile anche come \$zero)				
at	uso riservato all'assembler-linker (per espandere pseudo-istruzioni e macro)				
v0 - v1	valore restituito dafunzione				
	(v0 per dati di tipo scalare, si aggiunge v1 per numeri reali di tipo double)				
a0 - a3	argomenti in ingresso a funzione (max quattro)				
t0 - t7	registri per valori temporanei (p.es. calcolo delle espressioni)				
s0 - s7	registri usabili (se possibile) per variabili locali scalari di sottoprogramma				
t8 - t9	registri per valori temporanei (in aggiunta a t0 - t7), come i precedenti tx				
k0 - k1	registri riservati per il nucleo (kernel) del Sistema Operativo				
gp	global pointer (puntatore all'area dati globale)				
sp	stack pointer (puntatore alla pila)				
fp	frame pointer (puntatore all'area di attivazione di sottoprogramma)				
ra	return address (indirizzo di rientro da chiamata a sottoprogramma)				
	at v0 - v1 a0 - a3 t0 - t7 s0 - s7 t8 - t9 k0 - k1 gp sp fp				

REGISTRI NON REFERENZIABILI

	pc program counter (contatore di programma)	
hi registro per risultato di moltiplicazione e divisione (32 bit più significat		registro per risultato di moltiplicazione e divisione (32 bit più significativi)
lo registro per risultato di moltiplicazione e divisione (32 bit meno significazione e divisione e div		registro per risultato di moltiplicazione e divisione (32 bit meno significativi)

Nota 1: anche le pseudo-istruzioni lh, lhu, sh, lb, lbu e sb con etichetta sottintendono il registro \$gp.

Nota 2: entrambe le pseudo-istruzioni li e la caricano un valore a 32 bit in un registro, ma li va usata per caricare una costante e la per caricare un indirizzo.

Uso dello stack

Riempimento dello Stack

Per effettuare operazioni di **Push** viene utilizzata l'istruzione **sw** (o store word).

Esempio: È necessario memorizzare nello Stack il contenuto dei registri \$t0, \$t1, \$t2.

```
addiu $sp, $sp, -12  #Decremento il valore dello Stack Pointer di 12, allocando spazio per 12 / 4 = 3 word.

sw $t0, 8($sp)  #Memorizzo il valore di $t0 all'indirizzo $sp + 8.

sw $t1, 4($sp)  #Memorizzo il valore di $t1 all'indirizzo $sp + 4.

sw $t2, 0($sp)  #Memorizzo il valore di $t2 all'indirizzo $sp + 0.
```

Svuotamento dello stack

Per effettuare operazioni di Pop viene utilizzata l'istruzione Iw (o load word).

Esempio: È necessario rimuovere dallo stack i dati memorizzati nell'esempio precedente.

Salvataggio dei registri

- \$t0-\$t9: registri temporanei, salvati dal programma chiamante.
- \$s0-\$s7: registri che devono essere preservati, salvati dal programma chiamato.
- \$a0-\$a3: registri che non sono preservati.
- \$ra è un registro preservato.

SYSCALL

Service	Code in \$v0	Arguments	Result
print integer	1	\$a0 = integer to print	
print float	2	\$f12 = float to print	
print double	3	\$f12 = double to print	
print string	4	\$a0 = address of null-terminated string to print	
read integer	5		\$v0 contains integer read
read float	6		\$f0 contains float read
read double	7		\$f0 contains double read
read string	8	\$a0 = address of input buffer \$a1 = maximum number of characters to read	See note below table
exit (terminate execution)	10		
print character	11	\$a0 = character to print	See note below table
read character	12		\$v0 contains character read