3DBox V2.0

用户手册

深圳润华创视科技有限公司

目 录

1	简イ	۲		3		
	1.1	背景.		3		
	1.2	软件项	力能和技术特点	3		
		1.2.1	软件功能	3		
		1.2.2	技术特点	4		
	1.3	运行环	不境	5		
2	基本	基本功能				
	2.1	主界面	面	5		
		2.1.1	状态栏	6		
		2.1.2	频道区	6		
	2.2	遥控器	U	6		
	2.3	影视.		7		
		2.3.1	搜索	8		
		2.3.2	推荐	10		
		2.3.3	电影	14		
		2.3.4	视频	15		
		2.3.5	本地	19		
		2.3.6	历史	23		
	2.4	游戏.		24		
		2.4.1	游戏列表	25		
		2.4.2	正在下载	26		
	2.5	应用.		28		
		2.5.1	应用列表	29		
		2.5.2	正在下载	30		
	2.6	商店.		32		
		2.6.1	搜索	34		
		2.6.2	推荐	35		
		2.6.3	游戏	37		
		2.6.4	应用	39		
		2.6.5	升级	40		
	2.7	图库.		41		
	2.8	个人中	中心	42		
		2.8.1	登录	43		
		2.8.2	找回密码	43		
		2.8.3	注册	45		
		2.8.4	个人信息	47		
	2.9	其它.		48		
		2.9.1	SD 卡插拔	48		
		2.9.2	支付	50		
		2.9.3	升级	54		
3	0&/	Δ		58		

1 简介

1.1 背景

3DBox 是一款颠覆性的裸眼 3D 智能娱乐终端,它可以与您的个人智能手机连接。连接后,您的手机成为遥控器,通过国际领先的裸眼 3D 显示技术,使您不必佩戴 3D 眼镜,便可体验多样的 3D 娱乐和应用。


BoxV2.0 版本在 BoxV1.0 版本的基础上,进行了突破性的改进和提升。将更多的功能及菜单移到 Box端,简化遥控器复杂的操作,避免用户频繁低头的糟糕体验。同时,采用酷炫简约并带有科技感的设计风格,还原真实的 3D 体验,尽情享受惊艳的超级盛宴!

在 Box 端新增 3Dstore, 万千汇聚,一触即得, Box 端独家权威 3D 资源平台, 拥有最全最好的 3D 应用,帮助用户在海量的资源中精准搜索、高速下载、轻松管理! 史上最全最新的 3D 游戏库,逼真的立体视效,震撼的视觉冲击,栩栩如生的格斗场景,带你走进梦幻般的 3D 游戏世界!

1.2 软件功能和技术特点

1.2.1软件功能

Box 共有 5 大频道: 影视、游戏、应用、商店、图库。如下图:



功能概要如下表:

频道	功能模块	描述
主界面	个人中心	点击遥控器菜单键,可以打开个人中心入口
	影视	影视入口
	游戏	游戏入口
	应用	应用入口

	商店	商店入口
	图库	图库入口
遥控器	推荐	展示最新的活动优惠信息
	遥控器	可以实现对 Box 的遥控操作
	设置	管理 Box 的常规设置项
个人中心	注册	通过手机号进行账号注册,注册后的账号可以在所有 3DBox 平台
		使用
	登录	可以使用统一的 3DBox 账户进行登录。
	个人信息	1.可以查看账户信息,购买记录,水滴记录。
		2.可以退出登录。
影视	搜索	可以搜索在线电影资源
	推荐	精选展示电影小编推荐的好看的 3D 大片
	电影	囊括全部的院线级 3D 电影资源
	视频	囊括游戏视频、生活、用户上传的 3D 视频
	本地	陈列用户本地、SD 卡中的 3D 视频和正在缓存的视频
	历史	记录用户历史查看过的 3D 电影、视频记录
游戏	己安装游戏列表	陈列内置与从商店下载的游戏类 APP
	正在下载	存放从商店获取的正在下载的游戏,可以查看进度,对单个游戏
		进行暂停/继续/删除操作。
应用	已安装应用列表	陈列内置与从商店下载的应用类 APP
	正在下载	存放从商店获取的正在下载的应用,可以查看进度,对单个应该
		进行暂停/继续/删除操作
商店	搜索	可以搜索游戏、应用资源
	推荐	精选展示商店小编推荐的好玩的 3D 应用或游戏
	游戏	陈列全部的 3D 游戏
	应用	陈列全部的 3D 应用
	升级	筛选出有可升级的游戏或应用供用户操作
图库	精选专辑	精选 3D 图片主题, 定期更新
	精彩分类	种类丰富的在线 3D 图库
	本地图库	随时随地查看本地和 SD 卡中 3D 图片
	云端相册	超大存储,轻松方便浏览云端 3D 图片
其它	SD 卡插拔	3DBox 支持 SD 卡扩容,可以快捷打开影视、音乐、图库的 3D 资
		源
	支付	可使用水滴或现金支付购买 3D 资源
	升级	可升级 Box 系统

1.2.2技术特点

采用最新的裸眼 3D 技术,采用双摄像头捕捉人眼位置,实时渲染出最佳的 3D 画面,使人在不需要佩戴 3D 眼睛的情况下,单纯用人眼即可看到立体影像。

1.3 运行环境

硬件信息

型号:BX6000

处理器:ARMv7 Processor rev1 (v71)

内存: 2014M

屏幕分辨率: 1920 * 1080

系统信息

支持软件: Android 系统

系统版本: Android 4.4.4

内核版本: Android 3.10.0

2 基本功能

2.1 主界面

Box 共有 5 大频道: 影视、游戏、应用、商店、图库。如下图:



打开 Box, 默认影视入口。Box 主界面主要分为状态栏和频道区。



2.1.1状态栏

状态栏共显示 6 种标识:

- 1. 第一个标识: Box 与手机遥控器连接状态。当出现绿色对勾时,表示手机已成功连接到 Box; 当出现红色叉时,表示尚未有手机连接到 Box;
- 2. 第二个标识: Box wifi 连接状态。如下图的图标,表示 Box 已成功连接 wifi; 当 wifi 图标出现 红色叉时,标识未连接到 wifi;
- 3. 第三个标识:当前系统时间。可以通过遥控器设置项进行调整。详细方法见《遥控器用户手册》;
- 4. 第四个标识: 2D/3D 状态。当 Box 稳定的捕捉到您的双眼时, Box 处于 3D 状态; 当为检测到眼球或追踪不稳定时, Box 处于 2D 状态;
- 5. 第五个标识: 电池容量。指示当前电池所剩容量;
- 6. 第六个标识: 充电状态。当出现闪电标识时,标识 Box 正处于充电状态。

2.1.2频道区

处于 Box 主界面时,使用遥控器左右滑动,可以在影视、游戏、应用、商店、图库 5 大频道直接切换。 单击遥控器,可以进入到对应的频道。


2.2 遥控器

可使用专门为 Box 开发的手机版遥控器进行对 Box 进行操作。目前只有 iOS 版,可前往 APPStore 下载, 搜索应用名称: 3DBox。

也可以使用蓝牙连接手柄操作。 手机遥控器所有功能描述,见《遥控器用户手册》

2.3 影视

在 Box 主界面,使用遥控器左右滑动切换 5 大频道到影视,单击遥控器即可进入影视。影视中有上百款精选 3D 游戏,囊括市面上院线级 3D 电影。



进入影视后,可见到影视分为6个部分:搜索、推荐、电影、视频、本地、历史。

使用遥控器触控板上下滑动, 可以在导航区和列表区切换焦点。

焦点在导航区时,单击遥控器可以将焦点移动到对应导航的列表区;使用遥控器点击返回键,可以退出影视频道,返回到主界面。

焦点在列表栏时,使用遥控器左右滑动,可以在不同导航之间切换;单击遥控器返回键,可以将焦点 移动到对应导航。

焦点在导航区示例如下图:



焦点在列表区时,使用遥控器单击时,可以进入焦点所在的合集或内容;使用遥控器点击返回键,可以将焦点移动到导航区。

焦点在列表区示例如下图:



2.3.1搜索

在首页导航选择搜索图标,并单击,进入搜索页面。通过搜索功能,可找到想要的在线电影或视频。将焦点移动到搜索输入框时,遥控器端会自动弹出文本输入框,在遥控器端输入完成后点确认,即可将文

字发送到 Box 搜索输入框。在遥控器触控板向右滑将焦点移动到搜索按钮上并单击,即可搜索想要的在线电影或视频。

在遥控器弹出文本输入框后,不想继续输入文字进行搜索时,点取消按钮即可。



点击搜索后,会列出匹配搜索关键字的结果,可以通过遥控器触控板左右滑动控制焦点,选择想要查 找的影视。单击某个搜索结果可以进入对应影视的介绍页。



2.3.2推荐

推荐内展示了商店小编精心挑选最新上映的优秀的 3D 电影。在遥控器触控板左右滑动可以在推荐电影之间切换查看。在遥控器触控板单击,可以进入对应的电影。




使用遥控器触控板单击某个电影可以进入对应的电影介绍页。点击遥控器返回键可以返回到影视主页。

电影介绍页可以查看该电影的相关信息、介绍信息、预告片、电影当前可被操作状态(购买、播放、缓存、缓存中、等待中、继续)。


使用遥控器触控板上下滑动,可以在预告片和操作状态按钮切换焦点;

当焦点在预告片时使用遥控器触控板单击,可以播放预告片;

当焦点在操作状态按钮时使用遥控器触控板单击,可以根据对应的状态,购买、播放、缓存、暂停、继续缓存电影。



点击购买可以进入支付流程,详见<u>支付</u>说明。如您已购买,可以直接播放或选择缓存到本地后再观看。 点击播放可以直接播放电影。



点击缓存可以将电影添加到缓存队列,待下载完成后可以直接打开观看。下载中的电影可在<u>本地-正在</u> 缓存</u>查看进度。



播放电影时,单击遥控器可以将电影在暂停和播放之间切换。**播放中:**



暂停中:



点击遥控器菜单键,可以呼出菜单,调整电影的清晰度:超清或高清。上下滑动可以在不同菜单项之间切换,使用遥控器单击表示选择某个菜单项。如您不想使用菜单,可以点击遥控器返回键退出菜单。



当您想退出时,点击遥控器返回键,退弹出提示"再按一次返回,将退出播放",在 **3** 秒内再次点击返回,即可退出播放,返回上一页。



2.3.3电影

电影内囊括了目前市面上最优秀的 3D 电影。在遥控器触控板左右滑动可以在电影之间切换查看。在遥控器触控板单击,可以进入对应的电影。



进入电影介绍页后的操作与推荐里进入电影介绍页的操作相同。



2.3.4视频

视频内展示了来自 UGC 的优秀的 3D 视频,目前包括 3 个合集:视频游戏、生活、上传区。在遥控器触控板左右滑动可以在视频合集之间切换查看。在遥控器触控板单击,可以进入对应的视频合集。



进入视频合集列表后,在遥控器触控板左右滑动可以在视频专辑之间切换查看。在遥控器触控板单击,可以进入对应的视频专辑。点击遥控器返回键可以返回到上一页。



进入视频专辑列表后,在遥控器触控板左右滑动可以在专辑内的视频之间切换查看。在遥控器触控板单击,可以播放该视频。点击遥控器返回键可以返回到上一页。



使用遥控器触控板单击某个视频可以进入对应的视频介绍页。点击遥控器返回键可以返回上一页。 视频介绍页可以查看该电影的相关信息、介绍信息、电影当前可被操作状态(播放、缓存、缓存中、 继续)。

当焦点在操作状态按钮时使用遥控器触控板单击,可以根据对应的状态,播放、缓存、暂停、继续缓 存视频。

点击缓存可以将视频添加到缓存队列,待下载完成后可以直接打开观看。下载中的视频可在本地-正在


下载查看进度。



进入视频播放时,单击遥控器可以将视频在暂停和播放之间切换。 **播放中:**



暂停中:



点击遥控器菜单键,可以呼出菜单,调整视频的清晰度:超清或高清。上下滑动可以在不同菜单项之间切换,使用遥控器单击表示选择某个菜单项。如您不想使用菜单,可以点击遥控器返回键退出菜单。



当您想退出时,点击遥控器返回键,退弹出提示"再按一次返回,将退出播放",在 **3** 秒内再次点击返回,即可退出播放,返回上一页。



2.3.5本地

本地中会陈列出用户本地和 SD 卡中的所有的 3D 视频和正在缓存合集。



2.3.5.1本地列表

目前本地列表支持的 3D 视频格式有: 3gp, avi, flv, mkv, mov, mp4, mpg, rmvb, wmv 等。 用户可以对本地的 3D 视频进行删除管理。当焦点移动到本地列表区时,点击遥控器菜单键,会呼出



当您选择单击遥控器选择删除时,会进入删除确认页面。通过遥控器左右滑动,可以将焦点在**取消**和**确定**之间切换,单击遥控器选择想要进行的操作。



2.3.5.2正在缓存

用户从电影、视频等专区缓存的电影或视频,可以在正在缓存中查看。如下图,正在缓存文字后会显示出当前正在缓存的任务数,方便用户查看。



进入正在缓存,可以查看到正在缓存的任务列表。使用遥控器左右滑动,可以切换查看正在缓存的任务。

进行中任务:



当焦点选择某个缓存任务时,可以通过单击切换下载/暂停状态。让提示任务失败时,也可以通过单击该任务以重新下载。

暂停中任务:



用户可以对本地正在缓存列表进行删除管理。当焦点移动到本地列表区时,点击遥控器菜单键,会呼出菜单选项:删除,使用遥控器单击表示选择删除。如您不想使用菜单,可以点击遥控器返回键退出菜单。



当您选择单击遥控器选择删除时,会进入删除确认页面。通过遥控器左右滑动,可以将焦点在**取消**和**确定**之间切换,单击遥控器选择想要进行的操作。



2.3.6历史

历史中记录用户曾经播放过的 3D 电影、视频记录,在这您可以快速找到曾经看过的电影或视频。



用户可以对历史播放记录进行删除管理。当焦点移动到本地列表区时,点击遥控器菜单键,会呼出菜单选项:删除,使用遥控器单击表示选择删除。如您不想使用菜单,可以点击遥控器返回键退出菜单。



当您选择单击遥控器选择删除时,会进入删除确认页面。通过遥控器左右滑动,可以将焦点在**取消**和**确定**之间切换,单击遥控器选择想要进行的操作。



2.4 游戏

在 Box 主界面,使用遥控器左右滑动切换 5 大频道到游戏,单击遥控器即可进入游戏。游戏中陈列精选的内置游戏、从商店下载并已成功安装的游戏与正在下载合集。



使用遥控器左右滑动,可以在不同游戏、正在下载合集之间切换;使用遥控器点击返回键,可以退出游戏频道,返回到主界面。



2.4.1游戏列表

游戏列表中按安装时间倒序陈列精选的内置游戏与从商店下载并已成功安装的游戏。左右滑动可以切换查看已安装游戏。

单击遥控器可以直接打开游戏。游戏会配备专门的游戏操控面板,从商店-手柄游戏专区下载的游戏可

使用蓝牙连接手柄进行操作。



2.4.2正在下载

正在下载或安装的游戏,可在正在下载合集中查看。如下图,正在缓存文字后会显示出当前正在缓存 的任务数,方便用户查看。



点击正在下载,进入正在下载列表,可以查看到正在下载的任务列表。使用遥控器左右滑动,可以切 换查看正在下载的任务。

进行中任务:



当焦点选择某个下载任务时,可以通过单击切换下载/暂停状态。让提示任务失败时,也可以通过单击该任务以重新下载。

暂停中任务:



用户可以对正在下载的任务进行删除管理。在下载列表中,点击遥控器菜单键,会呼出菜单选项:删除,使用遥控器单击表示选择删除。如您不想使用菜单,可以点击遥控器返回键退出菜单。



当您选择单击遥控器选择删除时,会进入删除确认页面。通过遥控器左右滑动,可以将焦点在**取消**和**确定**之间切换,单击遥控器选择想要进行的操作。



2.5 应用

在 Box 主界面,使用遥控器左右滑动切换 5 大频道到应用,单击遥控器即可进入应用戏。应用中陈列精选的内置应用、从商店下载并已成功安装的应用与正在下载合集。



使用遥控器左右滑动,可以在不同游戏、正在下载合集之间切换;使用遥控器点击返回键,可以退出游戏频道,返回到主界面。



2.5.1应用列表

应用列表中按安装时间倒序陈列精选的内置应用与从商店下载并已成功安装的应用。左右滑动可以切换查看已安装应用。

单击遥控器可以直接打开应用。



2.5.2正在下载

正在下载或安装的应用,可在正在下载合集中查看。如下图,正在缓存文字后会显示出当前正在缓存 的任务数,方便用户查看。



点击正在下载,进入正在下载列表,可以查看到正在下载的任务列表。使用遥控器左右滑动,可以切 换查看正在下载的任务。

进行中任务:



当焦点选择某个下载任务时,可以通过单击切换下载/暂停状态。让提示任务失败时,也可以通过单击该任务以重新下载。

暂停中任务:



用户可以对正在下载的任务进行删除管理。在下载列表中,点击遥控器菜单键,会呼出菜单选项:删除,使用遥控器单击表示选择删除。如您不想使用菜单,可以点击遥控器返回键退出菜单。



当您选择单击遥控器选择删除时,会进入删除确认页面。通过遥控器左右滑动,可以将焦点在**取消**和**确定**之间切换,单击遥控器选择想要进行的操作。



2.6 商店

在 Box 主界面,使用遥控器左右滑动切换 5 大频道到商店,单击遥控器即可进入商店。商店中有上百款精选 3D 游戏,囊括市面上最新最全最好玩视效最好的各种类型游戏。



进入商店后,可见商店分为5个部分:搜索、推荐、游戏、应用、升级。

使用遥控器触控板上下滑动, 可以在导航区和列表区切换焦点。

焦点在导航区时,单击遥控器可以将焦点移动到对应导航的列表区;使用遥控器点击返回键,可以退出影视频道,返回到主界面。

焦点在列表栏时,使用遥控器左右滑动,可以在不同导航之间切换;单击遥控器返回键,可以将焦点 移动到对应导航。

焦点在导航区示例如下图:



焦点在列表区时,使用遥控器单击时,可以进入焦点所在的合集或内容;使用遥控器点击返回键,可

以将焦点移动到导航区。

焦点在列表区示例如下图:



2.6.1搜索

在首页导航选择搜索图标,并单击,进入搜索页面。通过搜索功能,可找到想要的游戏或应用名称。将焦点移动到搜索输入框时,遥控器端会自动弹出文本输入框,在遥控器端输入完成后点确认,即可将文字发送到 Box 搜索输入框。在遥控器触控板向右滑将焦点移动到搜索按钮上并单击,即可搜索想要的游戏或 APP。

在遥控器弹出文本输入框后,不想继续输入文字进行搜索时,点取消按钮即可。



点击搜索后,会列出匹配搜索关键字的结果,可以通过遥控器触控板左右滑动控制焦点,选择想要下载的游戏或应用。单击某个搜索结果可以进入对应游戏或应用的介绍页。



2.6.2推荐

推荐内展示了商店小编精心挑选的游戏和应用合集。例如:最新 3D 游戏、经典单机 3D、小游戏合集等。在遥控器触控板左右滑动可以在合集列表中切换查看。在遥控器触控板单击某个推荐合集,可以进入对应的合集列表。



在遥控器触控板单击某个推荐合集,可以进入对应的合集列表。点击遥控器返回键,可以返回到商店主页;单击遥控器,可进入当前焦点选中的游戏或应用的详情页。



单击推荐合集的列表页中的某个游戏或应用,进入到对应的详情页。可以查看该游戏或应用的版本信息、介绍信息、应用截图、应用当前可被操作状态(下载、下载中、继续、打开、升级)。

使用遥控器触控板上下滑动,可以在应用截图和操作状态按钮切换焦点;

当焦点在应用截图时使用遥控器触控板单击,可以查看应用截图大图。此时左右滑动可以查看上/下张; 当焦点在操作状态按钮时使用遥控器触控板单击,可以根据对应的状态下载/暂停/继续/打开/升级应用。



2.6.3游戏

陈列全部的 3D 游戏,目前按照不同的属性分成 12 个分类。分别为:网络游戏、手柄游戏、射击飞行、赛车竞速、动作冒险、角色扮演、体育竞技、益智休闲、模拟经营、情景游戏、棋牌桌游、策略塔防。可以按照自己的兴趣选择对应分类进行游戏查找。

手柄游戏分类中下载的游戏可使用蓝牙连接手柄进行操作。

在遥控器触控板左右滑动可以在合集列表中切换查看。在遥控器触控板单击某个游戏合集,可以进入对应的合集列表。



在遥控器触控板单击某个游戏分类合集,可以进入对应的合集列表。点击遥控器返回键,可以返回到商店主页,单击遥控器,可进入当前焦点选中的游戏详情页。



单击游戏分类合集的列表页中的某个游戏,进入到游戏详情页。可以查看该游戏的版本信息、介绍信息、游戏截图、游戏当前可被操作状态(下载、下载中、等待中、继续、打开、升级)。

使用遥控器触控板上下滑动,可以在游戏截图和操作状态按钮切换焦点;

当焦点在游戏截图时使用遥控器触控板单击,可以查看游戏截图大图。此时左右滑动可以查看上/下张; 当焦点在操作状态按钮时使用遥控器触控板单击,可以根据对应的状态下载/暂停/继续/打开/升级游戏。



2.6.4应用

陈列商店提供的全部应用,在遥控器触控板左右滑动可以在应用列表中切换查看。在遥控器触控板单击某个应用,可以进入对应的应用详情页。



单击应用列表页中的某个应用,进入到应用详情页。可以查看该应用的版本信息、介绍信息、应用截图、应用当前可被操作状态(下载、下载中、继续、打开、升级)。

使用遥控器触控板上下滑动,可以在应用截图和操作状态按钮切换焦点;

当焦点在应用截图时使用遥控器触控板单击,可以查看应用截图大图。此时左右滑动可以查看上/下张; 当焦点在操作状态按钮时使用遥控器触控板单击,可以根据对应的状态下载/暂停/继续/打开/升级应用。



2.6.5升级

当您已安装的游戏和应用有可更新的版本时,商店会在**升级**模块的右上角出现红色数字提醒,让您及时的获取最新的升级信息。在遥控器触控板左右滑动可以在待升级应用列表中切换查看。在遥控器触控板单击某个应用,可以进入对应的应用详情页。



入对应的应用详情页,可以查看该游戏或应用进行升级,当焦点在升级按钮上时,点击遥控器即可升级应用,等待下载安装完成即可体验最新的游戏或应用。

使用遥控器触控板上下滑动,可以在游戏截图和操作状态按钮切换焦点。



2.7 图库

在 Box 主界面,使用遥控器左右滑动切换 5 大频道到图库,单击遥控器即可进入图库。图库中有丰富的高清在线 3D 大图可供查看和下载,也可以管理、查看本地的 3D 图片,还能体验海量存储的云端相册。

详细操作见单独的《图库用户手册》



2.8 个人中心

在主界面时,点击遥控器的菜单键,可呼出个人中心入口,选择单击遥控器可进入个人中心。



2.8.1登录

进入个人中心时,如果未曾登录过 3DBox,会先进入登录页面。通过遥控器输入您的账号(注册时填写的手机号)、密码,点击登录即可登录到 3DBox。



2.8.2找回密码

如果您忘记了密码,在登录页面使用遥控器将焦点移动到 忘记密码,单击即可进入找回密码界面。




进入找回密码页面,按照界面指示选择手机号归属区域(中国大陆或台湾),填写注册时的手机号,使用遥控器将焦点移动到**发送验证码并**单击,将进入到重设密码页面。



进入重设密码页面后,输入手机短信收到的来自【润华创视】的 6 位短信验证码,并填写新密码。使 用遥控器将焦点移动到**重设密码验**单击,即可设置新密码。

如您的验证码已过期,可点击**重新发送**以获取新的短信验证码。



2.8.3注册

如果您还没有 3DBox 账户,在登录页面,通过遥控器控制选择 Box 界面上的注册单击,即可进入注册页面。



进入注册页面,按界面提示选择您手机号归属的地区(中国大陆或台湾),并填写手机号,使用遥控器将焦点移动到**发送验证码并**单击,将进入到注册信息完善页面。




进入到注册信息完善页面,输入注册时填写的手机号收到的来自【润华创视】的 6 位短信验证码,并按要求设置密码、昵称。使用遥控器将焦点移动到**立即注册**并单击,即可注册成功。

如您的验证码已过期,可点击**重新发送**以获取新的短信验证码。

注册要求:

- 1. 密码: 6-12 个字母或数字
- 2. 昵称: 4-16 个汉子或字符



单击使用协议及版权声明可以查看详细的内容。

导言

尊敬的用户:

非常感谢您使用本软件,为让您更好地使用本软件提供的产品和服务,请您务必审慎阅读、充分理解《用户协议》(以下称"用户协议"或"本协议")各条款内容,特别是免除或者限制责任的条款,并选择接受或不接受。本协议中限制、免责条款可能以加粗形式提醒您注意。

除非您已阅读并接受本协议所有条款,否则您无权下载、安装或使用本软件提供相关产品和服务。您的下载、安装、使用、登陆等行为即视为您已阅读并同意本协议的约束。

1.协议的范围

1.1 本软件是由北京润华创视科技有限公司(以下称"润华创视")、北京捷报互动科技有限公司(以下称"捷报")及其关联公司(包括与润华创视、捷报存在控制、被控制、共同控制、共同被控制关系,或能对相对方施加重大影响的公司,下同)提供互联网产品和服务的在线平台。润华创视、捷报及其关联公司以下合称"本软件运营者";其中,任何一家或多家通过本软件向您提供单项产品或服务的公司以下称"单项产品运营者"。

1.2本用户协议是用户(您)与本软件运营者之间关于使用本软件提供的产品和服务所订立的协议,本协议条款的效力及于本软件所提供的一切产品和服务,用户在享受本软件任何单项服务时,应当受本协议的约束。

1.3 本协议项下的产品和服务是指由本软件运营者发布的包括但不限于即时通讯、网络媒体、互联网增值、互动娱乐、电子商务和广告等的互联网产品和服务(形式包括但不限于在线视频、游戏、

2.8.4个人信息

在登录页面正确填写信息并登录后,进入到账户的个人信息页面。该页面可以进入如下操作:

- 1. 退出当前账户:使用遥控器,将焦点移动到最左边的**退出登录**,单击后即可退出当前登录账号并返回到登录页面;
- 2. 购买记录:可以查看通过支付宝或水滴购买的记录;
- 3. 赠送记录:可以查看到系统赠送的水滴记录。



2.9 其它

2.9.1SD 卡插拔

3DBox 支持 SD 卡扩容。如果在 Box 处于开机状态,插入 SD 卡后在主界面会弹出选择打开方式的提示框。可快捷打开:影视、音乐、图库的 3D 资源,选择不同打开方式,会进入到对应的界面。



选择影视,则进入影视-本地,列出本地及 SD 卡内的视频内容。目前支持的格式有: 3gp, avi, flv, mkv, mov, mp4, mpg, rmvb, wmv 等。



选择音乐,则进入音乐,列出本地及 SD 卡内的音乐内容。目前支持的格式有: mp3,ogg,m4a,flac,wma,wav,acc,ape 等。



选择图库,进入图库-我的相册,列出本地及 SD 卡内的 3D 图片。目前仅支持 MPO、JPS 两种格式的 3D 图片。



2.9.2支付

需要付费的影片,可以使用水滴或现金支付进行购买。



2.9.2.1水滴支付

选择水滴支付后,进入水滴快捷支付详情页面。在该页面确认购买的商品名称、币种、金额无误后,将焦点移动到**水滴支付**并单击,就可进入确认支付页面。



进入确认支付页面后,检查商品购买信息无误后,并且水滴余额足够支付本次购买行为,将焦点移动 到**确认支付**并单击,就可进入完成本次购买。



点击遥控器返回键,移动焦点到确定并单击可退出支付确认页面。



如想要退出水滴支付,点击遥控器返回键或将焦点移动到**退出支付**后使用遥控器单击,在弹出框中移 动焦点到确定并单击可退出快捷支付页面。



2.9.2.2现金支付

选择现金支付后,进入现金快捷支付详情页面。在该页面确认购买的商品名称、币种、金额无误后, 移动焦点选择现金支付方式:**支付宝扫码支付或微信扫描支付**并单击,就可进入对应的支付页面。



选择支付宝扫码支付后,进入到支付宝扫码页面。使用手机安装的已登录的支付宝应用,打开扫一扫后对准二维码进行扫描支付。支付完成后会自动跳转到购买完成页面。



选择微信扫码支付后,进入到微信扫码页面。使用手机安装的已登录的微信应用,打开扫一扫后对准二维码进行扫描支付。支付完成后会自动跳转到购买完成页面。



在扫码支付页面,点击遥控器返回键可返回现金快捷支付详情页面。

如想要退出现金支付,点击遥控器返回键或将焦点移动到**退出支付**后使用遥控器单击,在弹出框中移动焦点到确定并单击可退出快捷支付页面。



2.9.3升级

当 Box 系统有可更新版本时,会推送升级信息到 launcher。当 Box 检测到系统有更新,位于主界面会弹出全屏遮罩提示升级。分为 2 中升级:可选升级、强制升级。

2.9.3.1强制升级

属于强制更新的升级,必须点击升级进行版本更新。否则无法使用 Box。强制升级界面:



点击升级后,会进入下载升级包的进度提醒页。此时不可做任何操作。



如果升级包下载失败,焦点在重试时,可点击遥控器重新下载。



升级包下载成功,会自动进入安装程序。安装完成会自动为您重启 Box。



2.9.3.2可选升级

属于可选的升级,可以点击升级进行版本更新;也可以点击取消,取消后仍可正常使用 Box。 **可选升级界面**:

Launcher 新版本 1.9.31版本包含以下新功能、问题修复及改进: • 升级了3DBox launcher • 解决了播放某些影片时出现的花屏、卡死等问题 • 优化了音频播放和流媒体播放的细节 • 解决了《我和独角兽》游戏触屏操作的Bug • 其他Bug修复与体验优化

点击升级后,会进入下载升级包的进度提醒页。此时不可做任何操作。



如果升级包下载失败,焦点在**重试**时,可点击遥控器重新下载;点击取消可以返回到 Box 主界面。



升级包下载成功,会自动进入安装程序。安装完成会自动为您重启 Box。



3 Q&A

1. 如何操控 Box?

我们专门为 Box 配备了的可直接安装在手机的遥控器,通过操控遥控器对 Box 进行操作。目前只有 iOS 版,可前往 APPStore 下载,搜索应用名称: 3DBox。也可以使用有蓝牙功能的手柄通过蓝牙配对后进行操作。

2. 可以使用多个遥控器操控 Box 吗?

不可以。一个 Box 只允许一个遥控器连接。

3. Box 是否支持 wifi?

Box 支持 wifi, 使用遥控器选择可使用的 wifi 连接即可。

4. 如何观看在线 3D 影片?

Box 提供了大量正版授权的 3D 电影,也有专业用户自己录制的 3D 视频供用户观看。正版的 3D 电影需要付费购买,目前支持水滴支付和现金支付。水滴在首次注册或运营活动时由系统赠送到用户账户;现金支付目前支持支付宝扫码支付和微信扫码支付,扫一扫就可以轻松购买。

5. 如何使用 Box 播放自己的 3D 视频?

您只需要将自己的 3D 视频拷贝到 Box 本地存储,或存储到 SD 卡中后将 SD 卡插入 Box。系统会自动识别符合的 3D 视频,识别成功的视频可以在影视-本地中查看。

6. 目前 Box 支持识别哪些 3D 视频格式?

Box 支持市面上几乎所有视频格式,例如: 3gp, avi, flv, mkv, mov, mp4, mpg, rmvb, wmv等。

7. 如何使用 Box 查看自己的 3D 图片?

您只需要将自己的 3D 图片拷贝到 Box 本地存储,或存储到 SD 卡中后将 SD 卡插入 Box。系统会自动识别符合的 3D 图片,识别成功的 3D 图片可以在图库-本地图库中查看。

8. 目前 Box 支持识别哪些 3D 图片格式?

Box 支持目前 2 种 3D 图片格式: MPO、JPS。

9. 如何使用 Box 查看自己的音乐?

您只需要将自己的音乐拷贝到 Box 本地存储,或存储到 SD 卡中后将 SD 卡插入 Box。系统会自动识别符合的音乐,识别成功的音乐可以在应用-音乐中查看。

10. 目前 Box 支持识别哪些音乐格式?

Box 支持市面上几乎所有音频格式,例如: mp3, ogg, m4a, flac, wma, wav, acc, ape 等。