LIFE-RATOWNICTWO MEDYCZNE I PIELĘGNIARSTWO Sp. z o.o.
ul. Rudzka 14, 47-400 Racibórz
NIP: 6392023251 | REGON: 389900423 | KRS: 0000920762
Zarząd: Bernadeta Oleszowska, Mariusz Cichon

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

OTWIERANIE OPAKOWAŃ STERYLNYCH

Dla kogo jest ta instrukcja?
Przeczytaj uważnie poniższe kroki przed przystąpieniem do otwierania pakietów ze sterylnymi narzędziami. Instrukcja pomaga zapobiec zakażeniom i przypadkowemu zabrudzeniu jałowego sprzętu.

ZANIM ZACZNIESZ (PRZYGOTOWANIE)

- ☐ Obejrzyj dokładnie pakiet - upewnij się, że nie jest rozdarty, zalany ani uszkodzony.
- ☐ Sprawdź datę ważności sterylizacji na opakowaniu.
- ☐ Przygotuj czyste nożyczki (jeśli otwierasz zwykłą torebkę papierową).
- ☐ Załóż jałowe rękawiczki, jeśli będziesz otwierać wewnętrzną warstwę opakowań z włókniny/papieru krepowanego.

WYKONANIE (KROK PO KROKU)

- ☐ **Torebki papierowe:** Przetnij za pomocą nożyczek. **Nie rozrywaj ich!**
- ☐ **Torebki i rękawy foliowo-papierowe:** Szukaj znaku na zgrzewie pokazującego kierunek. Otwieraj odciągając delikatnie folię od papieru (w wyznaczonych narożnikach).

☐	**Mankiety papierowo-foliowe:**	Oddziel folię od papieru, łapiąc za wolny brzeg, znajdujący się za zgrzewem.
☐	**Pojemniki (kontenery):**	Łap pokrywę tylko za uchwyty. Po otwarciu rozłóż wewnętrzną serwetę na brzegach pojemnika.
☐	**Opakowania z papieru krepowanego/włókniny:**	Rozchylaj warstwy tak, by strona zewnętrzna nie dotknęła środka. Wewnętrzną (zieloną/białą) warstwę otwiera zawsze osoba w jałowych rękawiczkach.

ZAKOŃCZENIE (WERYFIKACJA STERYLNOŚCI)

- ☐ Zajrzyj do środka pakietu i**sprawdź wskaźnik sterylizacji (test)**.
- ☐ Jeśli test wybarwił się prawidłowo – możesz bezpiecznie użyć narzędzi.
- ☐ Przepisz datę sterylizacji z opakowania na pasek testowy.
- ☐ Dołącz test z wpisaną datą do dokumentacji medycznej pacjenta.

CZEGO NIE WOLNO ROBIĆ!

- Nie używaj narzędzi, jeśli opakowanie było uszkodzone lub mokre.
- Nie używaj sprzętu po terminie ważności sterylizacji.
- Nie rozrywaj ręcznie zwykłych torebek papierowych (grozi to zakurzeniem jałowego narzędzia).
- Nie używaj narzędzi, jeśli wskaźnik sterylizacji wskazuje błąd.