LIFE-RATOWNICTWO MEDYCZNE Sp. z o.o.
ul. Rudzka 14, 47-400 Racibórz
NIP: 6392023251 | REGON: 389900423 | KRS: 0000920762
Zarząd: Bernadeta Oleszowska, Mariusz Cichoń

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

STERYLIZACJA NARZĘDZI W AUTOKLAWIE

Dla kogo jest ta instrukcja?
Przeczytaj uważnie poniższe kroki przed przystąpieniem do przygotowywania i sterylizacji narzędzi w autoklawie. Instrukcja przypomina o kluczowych zasadach zapewniających skuteczność sterylizacji.

ZANIM ZACZNIESZ (PRZYGOTOWANIE)

- ☐ Upewnij się, że narzędzia są**idealnie czyste i suche**.
- ☐ Przygotuj pakiety papierowo-foliowe dopasowane rozmiarem do narzędzi.
- ☐ Przygotuj wymagane wskaźniki chemiczne dla pakietów i wsadu autoklawu.
- ☐ Rano wykonaj i zapisz test działania sprzętu (np. test Bowie-Dick).

WYKONANIE (KROK PO KROKU)

- ☐ **KROK 1: Pakowanie.** Włóż narzędzia do torebki - nie więcej niż do ¾ jej pojemności. Pamiętaj o zachowaniu 3 cm wolnej przestrzeni pomiędzy narzędziami a zgrzewem.
- ☐ **KROK 2: Wskaźniki.** Do środka pakietu zawsze wkładaj wskaźnik kontroli (wieloparametrowy/zintegrowany). Następnie szczelnie zgrzej pakiet.

- [ ] **KROK 3: Załadunek.** Układaj pakiety luźno w koszach autoklawu. Pakiety układaj systemem *papier do papieru, folia do folii*. Dodaj wskaźniki dla wsadu (np. 2 testy dla małych autoklawów).
- [ ] **KROK 4: Sterylizacja.** Wybierz odpowiedni program (np. Cykl B dla narzędzi opakowanych). Uruchom autoklaw.
- [ ] **KROK 5: Ocena po wyjęciu.** Po zakończeniu cyklu sprawdź, czy wskaźniki chemiczne we wsadzie uległy poprawnemu wybarwieniu. Jeśli wybarwiły się prawidłowo - wsad jest zwolniony do użycia.

ZAKOŃCZENIE (DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE)

- [ ] Uzupełnij rejestr sterylizatora: wpisz datę, numer cyklu, wyniki testów chemicznych i złóż swój podpis potwierdzający zwolnienie wsadu.
- [ ] Dołącz wydruk z parametrami cyklu autoklawu do dokumentacji (księgi).
- [ ] Pakiety z narzędziami przechowuj w zamkniętych szafkach, chroniąc je przed zanieczyszczeniem z zewnątrz.

CZEGO NIE WOLNO ROBIĆ!

- Nie upychaj narzędzi ciasno w opakowaniach.
- Nie przeładowuj autoklawu i nie układaj pakietów ciasno jeden na drugim.
- Jeśli test chemiczny nie zmienił koloru na poprawny,
  nie zwalniaj wsadu!
  Narzędzia nie są sterylne.