




### 8-4-2. inicialização




#### 8-4-3. Não da sinal




### 8-4-4. Parte do chip (sim)




#### 8-4-5. Parte do T-Flash




### 8-4-6. Parte de carregamento




#### 8-4-7. OTG




### 8-4-8-1. sensor de aceleração




### 8-4-8-2. sensor de proximidade




### 8-4-9-1. setor do microfone principal




### 8-4-9-2. parte do microfone - Sub(2nd) MIC




#### 8-4-10. parte do alto-falante




#### 8-4-11. parte receptora




#### 8-4-12. BT/WLAN




#### 8-4-13. GPS




#### 8-4-14. FM Radio




### 8-4-15. Display




#### 8-4-16. camera traseira 13M




#### 8-4-17. CAMERA FRONTAL 5M




#### 8-4-18. VT 5M CAM




#### 8-4-19. TSP touch screen




#### 8-4-20. vibracal




#### 8-4-21. WCDMA B1 RX




### 8-4-22. LTE B3, GSM 1800 RX




### 8-4-23. LTE B5, WCDMA B5, GSM850 RX




### 8-4-24. LTE B8, WCDMA B8, GSM900 RX




#### 8-4-25. LTE B20 RX




### 8-4-26. LTE B38, B41 RX




#### 8-4-27. LTE B40 RX




#### 8-4-28. GSM1800 TX




### 8-4-29. GSM850, GSM900 TX



### 8-4-30. LTE B1, WCDMA B1 TX



#### 8-4-31. LTE B3 TX



### 8-4-32. LTE B5, WCDMA B5 TX

