IOCTL + Kernel Timers (SW)

Hvad benytter man IOCTL kald til?

- Et IOCTL kald ændrer på opsætningen af devices fra user-space.
- Gøre det muligt at kalde fra user-space direkte til kernel-space.
- F.eks. hvis man ønsker at ændre baud-rate

Hvordan implementeres ioctl funktioner i en device driver og hvordan tilgås disse fra user-space?

- IOCTL kommandoer er globale.
- Disse kald tildeles unikke numre -> tjek ioctl-number.txt.
- Hver gang man foretager et ioctl-kald med nyt argument, skal der gives et nyt nummer.
- Gør brug af makroer (define).
- Implementation:
 - Kerne:
 - IOCTL kald implementeres med switch-case der tjekker på det unikke nummer og udfører operationen i kernen
 - Applikation:
 - Herfra kaldes ioctl med en filedescriptor, kommandoen (unikke nummer) og et argument
 - Man kan give argumentet på forskellige måder:
 - set by value
 - set by pointer
 - get by value
 - get by return

Hvordan benytter man timers/delays i kernen?

- Der er forskellige **mekanismer** til timing og delays:
 - Jiffies:
 - Global variabel
 - Bliver altid nulstillet ved system boot
 - Bliver inkrementeret vha. et timerinterrupt
 - Ved at læse iiffies 2 gang med et bestemt mellemrum, kan man angive tidsforskellen
 - Derefter sammenlignes værdien med den globale konstant HZ der angiver værdien for 1 sekund
 - 50-1000 ticks/sek
 - Timestamp counter:
 - En 64-bit variabel
 - Inkrementeres ved hver clockcycle
 - Høj opløsning -> Løber rundt på 4,2 sekunder ved 1 GHz
 - Kan aflæses fra både userspace og kernelspace
 - Busy-waiting:
 - Laves vha. while-loop
 - Tjekker på jiffies og en forudsat jiffies-værdi
 - Korte delays:
 - Busy-wait funktioner (mdelay, udelay, ndelay)
 - sleep
 - Kernel Timers:
 - Skedulerer en action til at ske senere uden at blokere nuværende process
 - Bliver brugt til at eksekvere en funktion på et bestemt tidspunkt i fremtiden baseret på clocks

Hvilke fordele/ulemper har de forskellige delay/timer typer?