## D&D Teensy (v1/v4) GND TEENSY 3.2 USB A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 3.3v VR1 VR2 VR3 VR4 Lin Lin Lin Lin VR5 VR6 VR7 VR8 Lin Lin Lin Lin