## Trådløse ad-hoc nettverk



# Niels Aakvaag Senior Systemarkitekt

## Agenda



- Hva er det egentlig?
- Standarder
- Fysiske begrensninger
- Anvendelser i industrien
- Forskning

# Hva er det egentlig?



- Et stort antall autonome, billige, trådløse noder som samarbeider om å løse et problem:
  - Nettverket viktigere enn enkeltnode
  - Selvkonfigurerende
  - Kommunikasjon via gateway (ikke "peer-to-peer")


### I tillegg:

- Selvrettende. Oppdager feil og ordner selv opp
- Lite eller ingen infrastruktur
- Multihop
- Ofte energibegrenset

### Hva er det egentlig?



- Topologier
  - Stjerne
  - Tre
  - Mesh



- Forskjellige typer noder:
  - Endenode (kan ikke rute for andre)
  - Ruternode (kan rute for andre)
  - Gateway (hovednode)

#### Standarder



- ZigBee
- Blåtann
- Wireless HART
- ISA SP100











- Sjekk:
  - zigbee.org
  - bluetooth.com
  - hartcomm.org
  - isa.org



## Standarder – ZigBee



- 2.4GHz ISM, 250kbps per kanal, 16 kanaler
- 16 bit adresseringsrom (64k enheter)
- Basert på IEEE 802.15.4 PHY og MAC
- Støtter alle topologier
- Laget for lav effekt (særlig endenode)
- Semi-statiske kanaler
- Anvendelser:
  - Lyskontroll
  - Lett prosess industri
  - Intelligente hjem
- Applikasjonsprofiler




kilde: zigbee.org

### Standarder – ZigBee



- MAC 1.0 i 2003
- NTW 1.0 i desember 2004. Basert på AODV.
- Spesen kan lastes ned gratis (43000 har gjort det)
- Selvkonfigurerende og -rettende



### Standarder – ZigBee





Home Automation [HA]



Industrial Plant Monitoring

- Automatic Meter Reading er "underveis"
- ZigBee definerer også stakkprofiler.
- Optimaliserer drift av nettverk og sikkerhet

kilde: zibee.org

#### Standarder – Blåtann



- 2.4GHz ISM, 3Mbps, FFH i 80 kanaler (1600hps)
- Profiler for kamera, mobiltelefon, printere, etc
- Støtter stjernenett og "scatter-net"
- Problemer i industri:
  - Kun syv aktive noder per master
  - Lang oppvåkning gir høyt energiforbruk
- Finner anvendelser i:
  - PDA aksess til noder
  - Veldig små nettverk med nok effekt

#### Standarder – Trådløs HART



- HART stammer fra 80' tallet (Emerson)
- Langsom seriell buss
- Over 90% av smarte instrumenter har HART

- Trådløs HART basert på Dust Networks
- Ikke ferdig spesifisert. Ventet i løpet av 2007
- Krever kraftig sentral kontroller





#### Standarder – Trådløs HART




- Krav som trådbundet HART
- Basert på TSMP (Time Synchronised Mesh Protocol) fra Dust
- Basert på 802.15.4 PHY (billig radio)
- Tett synkronisering: <1.0ms mellom noder</li>
- Redundant trestrukt. All ruting langs treet
- Lang levetid på nettet
- Frekvenshopp unngår statiske fade

### Standarder – Trådløs HART



#### • Tid - frekvens



Time

kilde: dustnetworks.com

#### Standarder – ISA SP100



- Ligger et stykke etter HART
- Mange selskaper mye politikk!
- Kunde, heller enn leverandør, orientert
- Krevende spekk. Kan gi bra produkter

# Fysiske begrensninger




- Endelig båndbredde
- Batteri
- Interferens
- Statiske fade

### Fysiske begrensninger - Endelig båndbredde



Vil alltid ha noen kollisjoner →
Kollisjon gir ødelagt rute →
Det gir ny RREQ
(mer trafikk) →
Flere kollisjoner...



Konklusjon: en øvre begrensning når man søker avveining mellom båndbredde, antall noder, antall hopp og oppdateringsrate

# Fysiske begrensninger – Batteri





- Eksempel: CC2420 + AtMega128L
  - Radio: Tx 18mA, Rx 20mA
  - Prosessor: 8mA
  - → 5 dager på 3000mAh batteri
- Løsning: duty cycle prosessor
  - Prosessor dyp søvn: 12uA
  - På 0.1% av tiden
  - →9 år på 3000mAh batteri
- Moderne kretser bedre, radio og prosessor integrert
  - CC2430, EM250, Dust Networks Gold (6mA)

# Fysiske begrensninger – Interferens



#### WLAN interferens: frekvens





kilde: turningtechnologies.com

# Fysiske begrensninger – Interferens



#### WLAN interferens: tid

- Bruker også CSMA/CA. Gir noe beskyttelse
- WLAN har større spredning

#### Blåtann interferens: frekvens

Alle!


#### Blåtann interferens: tid

Ingen CSMA/CA, men lav effekt


## Fysiske begrensninger - Statiske fade



Større problem enn interferens



Problem: disse er frekvens selektive



### Anvendelser i industrien - oversikt



#### • Krav:

- Latens typisk <20ms for høy-ende. 1min for trege prosesser</li>
- Pålitelighet typisk 99.9%
- Batterilevetid >5 år
- Beskjeden båndbreddekrav (<10kbsp)</li>
- Antall noder > 10.000


#### Mindre konvensjonelle:

- Overvåking av miljø
- Militære applikasjoner
- Medisin

#### Konvensjonell industri

- Prosess
- Stykkproduserende industri

kilde: boliden.com





- ABB: Skellefteå i Sverige
  - Evalueringsarbeide av teknologi
  - Før tilgjengelige ZigBee stakk
  - Basert på Embernet, forløperen til ZigBee
- Simulerte data. Sample 1 gang per minutt
- Problem med Embernet: rutere ikke på batteri






### Løsning:

- Synkronisert søvn
- Sende timer fra gateway
- Skalerbart


#### Problemer:

- Total båndbredde lider veldig
- Aksess kun på APP nivå
- Bruker effekt på synk





- Tidsforsinkelse i stakk
- Ukjent pdf
- Eksempel på tre noder:



 Summen av mange, likt fordelte, ukjente pdf er gir Gaussisk fordeling (C.L.T)








ABB: PDA aksess til instrumenter



- Oppdatering minst hvert sekund
- Trådløs enhet på instrumentsiden kan kun bruke 400uA!
- Full ZigBee stakk klarer ikke disse kravene




- Skru av alt som kan skrus av!
- Skru ned µC frekvens når mulig
- Starter på ladning i dekoblingskondensatorer
- Kjører alt på grensen av spec



## Anvendelser i industrien – pågående arbeid





# Forskning




- Standardisering
- Effektminimering (algoritme og krets)
- MAC lag (S-MAC, B-MAC, L-MAC, P-MAC, ...)
- Aggregering (data fusion)
- Cross-layer optimalisering
- Sjekk scholar.google.com

### Forskning – S-MAC



- Fra Berkley
  - Periodisk sov og lytt
  - Unngå kollisjon og sov når andre sender
  - Message passing.
     Lokal synkronisering
  - RTS/CTS for å unngå "hidden terminal"
  - CSMA/CA




kilde: Ye, Heidemann, Estrin

### Forskning – L-MAC



#### Fra Nederland

- TDMA basert (kollisjons fri, men vanligvis lavere gjennomstrømming)
- Hver node sender kontroll melding periodisk
- Hver node har egen tidsluke
- Lengre levetid
- Sammenligner "epler og pærer" pga NTW



kilde: Hoesel, Havinga


### Forskning – Aggregering



#### Område:

- Eventer er korrelert geografisk
- Nok å sende én gang
- Artikkel gir teoretiske og simuleringsresultater med besparelse

kilde: Krishnamachari, Estrin, Wicker



#### Overhead:

- Fast overhead forbundet med hver pakke
- Hvis vi samler mange pakker kan de dele overhead

### Forskning – Cross layer optimisation



- Anerkjennelse av at OSI modell er sub-optimal
- Ønske om å optimalisere på tvers av lagene
- Sammarbeidsprosjekt CROPS:
  - NTNU, TKK, KTH
  - Har lang horisont → mange år

## Hvor går veien videre?



- Applikasjoner i industrien for åpen sløyfe systemer
- Mye industri er tradisjonell, og tør ikke lukke sløyfen
- Lukket sløyfe KREVER frekvenshopp.

#### Med andre ord:

- Blåtann passer kun for de aller enkleste uten effektbegrensning
- ZigBee OK for enkle, ikke kritiske applikasjoner
- Wireless HART og/eller ISA trengs for mer krevende applikasjoner

### Oppgave #1, Håndholdt ZigBee konfigurering



#### Mål

 Målet med oppgaven er å utvikle et grafisk brukergrensesnitt for PDA for konfigurering av operasjonsparametere over ZigBee.

### Arbeidets art og omfang

 Arbeidet vil involvere .NET programmering på PDA for parameter innhenting. Dernest vil studenten kommunisere med ZigBee node i CF innstikkskort i PDA for å sende disse over luften. På motstående side vil en annen ZigBee node ta imot oppsettet.

#### Praktisk

- Arbeidssted vil bli hos Enfo Broadcast på Skøyen
- Veileder: Niels Aakvaag og/eller Steve Pedersen

#### Oppgave #2, ZigBee sensorikk



#### Mål

 Oppgavens mål er å utvikle en demonstrator av en trådløs sensor basert på ZigBee teknologi

## Arbeidets art og omfang

 Arbeidet vil i all hovedsak basere seg på eksisterende hardware og noe eksisterende software. Studenten forventes å ta i bruk Embers ZigBee noder sammen med Enfos infrastruktur for å få et operativt trådløst sensorsystem.

#### Praktisk

- Arbeidssted vil bli hos Enfo Broadcast på Skøyen
- Veileder: Niels Aakvaag og/eller Steve Pedersen