

## COPAL NO. 3 Shutter



COPAL COMPANY LIMITED

Shimura 2-16-20, Itabashi-ku, Tokyo, Japan



STOCK NO.	PERT NAME	QUAN.	図	番	名	称
101 ,	Shutter case	1	AA4-8		ケース組	立
			(AA4-3	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
101-1	Shutter positioning screw	1	Z4-1		平小ネジ	
102	Flash connection	1	A4-8	E		ベース組立
102-1	Screw for 102	2	74-8			ベース取付ネジ
103	Diaphragm control plate	1	AA3-8		絞り受板	
103-1	Diaphragm washer	1	Z 4-8		ワッシャ	
103-2	Diaphragm spacer	1	A4-8			ワッシャー
104	Diaphragm regulating lever	1	A4-8		絞り廻し	
			(A4-	0.00	64 D 753 I	
104-1	Diaphragm knob	1	AA4-9			ツマミ組立
104-2	Screw for 104	1	Z4-2			小ネジー種 M1.7×2
104-3	Washer for 104	1	A4-8			ワッシャー
104-4	Screw for 104	2		8107	絞り廻し	
105	Diaphragm blade	7	AA4-		絞り羽根	組立
106	Shutter blade retaining plate	1		8126	中間板	
106-1	Screw for 106	4	Z4-	2656		小ネジー種M1.7×3.5
107	Shutter scale plate	1	A3-	870	シャッタ	
108	Diaphragm scale plate	2	A4-	8658	絞り目盛	
108-1	Screw for 108	4	Z4-	2315		₩1.4×1.6
201	Base plate	1	AA4-	8549	プレート	組立
201 - 1	Screw for 201	4	Z4-	8201	ブレート	取付ネジ
202	Sector ring	1	AA3-	823	五枚リン	グ組立
203	Sector ring retainer	1	AA4-	8217	五枚リン	グ押え板
203-1	Screw for 203	5	Z4-25	505	0番ナベ	小ネジー種M2×2.5
204	Sector ring A	4	AA4-	8225	五枚羽根	組立A
205	Sector ring B	1	AA4-	8226	五枚羽根	組立B
301	Main cocking lever	1	AA4-	8301	テンショ	ンカム組立
301-1	Main cocking spring collor	1	A4-	8310	テンショ	ンスプリングブッシュ
301-2	Main cocking spring	1	A4-	8309	テンショ	ンバネ
301-3	Screw for 301	1	Z4-	3350	平座金 #	$2.7 \times 0.03$
301-4	Set lever	1	AA4-	8660	セットレ	バー組立
301-5	Set lever spring	1	AA4-	8354	セットレ	バーバネ
301-6	Screw for set lever	1		8312	セットレ	バー取付ネジ
301-7	Sector ring operator spring	1		8308	ピストン	バネ
302	Internal release lever	1	AA4-		レリーズ	レバー組立
302-1	Release lever bushing	1		8317	レリーズ	ブッシュ
302-2	Release lever spring	1		8318	レリーズ	バネ
303	Signal lever	1		8803	シグナル	レバー
303-1	Signal lever spring	1		8319	シグナル	レバーバネ
304	Setting stop lever	1	990	8362	セット止	めレバー
304-1	Spring for 304	1		8321	セット止	めレバーバネ
304-2	Washer for 304	1		8347		付ワッシャー
304-3	Screw for 304	1		8322	セット止	めレバー取付ネジ
304-3	Preview lever	1	AA4-		開閉レバ	
305-1	Washer for 305	1		8347	***************************************	付ワッシャー
305-2	Screw for 305	1		8353		M1.7×2.5
305-2	Crown A	1		8810	開閉レバ	
305-3	Crown B	1		8811	開閉レバ	
	Screw for 305	1		1058		M1.7×3.5
305-5		1	AA4-			レバー組立
306	Sub preview lever	1		8332	開閉バネ	
306-1	Sector opening lever	1		8326	7 (57)	ックバネ
306-2	Click spring	1				ックブッシュ
306-3	Click spring bush	1	A4-	8327	H  X   / ')	,,,,,,

STOCK NO.	PART NAME	QUAN.	図	番	名	称
306-4	Snap spring B	1	Z4-1070		スナップリングB	
307	T lever	1	AA4-8	3333	Tレバー	組立
307-1	Spring	1	A4-8	3338	Tレバー	バネ
307-2	Collor	1	A4-8	3339	Tレバー	岫
307-3	Snap spring B	- 1	Z4-	1070	スナップ	リングB
308	B lever	1	AA4-8	3340	Bレバー	組立
308-1	B lever spring	1	A4-8	3343	Bレバー	バネ
309	Bounce stop lever .	1	A4-8	3355	バウンド」	上めレバー
309-1	Spring for 309	1	A4-8	3356	バウンド」	上めレバーバネ
309-2	Washer for 309	1	Z4-3	3259	平座金 🕫 1	.8×0.6
309-3	Set screw for 309	1	A4-8	3363	バウンド」	上めレバー取付ネジ
310	Shutter release lever	1	AA4-8	3643	ボデーレ	ベー組立
310-1	Shutter release lever spring	1	A4-8	3346	ボデーレ	ベーバネ
310-2	Snap spring B	1	Z4-1	1070	スナップ	リングB
311	Contact lever	1	A4-8	3348	接点レバ-	_
311-1	Screw for 311	1	Z4-3	3371	平座金 1	$.7 \times 0.1$
311-2	Spring for 311	1	A4-8	3349	接点レバ-	ーバネ
311-3	Set screw for 311	1	A4-8	3352	接点レバー	- 取付ネジ
312	Contact spring	1	A4-8	3361	接片	
312-1	Set screw for 312	1	Z4-8	3351	接片取付	ネジ
401	Slow speed governor	1	AA2-8	418412	一秒ギヤ-	- ブロック組立
401 -1	Screw for 401	1	Z4-9		平小ネジ!	M1.4×6.4
401-2	Slow speed governor plate screv	, 2		1651	一秒ギヤー	-プレート取付ネジB
402	Timing dial	1	A3-8		ダイヤル	
402-1	Screw for 402	3	Z4-8	3603	ダイヤル紀	祖立ビス
403	Dial ring	1 .	A4-2	23879	ダイヤル	リング
	The second state of the second		(A4-8			
404	Pin face screw	1	A4-8		カニ目ネ	7
404-1	Dial click spring	1 .	A4-8		ダイヤル	クリックバネ
404-2	Dial click	1	Z4-6		2∮ボール	
011	Flont plate	1	A3-2		飾り環	
			(A3-8			
				-3591)		
012	Flont plate retaining nut	1	A4-8		飾り環押	えナット
			(A4-8			
013	Shutter set washer	1	A4-8	500 000 0	シャッター	-取付間座
		1570	(A4-8			y personal limit that country
014	Shutter flange	1	A4-8		シャッタ-	-取付ナット
			(A4-8			ā.
			,,,,,			