Introduction

Architecture des ordinateurs

Définitions

- Qu'est-ce qu'un ordinateur?
- Qu'est-ce qu'un programme?
- Qu'est-ce qu'une information?

Qu'est-ce qu'un ordinateur?

- Une machine "calculateur universel"
- composée de plusieurs "unités" spécialisées (mémoire, processeur, ...)
- permettant de traiter (électroniquement) une ou des informations de départ (sous forme binaire)
- suivant une suite d'instructions nommée « programme »
- et de donner un résultat en sortie.
- interagit avec l'environnement à travers des périphériques (clavier, écran, ...)
- L'information en sortie peut servir à son tour
 - de donnée de départ pour un autre traitement ou
 - de programme pour un autre traitement
- Les résultats peuvent être fournis au fur et à mesure : effectuer une rétroaction

Qu'est-ce qu'un programme?

- suite d'instructions stockées sur un support
- destiné à être exécuté par un ordinateur particulier
- rédigées dans un langage indépendant d'un quelconque contexte
- permettant de traiter une ou des données de départ
- en vu d'obtenir un ou des résultats

un programme peut être considéré comme une donnée


Qu'est-ce qu'une information?

- donnée de n'importe quel type (texte, chiffres, signal électrique, onde sonore)
- renseignant sur l'état d'un objet, individu, système, etc...

- subjectivité des informations,
- elle dépendent de leur forme (audio, texte, etc...),
- du "point de vue" de celui qui a émis l'information
- des limitations du codage utilisé pour les conserver.
- implique des conventions de codage pour pouvoir les relire.


Organes d'un ordinateur

- Unité centrale UC ou CPU (Central Processing Unit)
- Mémoire
- Entrées/Sorties (E/S) : périphériques
- => canal de communication : un bus une seule information circule à la fois




Memoire

- cases numérotées : mots mémoire
- numéros des cases : adresses mémoire
- Valeur stockée : n'importe quoi, nécessite une convention de codage (1000001 => 65 ou A ou ...)
- opérations : écrire ou lire
- stocke les programmes aussi bien que les données : caractéristique essentielle de nos ordinateurs




UC / CPU

- ▶ l'unité de calcul (UAL : unité arithmétique et logique)
 - Opérations simples : addition, ...
 - Ensemble d'opérations défini par le constructeur de l'UC.
- l'unité de commande (appelée aussi unité de contrôle).
 - lire une instruction du programme en mémoire
 - fournir une l'opération et un/des opérande(s)
 - la faire réaliser par l'unité de calcul
 - passer à l'instruction suivante



Entrées/Sorties

- ► E/S, Input/Output, IO
 - Lecture seule : clavier, ...
 - Écriture seule : l'écran, ...
 - Les deux : l'adaptateur réseau, ...



Un algorithme

racine carré r d'un nombre n selon l'algorithme dit de Newton-Raphson.

```
début
  r <- 1
  répéter
   r <- (r + n / r) / 2
fin</pre>
```

- ► E/S : lire la valeur de *n*, écrire les valeurs successives de *r*
- arrêter le calcul : boucler un nombre B de fois ou comparer n avec r²

Programme traduit pour l'ordinateur 1/2

- Travail d'un interpréteur ou compilateur.
- L'ordinateur ne peut effectuer que des opérations élémentaires : 1 opérateur et 2 opérandes

```
r <- 1
répéter
r <- (r + n / r) / 2
```

- (1) placer 1 dans r
- (2) diviser n par r
- (3) ajouter r et le résultat du calcul précédent
- (4) diviser le résultat du calcul précédent par 2
- (5) placer le résultat dans r
- (6) recommencer avec l'instruction 2

Programme traduit pour l'ordinateur 2/2

- "Résultat du calcul précédent" => traduire en adresse d'un mot mémoire
- Prenons les mots mémoire t1, t2, t3.
- (a) placer 1 dans r
- (b) diviser n par r, placer le résultat dans t1
- (c) additionner r et t1, placer le résultat dans t2
- (d) placer 2 dans t3
- (e) diviser t2 par t3, placer le résultat dans r
- (f) recommencer avec l'instruction b

Instructions élémentaires

- (a) et (d) : placer une valeur dans un mot
- ▶ (b) et (e) : diviser le contenu d'un mot par celui d'un autre mot, placer le résultat dans un troisième mot
- (c) : additionner le contenu d'un mot par celui d'un autre mot, placer le résultat dans un troisième mot
- recommencer avec telle instruction
- (a) placer 1 dans r
- (b) diviser n par r, placer le résultat dans t1
- (c) additionner r et t1, placer le résultat dans t2
- (d) placer 2 dans t3
- (e) diviser t2 par t3, placer le résultat dans r
- (f) recommencer avec l'instruction b

Choix d'un codage arbitraire

opération	code	2ème	3ème	4ème
	opération	mot	mot	mot
écrire le nombre x				
dans le mot <i>adr</i> 1	1	X	adr_1	?
écrire à <i>adr</i> ₃				
la somme des contenus				
de adr ₁ et adr ₂	4	adr₁	adr_2	adr₃
écrire à <i>adr</i> ₃ le résultat				
de la division des contenus				
de adr ₁ et adr ₂	2	adr ₁	adr_2	adr_3
continuer avec l'instruction				
qui se trouve à <i>adr</i> 1	3	adr₁	?	?

L'unité de contrôle PC

- Unité de contrôle : contrôle l'exécution du programme
 - Program counter (compteur ordinal): registre, case mémoire d'accès très rapide
 - Exécute en boucle un programme câblé (un circuit / un automate)
- charger le contenu du mot dont l'adresse est dans PC
- 2. ajouter 1 au contenu de PC
- 3. décoder l'instruction,
 - charger les opérandes si nécessaire,
 - faire effectuer l'opération par l'unité de calcul
 - stocker le résultat à l'adresse spécifiée dans l'instruction
 - => opérations encore plus élémentaires : micro-instructions

L'unité de contrôle PC

- Unité de contrôle : contrôle l'exécution du programme
 - Program counter (compteur ordinal): registre, case mémoire d'accès très rapide
 - Exécute en boucle un programme câblé (un circuit / un automate)
- charger le contenu du mot dont l'adresse est dans PC (code opération)
- 2. ajouter 1 au contenu de PC
- 3. décoder l'instruction,
 - charger les opérandes si nécessaire,
 - faire effectuer l'opération par l'unité de calcul
 - stocker le résultat à l'adresse spécifiée dans l'instruction
 - => opérations encore plus élémentaires : micro-instructions

Micro-instructions pour décoder une instruction

- Si le code de l'opération vaut 1
 - lire le mot dont l'adresse est dans PC,
 - 2. et ajouter 1 à PC
 - lire le mot dont l'adresse est dans PC,
 - 4. et ajouter 2 à PC
 - 5. placer la valeur lue en 1 au mot dont on a lu l'adresse en 3.
- Si le code de l'opération vaut 2
 - lire le mot dont l'adresse est dans PC
 - 2. et ajouter 1 à PC
 - 3. lire le mot dont l'adresse est dans PC
 - 4. et ajouter 1 à PC
 - 5. placer les valeurs lues en 1 et 3 dans le diviseur
 - lire le mot dont l'adresse est dans PC
 - et ajouter 1 à PC
 - 8. placer la sortie du diviseur dans à l'adresse lue en 6.
- Si le code de l'opération vaut 3
 - lire le mot dont l'adresse est dans PC
 - et placer sa valeur dans PC

Question

Réfléchir à ce qui se passe si :

- ► PC = 2997
- l'adresse 2997 contient la valeur 3 (branchement inconditionnel)
- ▶ l'adresse 2998 contient la valeur 2997