



W każdy otwór montażowy pasuje śruba M20

Przekrój B-B odnosi się do wszystkich nóg ramy

Nadmiernie długie śruby przyciąć

Wszystkie nieoznaczone spoiny: 2

Ostros kątowiedzieć stępć

OSTAŁE KŁADĘDZIE STĘPIEĆ