設備工事 統合管理
Volume 1 操作マニュアル



工事アプリを開く

QRは起動用URLのみ。認証情報は含みません。

2026年11月5日版／対象：非公開資料庫対応版（本番反映25baad9を基準）

配信対象：本書と今回のExcel XML修正は作成・検証済み。2026年11月5日に利用者の本番反映承認を受領。端末別の実機確認状況は本文に記載。

「完全版」は現時点の提供機能・制限・保全手順をまとめた意味です。未実装機能や全端末互換性を保証するものではありません。

目次

1. アプリを開く・ホーム画面へ追加する

2. 二段階のログインと利用者の区別

3. 新規工事と日々の作業

4. 資料から候補を作る

5. 候補を確認し採用する

6. 確認済みExcelを作成する

7. 提出書類・写真・電子黒板

8. 端末間共有

9. 非公開資料庫

10. バックアップと復元

11. オフラインの範囲

12. セキュリティと困ったとき

13. 現時点の受入結果

14. 業者向けに提出状況だけを共有する

1. アプリを開く・ホーム画面へ追加する

利用URL：https://omuta-construction-editor.pages.dev/

付属のQRコードはこのHTTPS URLだけを含みます。ログイン情報や共有権限は含みません。

iPad：SafariでURLを開く→共有ボタン→「ホーム画面に追加」。これは起動用のショートカットです。ホーム画面追加だけで完全オフラインアプリにはなりません。

PC：Chrome／EdgeでURLを開き、ブックマークに登録します。ブラウザの「ショートカットを作成」も利用できます。

スマホ：現行の閲覧専用画面はアプリ内「端末間共有」→「スマホ用の提出状況画面を開く」。積算編集・正式ExcelはPCを基本運用とします。

アプリ内「Volume 1｜使い方」の旧ダウンロード案内がある場合も、通常運用は上記URLを優先します。保管用ZIPは入力データや認証設定を含みません。

初回アクセスには通信とCloudflare Accessの許可が必要です。組織のネットワークで遮断される場合は管理者に相談し、制限を回避しません。

2. 二段階のログインと利用者の区別

CloudflareのGoogleログインはアプリへの入口です。

工事・資料庫の権限はアプリ内「端末間共有」のSupabaseアカウントで判定します。

Googleアカウントを変えただけではアプリ用アカウントを切り替えたことになりません。

「端末間共有」→「ログイン中」を確認します。

切替は「ログアウト」→別のアプリ用メールとパスワード→「ログイン」。

パスワード自動入力が元の利用者を選んでいないか確認してください。

新しい利用者は工事0件から開始します。旧データの引き継ぎ・バックアップ復元は、そのデータの所有者が行う操作です。他人のJSONを新規利用者へ配らないでください。

管理者は原本資料を保管・提案・許可します。一般編集者は自分の工事と許可された提案を扱います。閲覧者は許可された提出状況を閲覧します。

利用者の登録はSupabase Authenticationで行い、shared_accountsでeditor/viewerを設定します。

資料庫管理者は別の明示登録です。

一般利用者を資料庫管理者にしないでください。

3. 新規工事と日々の作業

「工事台帳」→「新規工事を作成」→工事件名を入力。上部の工事選択を常に確認します。

「予算・積算・設計」→「工期・計算条件を入力」で工事件名・年度・工期・算定条件等を確認し保存します。既存工事の条件変更は最終確認を解除する場合があります。

工事件名の変更もこの画面で行います。名称だけ変更する場合は、他の数値・算定条件を変更しません。

工事ダッシュボードは選択中の工事だけの状態を表示します。確認待ち0件でも、工期・共通費・契約・添付内容まで自動検査した意味ではありません。

4. 資料から候補を作る

Excel：保存済みの値から名称・規格・数量・単位等を取り込みます。読み込み時にExcel数式を再計算しません。元Excelで計算・保存した値を確認してください。

PDF：文字情報を持つPDFから候補を作れます。画像だけのPDFは10ページ以内で端末内OCRを行います（PDF全体30MB以内）。図形の個数は数えません。

写真：「資料読取・単価候補」→「写真・TIFFを選ぶ・撮影する」からJPEG／PNG／WebP／TIFF（1枚30MB以内）を選びます。

電子黒板などの文字を端末内で読み取り、原文欄を修正して「原文から候補を作る」を押します。

候補ごとの「確認候補へ追加」で登録し、数量・仕様・単価を確認後に採用してください。

HEICはJPEGに変換してください。

文字は誤読することがあります。

原本：「取り込んだ資料」の「原本を開く」で写真を表示できます。

Excel・PDFは保存して対応アプリで開きます。

原本は端末内に保管され、端末間共有に含まれません。

作業JSONと書類・分類ZIPを両方保管してください。

削除：「取り込んだ資料」でチェック→「選択した資料を削除」→内容を確認します。

資料登録とひも付く端末内原本を削除します。

追加済み候補・採用明細・提出記録は残ります。

同名の旧資料で原本とのひも付けがないものは資料登録のみ削除されます。

原文貼付：資料名・ページ・原文を入れ候補化します。読取結果は未確認です。誤読、数量、単位、型番、年度、適用条件を原資料と照合します。

参考資料：「参考資料を探す」から検索→「内容を確認して選ぶ」→必要な明細だけ選択→「選択した明細を候補へ追加」。

過去数量・参考単価を現在の設計値としてそのまま採用しません。

5. 候補を確認し採用する

「候補の確認」→明細の「確認する」。品名・仕様・数量・単位と単価根拠を訂正し、数量と単価の二つの確認を行います。採用理由と出典を保存して採用します。

不明な単価・歩掛り・年度を推測して埋めません。根拠未確認なら候補／保留のままにします。

「採用一覧」は採用した明細だけです。「履歴」には変更・採用・参考資料取り込み等が残ります。古い記録の利用者が不明なものは「以前の記録（未登録）」です。

6. 確認済みExcelを作成する

「設計書・出力」で採用件数・明細計・共通費・工事価格・消費税・合計を確認。

今回の算定条件を確認し「最終確認する」→「確認済みExcelを作成（印刷設定更新2)」を押します。

Safariはダウンロードボタン→ファイルの場所を表示→「ファイル」アプリで保存先を確認。

作成と、Excel／Numbersで正しく開いて再計算・印刷できることは別の確認です。

正式書式はPC Excelを基本とし、対象端末での確認が終わるまでiPad／スマホの互換性を保証しません。

iPad正式書式には過去の未解決報告があります。

今回、出力XMLの要素順を修正し、設計・予算の構造と計算値は再検証しましたが、iPadでの解消は実機確認待ちです。

正式Excelでエラーが出た場合は、メッセージ・端末・ブラウザ・開くアプリを記録。

元データを削除せず、PCで正式出力します。

「確認用Excelを作成（簡易書式)」は値の確認用で、正式書式の代替提出物としません。

受入確認：採用数、数量、単価、代価表・内訳・集計、税込合計、数式再計算、改ページ、縮尺、印刷方向、書式崩れを照合します。生成ファイルが得られただけで合格にしません。

7. 提出書類・写真・電子黒板

「工事提出書類」→対象の書類→「入力・添付・チェック」。対象／対象外・状態を明示選択し、提出記録日・内容確認日・備考を登録します。提出と内容確認は別の事実です。

状態は編集を開くたび明示選択が必要です。「選択してください」でも「現在の登録」は保持されています。変更しない場合は閉じます。

ファイルは1件30MBまで。

現在は任意ファイルの添付保管ができるため、JPEG／PNG等の現場写真、電子黒板を写し込んだ写真も添付できます。

提出書類の添付は非PDFをダウンロードします。

資料読取画面から取り込んだ写真は同画面で表示できます。

HEIC等の表示は開く端末・アプリに依存します。

写真は撮影前後の工程・工事名・場所・施工内容・撮影日時が追えるように原本を保全します。

例「20261105_1階廊下_照明A_施工前_001.jpg」。

備考にも撮影箇所と確認事項を記録します。

この版には写真台帳、写真ごとの専用名称編集・撮影管理、電子黒板の新規作成・文字合成、改ざん検知対応の保証はありません。

写真の文字OCRは資料読取画面で利用できます。

既存の電子黒板写真を添付する用途と区別します。

工事写真の提出形式・信憑性確認・電子納品基準は発注者の要領に従います。原本に後から文字を合成して真正な撮影原本として扱わないでください。

8. 端末間共有

上部「端末間共有」からログインし、工事の共有・保存状態を確認します。表示が「共有先に接続中」だけでは保存完了とは限りません。

共有するのは工事データと提出状況です。通常の書類添付ファイル本体は同期対象外です。別端末へ添付を移す際は書類・分類ZIPを使用します。

差分が出た場合は両版を比較し、意図する側を確認します。最新と断定して上書きしません。比較バックアップを保持します。

共有相手は工事所有者が個別登録し、閲覧のみ／編集を選びます。実工事の共有と、参考資料の提案許可は別です。

9. 非公開資料庫

管理者のみ：「資料読取・単価候補」→「資料庫を管理」。原本の案件データは所有者だけが管理します。一般利用者へ原本・契約情報・提出記録・私有履歴を自動公開しません。

「以前の端末データを引き継ぐ」は旧保存領域がある所有者だけの移行操作です。

2026年11月4日に3工事・8参考資料の引き継ぎと読み戻し照合を実機確認しました。

繰り返す必要はありません。

「提案する明細を選ぶ」→適用条件・原本の有無を説明→必要な明細を選ぶ→「選択した明細を提案用に保存」。

保存後は管理画面を開き直し、下の「提案用の資料と利用者」で存在を確認します。

登録済み一般編集者のメールを指定し「この利用者へ許可」。許可解除は同じメールを指定し「この利用者の許可を解除」。資料全体の停止と個別解除を取り違えないでください。

許可解除後は新しい検索・取得・取り込みを拒否します。

利用者が自分の工事に取り込み済みの候補・履歴は保持します。

取得済みファイルやバックアップを遠隔消去する機能ではありません。

原本は「原本を保管・確認」で対応する元Excel／PDFを追加します。

保存後にサイズとSHA256で読み戻し照合します。

実Supabase Storageでの原本保存・取得は手元の原本がなく未確認です。

現時点で全原本の移行済みとは扱いません。

「選んだ工事を非公開保管」は通常一覧から資料庫へ移す操作です。進行中の実工事をバックアップ目的で移さないでください。

10. バックアップと復元

必ず二種類を保存します。

①「予算・積算・設計」最下部「作業をバックアップ」＝工事・明細・提出記録等のJSON。

②「工事提出書類」→「書類・分類ZIPを保存」＝対象工事の添付本体と分類等。

JSONだけでは添付本体は保管できません。工事ごとに必要なZIPを保存します。資料庫サーバーの原本を全部含むバックアップとも異なります。

作業前後・大きな変更前・端末移行前に保存。ファイル名に日付を残し、新旧を上書きしません。第三者が取得できる場所へ置かず、組織で承認された非公開保管先を使います。

復元は別の確認用環境で行い、件数・金額・日付・備考・添付閲覧を照合してから本番へ反映します。個人情報を含むバックアップをチャットに無条件で添付しません。

ブラウザ履歴／サイトデータの消去、プライベートタブ、空き容量不足で端末内データが失われることがあります。端末内保存だけを唯一の保管先にしません。

11. オフラインの範囲

開いたままの画面で、認証済み利用者の工事が読み込まれていれば、端末内の入力・計算・既存添付・JSON／ZIP作成を継続できる設計です。

ただし実Safari・容量・画面再読込の条件は個別確認が必要です。

通信が必要：初回／再ログイン、共有保存・一覧取得、資料庫検索・原本操作・許可変更、外部の公式資料取得。

この工事アプリに専用Service Workerはなく、HTMLはno-store配信です。

機内モードでの新規起動・再読み込みは保証しません。

別の予定表アプリのオフライン対応と混同しないでください。

圏外前にオンラインで開いて必要データを確認。圏外中はタブを閉じず、復帰後に共有状態を確認しバックアップします。端末内保存と共有先保存を区別します。

12. セキュリティと困ったとき

RLS・権限付きRPC・非公開Storage・利用者別保存領域・Cloudflare Access・公開配布物からの私有データ除去で保護を強化しています。

ハッキングや漏洩が絶対にないと保証はできません。

OS・ブラウザ更新、強固で使い回さないパスワード、管理画面の多要素認証、最小権限、不要利用者の解除、バックアップの管理を継続します。

同じ端末の同じブラウザプロファイルは暗号化された利用者別保管庫ではありません。

公開用publishable keyは秘密鍵ではありません。service_role／secret key／パスワードはアプリや資料・QRに含めません。

ログイン黒画面のはみ出しはSafariの自動入力／Touch ID表示と思われ、原因確定・実機解消は未了です。OS表示とアプリ側ダイアログを分けて確認します。

不具合報告は端末・OS・ブラウザ・操作・時刻・メッセージを記録。パスワード・再設定リンク・秘密鍵を送らないでください。

13. 現時点の受入結果

本番実機で確認：管理者の3工事と8参考資料の分離、実工事33候補／32採用、税込7,209,400円、No.5の日付・添付PDF、No.13未提出・備考、別利用者工事0件、未許可非表示、個別許可後の1明細表示、未確認取り込みと利用者付き履歴、解除後検索不可と取り込み済み保持。

未確認：全端末の正式Excel作成・再計算・印刷、全画面全組合せの重なりなし、本番原本Storageの保存／取得と不正直接取得、全ファイル復元、長期オフライン再起動、第三者侵入試験。

14. 業者向けに提出状況だけを共有する

業者用アカウントにはviewer（閲覧専用）を設定します。管理者のアカウント・パスワードを渡しません。担当工事ごとの共有許可も別に必要です。

管理者：Supabase Authenticationで業者の本人用アカウントを登録→shared_accountsでviewerを設定→iPadの工事アプリに所有者としてログイン→「端末間共有」→「共有相手の設定」で担当工事と業者メールを指定→権限「提出状況の閲覧のみ」→「共有相手を追加・変更」。

共有前に各書類の備考を確認してください。

現在の閲覧画面では、許可した工事の全提出書類の状態・期限・提出日・確認日・備考を表示します。

内部だけのメモを備考に記録すると、業者側にも見えます。

書類ごとに業者を分ける権限や内部メモの分離は未実装です。

管理者：工事の保存表示が「端末内・共有先とも保存済み」になってから案内します。未送信・圏外の変更は業者側に反映されません。

業者：専用の閲覧URLまたはQRを開く→本人の閲覧用アカウントでログイン→許可された工事と対象月を選択→「最新の状態に更新」→更新日時・差戻し・未提出・確認済み・提出日・確認日・備考を確認→利用後ログアウト。

閲覧専用画面から積算・単価・工事データ全体は取得できず、編集・状態変更・権限変更もできません。

ファイル本体の閲覧・アップロード、業者からの直接提出・メッセージ送信は現在の閲覧専用機能にはありません。

実ファイルの提出は発注者が承認した方法で行い、管理者が確認後に記録します。

QRには入口のHTTPS URLだけを入れ、パスワードや秘密鍵、ログイン用トークンは含めません。

QRを他人が入手しても、アカウントと担当工事の許可なしでは読めない構成にします。

外部利用前には、専用の閲覧サイトがviewer用配信物になっているか、Cloudflare Accessの入口許可とアプリの工事別許可が両方適切かを確認します。

管理者だけ通れる現在の編集用入口のQRを配るだけでは、業者は利用できません。

認証保護を無条件に外しません。

既存の閲覧サイト候補はomuta-construction-app.pages.devです。

このサイトの現在の配信設定・入口認証・業者本人の接続は未確認です。

確認後に正式な業者用URLとQRを確定し、本人用アカウントで担当工事だけ見えることを確認して配布します。

共有を終えるときは所有者が「この相手の共有を解除」。業者側で再取得が拒否されることを確認します。取得済みPDFやスクリーンショットを遠隔削除する機能ではありません。

TIFF図面（.tif／.tiff）も資料読取に対応します。

「PDFを選ぶ」から選んだTIFFも画像として処理します。

複数ページは「読取ページ」で対象を指定します。

原本保管と候補抽出は別で、0候補でも保管完了の場合があります。

TIFFは30MB・3600万画素以内、未対応の圧縮形式やBigTIFFはPDF・PNGに変換してください。