





本章总览 需要提供哪些功能? CPU的功能和结构 对应这些功能需要有哪些结构? 指令周期的概念:一条指令的执行分为不同的阶段 指令执行过程 数据流: 不同阶段要求依次访问的数据序列 指令执行方案: 如何安排多条指令的执行? 如何设置部件之间的连接路径? 数据通路的功能和基本结构 中央处理器 描述指令执行过程中信号和数据在这些路径上的传输 控制器如何指挥整个系统的工作? 控制器的功能和工作原理 控制器的设计 为什么引入流水线的结构? 指令流水线 有哪些结构? 会产生什么问题? ., .,/CSKAOYAN.COM


















微程序控制器的工作原理 至 CPU 内部和系统总线的控制信号 微指令基本格式 ОР . cu 微地址 顺序控制 操作控制 形成部件 顺序逻辑 下地址 CMDR CMAR 微指令的具体格式应该怎么设计? 如何根据微指令发出相应的微命令? 地址译码 控制存储器CM 微命令与微操作一一对应,一个微命令对应一根输出线 有的微命令可以并行执行,因此一条 微指令可以包含多个微命令 王道考研/CSKAOYAN.COM





微指令的编码方式

(1) 直接编码(直接控制)方式 在微指令的操作控制字段中,每一位代表一个微操作命令

某位为"1"表示该控制信号有效

操作控制

优点:简单、直观,执行速度快,操作并行性好。

 (PC) → MAR
 控制信号
 1→R
 缺点: 微指令字长过长,n个微命令就要求微指令的操作字段有n位,造成控存容量极大。

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 下地址

(2) 字段直接编码方式

将微指令的控制字段分成若干 "段",每段经译码后发出控制信号 微命令字段分段的原则:

- ① 互斥性微命令分在同一段内,相容性微命令分在不同段内。
- ②每个小段中包含的信息位不能太多,否则将增加译码线路的 复杂性和译码时间。
- ③一般每个小段还要留出一个状态,表示本字段不发出任何微命令。因此,当某字段的长度为3位时,最多只能表示7个互斥的微命令,通常用000表示不操作。




13

例题: 字段直接编码方式

(2) 字段直接编码方式

将微指令的控制字段分成若干 "段",每段经译码后发出控制信号 微命令字段分段的原则:

- ① 互斥性微命令分在同一段内,相容性微命令分在不同段内。
- ② 每个小段中包含的信息位不能太多,否则将增加译码线路的复杂性和译码时间。
- ③一般每个小段还要留出一个状态,表示本字段不发出任何微命令。因此,当某字段的长度为**3**位时,最多只能表示**7**个互斥的微命令,通常用000表示不操作。




某计算机的控制器采用微程序控制方式,微指令中的操作控制字段采用<mark>字段直接编码法</mark>,共有33个微命令,构成5个互斥类,分别包含7、3、12、5和6个微命令,则操作控制字段至少有多少位?


第1个互斥类有7个微命令,<mark>要留出1个状态表示不操作</mark>, 所以需要表示8种不同的状态,故需要3个二进制位。 以此类推,后面4个互斥类各需要表示4、13、6、7种 不同的状态,分别对应2、4、3、3个二进制位。 故操作控制字段的总位数为

3+2+4+3+3 = 15 位

Tips: 若采用直接编码方式,则控制字段需要33位

王道考研/CSKAOYAN.COM







- 1. 微指令的 下地址字段 指出 微指令格式中设置一个下地址字段,由微指令的下地址字 段直接指出后继微指令的地址,这种方式又称为<mark>断定方式</mark>。
- 2. 根据机器指令的 操作码 形成 当机器指令取至指令寄存器后,微指令的地址由操作码经 微地址形成部件形成。
- 3. 增量<mark>计数器法</mark> (CMAR)+1 → CMAR
- 4. 分支转移 转移方式: 指明判别条件; 转移地址: 指明转移成功后的去向。

操作控制字段

转移方式

转移地址

- 5. 通过测试网络
- 6. 由硬件产生微程序入口地址

第一条微指令地址 由专门 硬件 产生(用专门的硬件记录取指周期微程序首地址)中断周期 由 硬件 产生 中断周期微程序首地址(用专门的硬件记录)

王道考研/CSKAOYAN.COM

17


例题-断定方式

1. 微指令的 下地址字段 指出 微指令格式中设置一个下地址字段,由微指令的下地址字 段直接指出后继微指令的地址,这种方式又称为<mark>断定方式</mark>。

某计算机采用微程序控制器,共有32条指令,公共的取指令微程序包含2条微指令,各指令对应的微程序平均由4条微指令组成,采用<mark>断定法</mark>(下地址字段法)确定下条微指令地址,则微指令中下地址字段的位数至少是多少位?










知识回顾 水平型微指令 每条微指令能定义多个可并行的微命令 微指令格式 垂直型微指令 每条微指令只能定义一个微命令, 由微操作码指明 混合型微指令 在垂直型微指令的基础上加上一些简单的并行操作 控制码的每个bit对应一个微命令,微指令执行速度最快 直接编码(直接控制) 将互斥性的微命令分在同一个段内,相容的分在不同的段 每个段留出一个状态表示"不操作" 字段直接编码 水平型微指令的编码方式 微指令操作码需要经过译码电路处理,因此执行速度更慢 微指令的设计 一个字段的微命令需要用另一个字段的微命令解释 字段间接编码 可能需要多级译码电路处理, 执行速度最慢 断定法(下地址法):根据当前执行的微指令下地址找到下一条微指令 计数器法: μPC+1 顺序找到下一条微指令 下一条微指令地址的形成方式 根据指令操作码确定执行周期微程序首地址 由专门的硬件指明取指/中断周期的微程序首地址 王道考研/CSKAOYAN.COM




微程序控制单元的设计 . 分析每个阶段的微操作序列 2. 写出对应机器指令的微操作命令及节拍安排 3. 确定微指令格式 4. 编写微指令码点 取指周期-微程序控制器的节拍安排 取指周期-硬布线控制器的节拍安排 PC → MAR T_0 PC \rightarrow MAR $1 \rightarrow R$ $1 \rightarrow R$ $M (MAR) \rightarrow MDR$ $M (MAR) \rightarrow MDR$ 3条微指令 $(PC) + 1 \rightarrow PC$ T_1 (PC) + 1 \rightarrow PC $MDR \rightarrow IR$ $MDR \rightarrow IR$ T_2 OP (IR) \rightarrow ID T₂ OP(IR)→ 微地址形成部件 王道考研/CSKAOYAN.COM 22









微程序控制单元的设计

设计步骤:

- 1. 分析每个阶段的微操作序列
- 2. 写出对应机器指令的微操作命令及节拍安排
 - (1) 写出每个周期所需要的微操作(参照硬布线)
 - (2)补充微程序控制器特有的微操作:
 - a. 取指周期:

Ad (CMDR) → CMAR

OP (IR) \rightarrow CMAR

b. 执行周期:

Ad(CMDR) →CMAR

3. 确定微指令格式

根据微操作个数决定采用何种编码方式,以确定微指令的操作控制字段的位数。 根据CM中存储的微指令总数,确定微指令的顺序控制字段的位数。 最后按操作控制字段位数和顺序控制字段位数就可确定微指令字长。

4. 编写微指令码点

王道考研/CSKAOYAN.COM

27

微程序控制单元的设计

设计步骤:

- 1. 分析每个阶段的微操作序列
- 2. 写出对应机器指令的微操作命令及节拍安排
 - (1) 写出每个周期所需要的微操作(参照硬布线)
 - (2)补充微程序控制器特有的微操作:
 - a. 取指周期:

Ad (CMDR) \rightarrow CMAR

OP (IR) \rightarrow CMAR

b. 执行周期:

 $Ad(CMDR) \rightarrow CMAR$

3. 确定微指令格式

根据微操作个数决定采用何种编码方式,以确定微指令的操作控制字段的位数。 根据CM中存储的微指令总数,确定微指令的顺序控制字段的位数。 最后按操作控制字段位数和顺序控制字段位数就可确定微指令字长。

4. 编写微指令码点

根据操作控制字段每一位代表的微操作命令,编写每一条微指令的码点。

王道考研/CSKAOYAN.COM

28



王道考研/cskaoyan.com

微程序设计分类

1. 静态微程序设计和动态微程序设计

静态 微程序无需改变,采用 ROM

动态 通过 改变微指令 和 微程序 改变机器指令 有利于仿真,采用 EPROM

2. 毫微程序设计

毫微程序设计的基本概念

微程序设计 用 微程序解释机器指令

毫微程序设计 用 毫微程序解释微程序

毫微指令与微指令 的关系好比 微指令与机器指令 的关系

王道考研/CSKAOYAN.COM

29

硬布线与微程序的比较

类 别对比项目	微程序控制器	硬布线控制器
工作原理	微操作控制信号以微程序的形式 存放在控制存储器中,执行指令时 读出即可	微操作控制信号由组合逻辑电路 根据当前的指令码、状态和时序, 即时产生
执行速度	慢	快
规整性	较规整	烦琐、不规整
应用场合	CISC CPU	RISC CPU
易扩充性	易扩充修改	困难

王道考研/CSKAOYAN.COM

