





AGENDA

- Asortyment
- Listwy PDU 19"
- Listwy PDU pionowe 1 Fazowe
- Listwy PDU pionowe 3 Fazowe
- Listwy zarządzalne
- Zarządzalne listwy monitorujące IP PDU
- Zarządzalne listwy monitorujące PCDS
- Zarządzalne listwy monitorująco-kontrolne MS-PDU
- Zarządzalne listwy monitorująco-kontrolne NPM V
- System monitorowania środowiska EMS
- Automatyczny przełącznik źródeł zasilania ATS





Gniazda w listwach zasilających







Wtyki w listwach zasilających



Wtyk DIN49441/16A, 250V



Wtyk IEC320 C14/10A, 250V



Wtyk IEC320 C20/16A, 250V



Wtyk IEC60309 16A /32A, 250V



Wtyk IEC60309 16A /32A, 400V





Listwy PDU jedno i trójfazowe - wyposażenie dodatkowe





Wyłącznik nadmiarowo-prądowy





Wyłącznik różnicowo-prądowy zintegrowany z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym







Kontrolka zasilania

Kontrolka zasilania z bezpiecznikiem topikowym

Kontrolka zasilania z bezpiecznikiem automatycznym





Listwy PDU jedno i trójfazowe - wyposażenie dodatkowe



Moduł przeciwprzepięciowy z filtrem



Wymienny moduł przeciwprzepięciowy z filtrem



Amperomierze jednofazowy z dźwiękowym alarmem przeciążeniowym



Amperomierze trójazowy dźwiękowym alarmem przeciążeniowym





Listwy zasilające PDU 19"



Listwy zasilające PDU 19" z gniazdami NF C631-314

Listwy zasilające PDU 19" z gniazdami DIN49440

Listwy zasilające PDU 19" z gniazdami IEC60309 C13

Listwy zasilające pionowe PDU (0U)



Listwy zasilające pionowe PDU 0(U) jednofazowe





Listwy zasilające pionowe PDU 0(U) trójfazowe







Listwy trójfazowe - przykłady realizacji












Listwy trójfazowe - przykłady realizacji






LISTWY ZARZĄDZALNE



Funkcjonalność w zależności od typu







Rodzaje czujników do listew zarządzalnych







IP-PDU

IP Power Distribution Unit





Listwy zarządzalne IP-PDU pionowe



- BKT Elektronik na obudowie i interfejsie WWW
- Prosty i przejrzysty interfejs WWW
- Wersja jedno i trójfazowa IEC60309 16A/32A/ 250V IEC60309 16A/32A/ 400V
- Monitoring pracy listwy moduł IP-PDU II
- Zabudowa gniazdami IEC320 C13 lub IEC320 C19





Protokół SNMP i MODBUS RTU



Listwy zarządzalne IP-PDU pionowe









ATRYBUTY

- Wyświetlacz LCD zintegrowany z wymiennym modułem IP-PDU II
 - Kontrola napięcia zasilania [V]
 - Kontrola natężenia prądu [A]
 - Kontrola poboru mocy dla całej listwy [kW]
 - Kontrola zużycia energii dla całej listwy [kWh]
- Możliwość pracy w kaskadzie
- Jeden adres IP max 5 x IP-PDU



User Settings

E-mail Alarm Settings

Network

Restart


Zarządzalne listwy monitorujące




Listwy zarządzalne IP-PDU pionowe









4		Line 1 energy		0.4	kWh
Current	setting				
Item	Name	State (A)	Min(A)	Max (A)	Save
1	Line 1 current	0	0	32	Save
Voltage	setting				
Item	Name	State (V)	Min(V)	Max (V)	Save
1	Line 1 voltage	227	180	250	Save

228

kw

Name

Line 1 current

Line 1 voltage

Line 1 power


MONITORING

- Napięcia zasilania listwy [V]
- Obciążenia prądowego listwy [A]
- Zużycia energii [kWh]
- Poboru mocy dla listwy [kW]
- Aktywnych alarmów





Listwy zarządzalne IP-PDU pionowe



KONFIGURACJA



- Obciążenia prądowego listwy dla każdej fazy L1, L2, L3 [A] - [min/max]
- Napięcia zasilania [V] [min/max]
- Trybu pracy listwy: Master/Slave
- Interfejsu Ethernet,
 (Adres IP, Brama, Maska, DNS)
- Interfejsu HTTP, SNMP(V1), SMTP
- Adresów email
- Kont użytkowników



BKT


Restart

Zarządzalne listwy monitorujące



Listwy zarządzalne IP-PDU pionowe

Save



Alarmy



- Obciążenia prądowego dla każdej fazy L1, L2, L3 [A]
- Napięcia zasilania [V]
- Alarm na wyświetlaczu LCD
- Alarm na porcie zewnętrznym RJ11 (NO-NC)
- Wewnetrzny alarm (buzzer)
- Wskaźnik alarmu na interfejsie WWW
- Alarmy wysyłane na adresy e-mail
- Alarmy wysyłane poprzez SNMP (Trapy)





PCDS

Power Controlling Distribution System





Listwy zarządzalne PCDS



- Logo BKT Elektronik na obudowie i interfejsie WWW
- Modułowa i wielofunkcyjna konstrukcja
- Moduły gniazd wyjściowych wykonane w technologii "hot-swapping"
- Wersja trójfazowa wtyk IEC60309 16A/32A/400V
- Obciążenie szyny PGDS do 3x32A
- Zabudowa gniazdami IEC320 C13, IEC320 C19, DIN49440, NF C61-314









Możliwość instalacji max 6 modułów PDUM




Remote management

Zarządzalne listwy monitorujące



Listwy zarządzalne PCDS






ATRYBUTY

- Wyświetlacz LED umożliwiający monitorowanie:
 - Napięcia zasilania [V]
 - Obciążenia prądowego listwy [A]
 - Warunków środowiskowych:
 - ✓ 2 x T/H
 - 🖊 1 x Smoke 📑
 - 🗸 1 x Water 🥌
- Wewnętrzny alarm (buzzer)
- Porty RJ45 do kaskadowego łączenia w łańcuch do 10 urządzeń korzystających z jednego adresu IP





Listwy zarządzalne PCDS



MONITORING



- Obciążenia prądowego listwy [A]
- Monitorowanie stanu podpiętych czujników
 - √ temperatury i wilgotności





- ✓ zalania
- •
- ✓ dymu




- Stanu systemu operacyjnego urządzenia
- Stanu alarmów oraz wartości alarmowych
- Logów alarmowych





Listwy zarządzalne PCDS



	_
Current User: clever	SNMP basic options
Basic	
Device Control	SNMP Agent: Disabled -
Sensor Status	GET Community: public
Device Configuration	SET Community: private
Network	TRAP Community: private
Timing Control	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
→ Alarm	Error Trap Repeat Time: 30 seconds
Threshold Value	Trap Destination 1: 0.0.0.0
Alarm settings	Trap Destination 2: 0.0.0.0
Alarm Logs	
Advance	SNMP Contact: No Contact
System	SNMP System Name: NPM
Web	SNMP Location: No Location
Console	
SNMP	Apply
Update	
User Manage	

KONFIGURACJA



- Obciążenia prądowego listwy dla każdej fazy L1, L2, L3 [A] - [min/max]
- Temperatury i wilgotności [min/max]



- Trybu pracy listwy: Master/Slave
- Interfejsu Ethernet, SNMP(V1, V2c, V3), HTTP, SSH, Telnet, SMTP
- Adresów email
- Kont i uprawnień dla użytkowników i administratorów





Listwy zarządzalne PCDS

Water alarm is closed:

Water sensor is connected; Total current A is repaired; Total current A limit alarm 32.2(0.0 - 32.0);

Tradia Current A: Total Current C: Total						
Current threshold setting for NPM1 NO. Output Name Current (Aurent 2) Total Current 2: Total Current C: Alan Temperature (Name) Temperature						
NO. Oxfort Name No. Oxfort						
NO. Oxfort Name No. Oxfort	A					Select Device: NDM1
Total Current B: Total Current C:	Current thre	shold setting for NPM1				Society Services per 112
Total Current C: Copy Cancel	NO.	Output N	ame	Curent(Amps)		Low limit High
Total Current Comments People Mannie Current Temperature Low limit High limit Current Humidity Low limit Home-actuary humidity 2						0.0
Temperature/Humidity threshold setting Name Current Temperature Low limit High limit Current Humidity Low limit House Current Temperature Low limit High limit Current Humidity Low limit House Current Humidity Low limit Low l						
Temperature/Humidity threshold setting Name Current Temperature Temperature/Humidity 1 Temperature/Humidity 2 Not found D D D D D D D D D D D D D D D D D D D						
Name Current Temperature Temperature Aumidity 1 Temperature Aumidity 2 Net found 0 40 Not found 0 5						
Temperature Numidity 1 Temperature Numidity 2 Net found Net found		e/Humidity threshold setting	Current Temperature	Low limit His	sh limit Current Humidity	Low limit
Alarm settings Sound Alarm Enable sound alarm Sound file location: Apply Enable e-mail alarm POP3 Address: SMTP Address: SMTP Address: SMTP port: S97 User name: User parse: User parse: Large password: Authentication type: Cold with a second sec	Temperature	/Humidity 1	23 C	0	40	16% 0 %
Alarm settings Sound Alarm Enabled sound alarm Sound file location: Apply Enable e-mail alarm POP3 Address: SMTP Address: SMTP Address: SMTP port: User name: User password: Authentication type: CGIN Authentication type: CGIN To address: Cc address: From address: From address: Repeat Interval: 1800 seconds				0		
Alarm settings Sound Alarm Enabled sound alarm Wybierz Test						
Alarm settings Sound Alarm Enabled sound alarm Sound file location: Apply Popa Address: SMTP port: S87 User name: User passvord: Authentication type: LOGIN To address: From address: From address: Repeat Interval: Repeat Interval: 1800 seconds	Арріў	arcei				
Adarm settings Sound Alarm Enabled sound alarm Sound file location: Apply Enable e-mail alarm POP3 Address: SMTP Address: SMTP Address: SMTP port: S87 User name: Lapinsidplike.pl User password: Authentication type: LOGIN To address: From address: From address: Repeat Interval: 1800 seconds						
Alarm settings Sound Alarm Enabled sound alarm Sound file location: Apply Fnable e-mail alarm POP3 Address: SMTP Address: SMTP Address: SMTP port: S87 User name: Lapinski@bkte.pl User password: Authentication type: Cc address: From address: From address: Repeat Interval: 1800 seconds						
Alarm settings Sound Alarm Enabled sound alarm Sound file location: Apply Fnable e-mail alarm POP3 Address: SMTP Address: SMTP Address: SMTP port: S87 User name: Lapinski@bkte.pl User password: Authentication type: Cc address: From address: From address: Repeat Interval: 1800 seconds						
Alarm settings Sound Alarm Enabled sound alarm Sound file location: Apply Enable e-mail alarm POP3 Address: SMTP Address: SMTP Address: SMTP port: S87 User name: Suprisid@bkte.pl SMTP port: Authentication type: LOGIN To address: C address: From address: From address: Repeat Interval: 1800 seconds						
Alarm settings Sound Alarm Enabled sound alarm Sound file location: Apply Pop3 Address: SMT PAdfess: SMTP port: S87 User name: User password: Authentication type: LOGIN To address: C address: From address: Repeat Interval: 1800 seconds	TWT.					
Sound Alarm Enabled sound alarm Sound file location: Apply Enable e-mail alarm POP3 Address: SMTP Address: SMTP port: S87 User name: User password: Authentication type: LOGIN To address: C address: From address: Repeat Interval: 1800 seconds	SK /					
Sound Alarm Enabled sound alarm Wybierz Test	_					
Enabled sound alarm Sound file location: Penable e-mail alarm	rer Ala	arm settings				
Sound file location: Apply Enable e-mail alarm POP3 Address: SMT P Address: SMTP port: S87 User name: User password: Authentication type: Authentication type: Co3/N To address: From address: Repeat Interval: 1800 seconds	Se	ound Alarm				
Apply Enable e-mail alarm POP3 Address: SMT pAddress:		Enabled sound alarm		Wybierz	Test	
Enable e-mail alarm POP3 Address: SMT PAddress: SMT PAddress: SMT PAddress: SMT PAddress: User name: User password: Authentication type: To address: Cc address: From address: From address: Repeat Interval: 1800/seconds		Sound file location:				
POP3 Address: SMTP Address: SMTP port: S87 User name: User password: Authentication type: CoGIN To address: Cc address: From address: Repeat interval: 1800 seconds	ation	apply				
POP3 Address: SMTP Address: Dikte.pl SMTP port: Sig7 User name: User password: Authentication type: CGIN To address: Cc address: From address: From address: Repeat Interval: 1800 seconds		Enable e-mail alarm				
SMIP Address: SMIP port: S87 User name: Ispinisi@bite.pl User password: Authentication type: Cc address: Cc address: From address: Repeat Interval: 1800 seconds				1		
SMIP port: 587 User name: Japnsdis@blte.pl User password: Authentication type: [OGIN			bkte.pl	i		
User password: Authentication type: CIGIN To address: Cc address: From address: Repeat Interval: 1800 seconds				•		
Authentication type: LOGIN To address: Cc address: From address: Repeat Interval: 1800 seconds	- 8	User name:	lapinski@bkte.pl]		
To address: Cc address: From address: Repeat Interval: 1800 seconds						
Cc address: From address: Repeat Interval: 1800 seconds		Authentication type:	LOGIN			
From address: Repeat Interval: 1800/seconds		To address:				
From address: Repeat Interval: 1800 seconds						
Repeat Interval: 1800 seconds						
		From address:		J		
		Reneat Interval:	1800 seconds			
			1000 000100			
			€ BK7			
OBKT.						
SBKT .			Current User: clever	NPM1 Event Logs	Select Device: NPM1	- Refresh
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Basic		-	
Current User Clever NPM1 Event Logs Select Device: NPM1 Refresh Basic			Device Control			
Current Users clever Basic Deterior Control Date Time Alert Type Description						
Current User: Gener Basic Device Control Sension Status Device Control Sension Status NPM1 Event Logs Select Device: NPM1 Refresh Alert Type Description Description Temperature 1 is repaired;				07-02-20201 05:17:18	Info	Temperature/Humidity sensor 1 is connected Temperature/Humidity sensor 1 is unplugged
Current Users dever Basic Device Control Sensor Status Device Conford Sensor Status Device Conford Device Conford Sensor Status Device Conford Device Conford Device Conford Sensor Status Device Conford Device Confor			Timing Control	07-02-20201 05:04:04	Info	Temperature/Humidity sensor 1 is connected
Current User, dever Basic Device Control Sensor Status Divice Configuration Network Timing Control Timing Cont			→ Alarm			
Current User Ceiver Basic Device Control Sensors Status Device Configuration Period Configuration Network Timing Control Alam Alam O7-02-20201 05:17:18 Device Configuration Network Timing Control Alam O7-02-20201 05:03:04:04 Timing Control Alam O7-02-20201 05:03:04:04 Timing Control Timing						Temperature/Humidity sensor 1 is connected Temperature/Humidity sensor 1 is unpluqued
Current User Cover Basic Device Control Sensor Status Device Configuration Network Timing Control Alarm Alarm O7-02-20020 105:03-04 Alarm Alarm Logis Alarm O7-02-20020 105:03-04 Info Temperature/humides persor 1 is connected Info Temperature/humides persor 1 is connected Info Temperature/humides persor 1 is connected Temperature/humides persor 1 is connected Info Temperature/humides persor 1 is connected			System	07-02-20201 05:03:29	Alert	Temperature 1 limit alarm 41(0 - 40);
NPM1 Event Logs Select Device: NPM1 Select Dev			Web	07-02-20201 04:37:00	Info	Temperature/Humidity sensor 1 is connected
Current User clever Balic Desice Control Sensor Status Desice Control Sensor Status Desice Control Sensor Status Desice Configuration Network Training Control Alarm Logs Adarm Logs Advance Advance System Or -02-20201 05:03:273 Info Temperature-Mumidity sensor 1 is connected Info Temperature-Mumidity sensor 1 is unpluages Info Temperature-Mumidity-Info Temperature-Info Temperature-Mumidity-Info Temperature-Info Temperature-Mumidity-Info Temperature-Mumidity-Info Temperature-Info Temperature-Info Temperature-Info Temperature-Mumidity-Info Temperature-Mumidity			Console	07-02-20201 04:37:00	Info Info	
Current User: dever Inside Control Con						
Current Users Gever Sale Device: NPM1 Event Logs Select Device: NPM1 Select Device:			User Manage	07-02-20201 04:36:45	Info	Temperature/Humidity sensor 1 is connected
NPM1 Event Logs Select Device: NPM1 Select Dev			Postart	12-12-2013 17:47:49	Info	Water sensor is unplugged;

09-12-2013 18:24:00

ALARMY



- Obciążenia prądowego dla każdej fazy L1, L2, L3[A]
- Alarm o przekroczeniu temperatury i wilgotności



Alarm z czujnika wody, dymu





- Wewnętrzny alarm (buzzer)
- Alarmy na wyświetlaczu LCD
- Alarmy wysyłane na adresy e-mail
- Alarmy wysyłane poprzez SNMP (Trapy)
- Zdarzenia alarmowe przechowywane w logach





MS-PDU

Metered and Switched Power Distribution Unit





Listwy zarządzalne MS-PDU



- Logo BKT Elektronik na obudowie i interfejsie WWW
- Montaż pionowy (19") i poziomy (0U)
- Wersja jedno fazowa IEC60309 16A/32A/ 250V
- Zabudowa gniazdami: IEC320 C13, C19, DIN49440, NF C61-314



Wersja 19" możliwe wyjścia 8xC13, 8xC13 + 4xC19









- Wyświetlacz LED do weryfikacji napięcia zasilania
- 1 czujnik temperatury i wilgotności
- dozac ractarti
- Podtrzymanie konfiguracji gniazd podczas restartu





Restart

Zarządzalne listwy monitorująco-kontrolne



Listwy zarządzalne MS-PDU

Device Manager Item Output Nume Output State Output Current (A) Output Control 1 Output 1 ON 0 On Off Device State 2 Output 2 ON 0 On Off

ON 0 Threshold Settings Off Output4 On Off ON **Device Settings** Output5 Off Output6 Output7 On Off Service Settings Output8 User Settings Network Temperature Temperature Sensor1 Humidity Sensor1 E-mail Alarm Settings

MONITORING



- Obciążenia prądowego listwy [A]
- Obciążenia prądowego każdego gniazda [A]
- Napięcia zasilania [V]
- Stanu gniazd ON/OFF
- Temperatury i wilgotności
- Stanu systemu



- Aktywnych alarmów
- Logów alarmowych



Listwy zarządzalne MS-PDU



KONFIGURACJA



- Obciążenia prądowego listwy [A] [min/max]
- Obciążenia prądowego każdego gniazda [A] [min/max]
- Temperatury i wilgotności [min/max]



- Trybu pracy listwy: Master/Slave
- Interfejsu Ethernet (Adres IP, Brama, Maska, DNS)
- Interfejsu SNMP(V1), HTTP, SMTP
- Adresów email
- Kont i uprawnień dla użytkowników i administratorów



Listwy zarządzalne MS-PDU





MS-PDU, temperature is alarmnig, the value is 25 Centigrade

ALARMY



- Obciążenie prądowego dla L1 [A]
- Obciążenie prądowe gna każdym gnieździe [A]
- Napięcia zasilania [V]
- Alarmy o przekroczeniu temperatury i wilgotności



- Wewnętrzny alarm (buzzer)
- Wskaźnik alarmu na interfejsie WWW
- Alarmy wysyłane na adresy e-mail
- Alarmy wysyłane poprzez SNMP (Trapy)






N P M


Network Power Manager



Listwy zarządzalne NPM V









 Wersja jednofazowa i trójfazowa z wtykami zasilającymi: DIN 49441/16A, IEC320 C20/16A IEC60309 16A/32A/250V, IEC60309 16A/32A/400V



 Zabudowa gniazdami: IEC320 C13, C19, DIN49440, NF C61-314












- Wyłącznik nadmiarowo prądowy w standardzie dla wersji 19"
- Wyświetlacz LED dla wersji 19"








Listwy zarządzalne NPM V





ATRYBUTY

- Kontrola obciążenia całej listwy i każdego gniazda [A]
- Kontrola napięcia zasilania [V]
- Kontrola poboru mocy całej listwy i każdego gniazda [kW]
- Kontrola licznika energii dla całej listwy oraz każdego gniazda [kWh]
- Kontrola współczynnika mocy [Power Factor]





Listwy zarządzalne NPM V



FUNKCJONALNOŚĆ

- Rozbudowany moduł monitoringu środowiska
 - 2 czujniki T/H w standardzie dla wersji 19" i pionowej





- możliwość rozbudowy wersji pionowej o 2 dodatkowe moduły czujników:
- ✓ Smoke, Water, T/H2







✓ Door1, Door2, T/H3







- Wewnętrzny alarm (buzzer)
- Złącze USB do komunikacji bezprzewodowej
- Porty RJ45 do kaskadowego łączenia w łańcuch do 5 urządzeń korzystających z jednego adresu IP




Ine

10

NPM V - Oprogramowanie

- Monitoring całej listwy
- Alarmy z całej listwy
- Konfiguracja

- Monitoring całej listwy i każdego gniazda
- Alarmy z całej listwy i każdego gniazda
- Konfiguracja




- Kontrola
- Monitoring pojedynczego gniazda
- Alarmy z całej listwy
- Konfiguracja

- Kontrola
- Monitoring całej listwy i każdego gniazda
- Alarmy z całej listwy i każdego gniazda
- Konfiguracja







MONITORING



- Obciążenia prądowego listwy [A]
- Obciążenia prądowego każdego gniazda [A]
- Napięcia zasilania listwy [V]

Energy Settings

Item	Name	Energy(kWh)	Reset
1	Output1	0.0	Energy reset
2	Output2	0.0	Energy reset
3	Output3	0.0	Energy reset
4	Output4	0.0	Energy reset
5	Output5	0.0	Energy reset
6	Output6	0.0	Energy reset
7	Output7	0.0	Energy reset
8	Output8	0.0	Energy reset

- Stanu gniazda ON/OFF
- Zużycie energii [kWh]
- Zużycia energii na każdym gnieździe [kWh]





Listwy zarządzalne NPM V

Device Information

Device Name:NPM1

Device Series:NPM-V(D)

Device Status: Alarming

Level: Outlet monitoring &

Device Select: NPM1 ▼


controlling

(L1)Output Status

Total Load:1.1A Total Voltage:224V Power Factor:0.96 Power:0.246kW Total Energy:0.0kWh

Line1 Line2 Line3

Temperature Display



MONITORING



- Poboru całkowitej moc dla całej listwy [kW]
- Poboru mocy na każdym gnieździe [kW]
- Współczynnika mocy [Power Factor]
- Aktywnych alarmów

?

Logów alarmowych





Listwy zarządzalne NPM V

Device Select: NPM1 ▼

Device Select: NPM1 ▼

Outlet Settings

Item	Name	Current(A)	Min(A)	Max(A)	Delay(s)	Save
1	Output1	0.0	0.0	0.9	0	Save
2	Output2	0.0	0.0	16.0	0	Save
3	Output3	0.0	0.0	16.0	0	Save
4	Output4	0.0	0.0	16.0	0	Save
5	Output5	0.0	0.0	16.0	0	Save
6	Output6	0.0	0.0	16.0	0	Save
7	Output7	0.0	0.0	16.0	0	Save
3	Output8	0.0	0.0	16.0	0	Save

KONFIGURACJA



- Obciążenia prądowego listwy dla każdej fazy L1, L2, L3 [A] - [min/max]
- Obciążenia prądowego każdego gniazda [A] -[min/max]
- Opóźnienia przy sekwencyjnym włączaniu/wyłączaniu każdego gniazda [s]
- Temperatury i wilgotności [min/max]






Sensor Settings

Item	Name	Current value	Min	Max	Save
1	Temperature1	0	0	50	Save
2	Temperature2	22	0	99	Save
3	Temperature3	0	0	99	Save
4	Temperature4	0	0	99	Save
5	Humidity1	0	0	99	Save
6	Humidity2	39	0	99	Save
7	Humidity3	0	0	99	Save
8	Humidity4	0	0	99	Save
9	Total Load(L1)	0.0	0.0	32.0	Save
10	Total Load(L2)	0.0	0.0	32.0	Save
11	Total Load(L3)	0.0	0.0	32.0	Save









Listwy zarządzalne NPM V

BKT

evice Settings

User Management

Network Data Graphing

Logs Syste

System

ALARMY



Device Information

Device Name:NPM1

Device Series:NPM-V(D)

Device Status: Alarming

Level:Outlet monitoring &

controlling

(L1)Output Status

Total Load:1.0A

Total Voltage:224V

Power Factor: 0.95

Power:0.224kW

Total Energy:0.0kWh

Line1 Line2 Line3

Output Status	5			Device Select NPM1
Item	Name	State	Current(A)	Power(kW)
1	Output1	ON	1.0	0.224
2	Output2	ON	0.0	0.000
3	Output3	ON	0.0	0.000
4	Output4	ON	0.0	0.000
5	Output5	ON	0.0	0.000
6	Output6	ON	0.0	0.000
7	Output7	ON	0.0	0.000
8	Output8	ON	0.0	0.000
9	Output9	ON	0.0	0.000
10	Output10	ON	0.0	0.000
11	Output11	ON	0.0	0.000
12	Output12	ON	0.0	0.000
13	Output13	ON	0.0	0.000
14	Output14	ON	0.0	0.000
15	Output15	ON	0.0	0.000
16	Output16	ON	0.0	0.000
17	Output17	ON	0.0	0.000
18	Output18	ON	0.0	0.000
19	Output19	ON	0.0	0.000
20	Output20	ON	0.0	0.000
21	Output21	ON	0.0	0.000
22	Output22	ON	0.0	0.000
23	Output23	ON	0.0	0.000
24	Output24	ON	0.0	0.000

Environment Status

Name	Status	Name	Status
Temperature1	23 ℃	Humidity1	39 %
Temperature2	none	Humidity2	none
Temperature3	none	Humidity3	none
Temperature4	none	Humidity4	none
Door1	none	Door2	none
Water	none	Smoke	none

- Obciążenia prądowego dla każdej fazy L1, L2, L3 [A]
- Minimalnego i maksymalnego obciążenia prądowego dla każdego gniazda [A]
- Alarm o przekroczeniu temperatury i wilgotności









Wskaźnik alarmu na interfejsie WWW



0

Listwy zarządzalne NPM V

Туре	Name	Details					
Device		NPM1(Device name)Sensor information was					
configuration	clever	successfully modified.					
Device		NPM1->Output1(Device name->Output					
configuration	clever	name)implementation of theOFFcommand.					
Device		NPM1->Output1(Device name->Output					
configuration	clever	name)implementation of theOFFcommand.					
Device		NPM1->Output1(Device name->Output					
configuration	clever	name)implementation of theOFFcommand.					
Device		NPM1->Output1(Device name->Output					
configuration	clever	name)implementation of theOFFcommand.					
Device		NPM1->Output1(Device name->Output					
configuration	clever	name)implementation of theOFFcommand.					
Alarm		The current alarm value					
information	NPM1-Output1						
Alarm	NPM1-	The current alarm value					
information	totalCurrent	1.1[0.0~1.0]					
Device	alaa.u	NPM1->Output1(Device name->Output					
configuration		name)implementation of theONcommand.					
Alarm	NPM1-	The current alarm value 39					
information Alarm	humidity1 NPM1-	The current alarm value					
information	temperature1	23					
miormation	temperatures	<u> </u>					

ALARMY

lapinski@bkte.pl

lapinski@bkte.pl



- Zdarzenie alarmowe przechowywane w logach
- Alarmy wysyłane na adres e-mail
- Alarmy wysyłane poprze z SNMP (Trapy)
- Serwer SYSLOG (zew. serwer)
- Alarm na porcie zewnętrznym RJ11 (NO-NC)

*	device alarm	•	"" <lapinski< th=""><th>٠</th><th>09:36</th><th>09:36</th><th>_</th></lapinski<>	٠	09:36	09:36	_
	device alarm		"" <lapinski< th=""><th></th><th>09:36</th><th>09:36</th><th></th></lapinski<>		09:36	09:36	
Ŷ	device alarm	۰	"" <lapinski< td=""><td>۰</td><td>09:35</td><td>09:35</td><td></td></lapinski<>	۰	09:35	09:35	
	device alarm		"" <lapinski< td=""><td></td><td>09:35</td><td>09:35</td><td></td></lapinski<>		09:35	09:35	
	device alarm		"" <lapinski< td=""><td></td><td>09:31</td><td>09:31</td><td></td></lapinski<>		09:31	09:31	
	device alarm		"" <lapinski< td=""><td></td><td>09:31</td><td>09:31</td><td></td></lapinski<>		09:31	09:31	
	device alarm		"" <lapinski< th=""><th></th><th>08:14</th><th>08:14</th><th></th></lapinski<>		08:14	08:14	
	device alarm		"" <lapinski< th=""><th></th><th>08:14</th><th>08:14</th><th></th></lapinski<>		08:14	08:14	
	device alarm		"" <lapinski< th=""><th></th><th>2014-09-25 13:15</th><th>2014-09-25 13:15</th><th>-</th></lapinski<>		2014-09-25 13:15	2014-09-25 13:15	-
							Archiwizuj 🔊 Usuń

device alarm

2014-09-26 15:36 NPM1 humidity1 is arlarming the value is 50 [0 20]% device IP:192 168 2.8

device alarm

014-09-26 15:36 NPM1,humidity1 is ariarming,the value is 50 [0,20]%, device 1P:192.168.2.8

39






Listwy zarządzalne NPM V - Zastosowania





Listwy zarządzalne NPM V - Zastosowania







E M S

Environment Monitoring System





EMS

System Monitorowania Środowiska jest inteligentnym systemem zdalnego monitorowania za pomocą, którego można nadzorować środowisko i zasilanie w jednej lub kilku szafach teleinformatycznych.

System EMS może być wykorzystywany w serwerowniach, telekomunikacji, sieciach informatycznych, oraz Centrach Przetwarzania Danych









EMS



- Budowa systemu :
 - ✓ Jednostka Centralna Master

✓ Jednostka Wykonawcza – Slave

✓ Koncentrator – Hub

✓ Listwy zasilające (Metered PDU)





EMS



ATRYBUTY

- Możliwość pracy w kaskadzie Master/ Slave/Hub
 - ✓ max: 11 jednostek Slave
- Możliwość podłączenia:
 - √ do 4 listew PDU do Master'a
 - √ do 4 listew PDU do Slave'a
- Możliwość kontroli podpiętych czujników w jednostkach Master i Slave
- Wyświetlacz LCD w jednostce Master
- Diody LED Master, Slave do kontroli podpiętych czujników
 - Wewnętrzny alarm (buzzer)



Listwy zasilające PDU



Listwy zasilające MPD z modułem pomiarowym



- Wtyk DIN49441 (unischuko)
- Zabudowa gniazdami IEC320 C13, IEC320 C19, DIN49440, NF C61-314









- Wymienny moduł pracujący w technologii "hotswappable"
- Możliwość monitorowania:
 - napięcia zasilania [V], natężenia prądu [A]
 - poboru mocy dla całej listwy [kW]
 - zużycia energii dla całej listwy [kWh]
- Uchwyty stałe z możliwością obrotu o 180°
- Dostepne wykonania również dla 24 gniazd w wersji pionowei



BKT

User Manage

Device Manage

Device Config

Threshold Config Alarm Config

Alarm Logs

Network Confia

System Info

Telnet/SSH

SNMP

Update Restart

Advance

T1

24C

-40C

H1

52%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

D1

NF

CLOSE

D2

NF

CLOSE

S

NF

NO

w

NF

NO

11

1.0 A

NF

U1

233 V

NF

System monitorowania warunków środowiskowych



EMS

E1

6.0KWH

NF

MONITORING



- Napiecia zasilania [V] (Master, Slave)
- Obciążenia prądowego[A] (Master, Slave)
- Zużycia energii [kWh] (Master, Slave) dla podłączonych listew PDU z modułem MPD
- Podpiętych czujników w jednostkach Master i Slave:
 - √ temperatury i wilgotności



✓ wodv



✓ dymu



otwarcia drzwi




Aktywnych alarmów







EMS





KONFIGURACJA



• Temperatury i wilgotności [min/max]



- Napięcia zasilania [min/max]
- Obciążenia prądowego [min/max]
- Konfigurację interfejsu: Ethernet, SNMP(V2), SMTP
- Adresów email
- Kont i uprawnień dla użytkowników i administratorów





EMS

ALARMY



BKT

urrent User: clever

User Manage
Permission Config
Device Manage
Device Config
Device Config
Device Status
Threshold Config
Alarm Logs
Myanice
Network Config
System Info
HTTP
Telnet/SSH
SNNP
Update
Restart

Event Logs			Refresh					
DateTime	Device	Alert Type	Alert Status	Low Limit	Hight Limit			
21-03-20183 05:35	EMS2	PDU1 Current	Current is low,the current value is 0.0 A	2.5 A	3.5 A			
21-03-20183 05:35	EMS2	PDU1 Voltage	Voltage is low,the current value is 233 V	55 V	255 V			
07-03-2014 01:39	EMS1	Humidity1	Humidity is high, the current value is 82 %	15 %	80 %			
07-03-2014 01:38	EMS1	Humidity1	Humidity is high, the current value is 83 %	15 %	80 %			
page: 1								
Time Format: day-month-year time			-					
Check Time Clear All Logs			Export Type: Excel (*.xls) - Ex	port				

Obciążenie prądowe dla podpiętych listew MPD



Alarm z czujnika wody, dymu oraz drzwi







- Wskaźnik alarmu na interfejsie WWW
- Zdarzenie alarmowe przechowywane w logach
- Alarmy wysyłane na adresy e-mail
- Alarmy wysyłane poprzez SNMP (Trapy)





Name	Location	T1	H1	T2	H2	D1	D2	S	w	I1	U1	E1
EMS1	Place1	24C	51%	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF
		NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	0.0 A	233 V	6.0KWH
		-40C	0%	-40C	0%	CLOSE	CLOSE	NO	NO	NF	NF	NF
		-40C	0%	-40C	0%	CLOSE	CLOSE	NO	NO	NF	NF	NF
		-40C	0%	-40C	0%	CLOSE	CLOSE	NO	NO	NF	NF	NF
		-40C	0%	-40C	0%	CLOSE	CLOSE	NO	NO	NF	NF	NF
		-40C	0%	-40C	0%	CLOSE	CLOSE	NO	NO	NF	NF	NF
		-40C	0%	-40C	0%	CLOSE	CLOSE	NO	NO	NF	NF	NF
		-40C	0%	-40C	0%	CLOSE	CLOSE	NO	NO	NF	NF	NF
		-40C	0%	-40C	0%	CLOSE	CLOSE	NO	NO	NF	NF	NF
		-40C	0%	-40C	0%	CLOSE	CLOSE	NO	NO	NF	NF	NF
		-40C	0%	-40C	0%	CLOSE	CLOSE	NO	NO	NF	NF	NF





ATS

Automatic Transfer Switch





ATS

ATS - Automatyczny Przełącznik Zasilania

Przełącznik źródeł zasilania zapewniający bezprzerwowe przełączanie pomiędzy liniami zasilającymi w czasie nie większym niż 16ms przy obciążeniu na poziomie 16A i 32A.

Przełącza zasilanie pomiędzy dwoma źródłami A i B nie przerywając pracy podłączonych urządzeń.







ATS











ATRYBUTY

Zabudowa gniazdami IEC320 C13 lub IEC320 C19





Wtyk IEC60309 16A/32A 250V


- Wersja 1U, 2U 19"
- Przełączanie na poziomie ≤16ms (średnio 8-12ms)
- Karta zarządzająca SNMP
- Wyświetlacz LED (3 pozycyjny)
- Wewnętrzny alarm (buzzer)





ATS





Current User: clever Device status Base User Manage SourceA (line1) Volt: 223 V • >>>>> Device Config Amp: 0.0 A **Device Control** Load volt: 223 V Threshold Load current: 0.0 A SourceB (line2) Alarm Config Volt: 0 V **Event Logs** System Info Amp: 0.0 A Advance Network Config **Status Description** Telnet/SSH SourceA(line1): OK HTTP/SSL SourceB(line2): NONE Update Input: SourceA Reset Prefered: SourceA Restart Exit Refresh

MONITORING



- Obciążenia prądowego [A] na wejściu A i B
- Tałkowitego obciążenia prądowego [A] na wyjściu


?

- Napięcia zasilania [V] wejściu A i B
- Napięcia zasilania [V] na wyjściu
- Bieżącego stanu źródła zasilania
- Awarii źródła zasilania
- Aktywnych alarmów
- Logów alarmowych





ATS



BKT Current User: clever **Device Control** Base User Manage **Preference Setting** Device status Device Config Main Input : SourceA -**Device Control** Switch Time: Threshold Alarm Config Apply Cancel **Event Logs** System Info Advance Voice Lock **Network Config** Switch lock: UNSEAL Telnet/SSH HTTP/SSL Close/Unseal **SNMP** Update Reset **Pannel Lock** Restart Switch lock: UNLOCK Exit Lock/Unlock

KONFIGURACJA




- Obciążenie prądowego [min/max] [A]
- Napięcia zasilania [min/max] [V]
- Konfiguracja czasu przełączania źródeł zasilania [s]
- Interfejsu Ethernet (Adres IP, Brama, Maska, DNS)
- Interfejsu SNMP(V1), HTTP, SMTP
- Adresów email
- Kont i uprawnień dla użytkowników i administratorów





ATS







Current User: bkt	Event Log		
Base Modify User			
Device status	Local Time: 29-09	-2014 14:45:31	
Device Config			
Device Control	Device Time: 29-09	-2014 14:43:21	Setting time
Threshold			
Alarm Config Event Logs	Alarm Log Get log	successfully	
System Info	Time	Туре	Detail
Exit	29-09-2014 14:36:2	5 Load Current	The load value:1.2 A; The low limit:0 A; The high limit:1 A
	29-09-2014 14:43:2	SourceB Voltage	The load value:177 V; The low limit:180 V; The high limit:260
	29-09-2014 14:24:10	SourceA Voltage	The load value: 267 V; The low limit: 180 V; The high limit: 260


ALARMY



- Obciążenia prądowego [A]
- Napięcia zasilania [V]
- Awarii zasilania na jednym z wejść
- Wskaźnik alarmu na interfejsie WWW
- Zdarzenie alarmowe przechowywane w logach
- Alarmy wysyłane na adresy e-mail
- Alarmy wysyłane poprzez SNMP (Trapy











PYTANIA

