

Prnti Anleitung

Kurz drücken (<1 sek)

Aktuellster Wintibrief wird gedruckt.

Lang drücken (>4 sek)

Alle Wintibriefe werden gedruckt, vom ältesten zum neusten.

Kurz drücken zum Abbrechen.

Mittel-lang drücken (1-2 sek)

Wintibrief nach Nummer auswählen Nummer wird Ziffer für Ziffer eingegeben:

1. Kurz tippen × Ziffernwert,
dann mittel-lang drücken → Ziffer bestätigen
2. Nach bestätigung der 3. Ziffer wird gedruckt

Beispiel für #103:

mittel-lang → 1× kurz, mittel-lang →

mittel-lang → 3× kurz, mittel-lang