

Application de la modulation d'amplitude.

Application de la modulation de fréquence.

Application de la modulation de phase.

Forme d'un signal modulé en amplitude.

Radio en mode FM avec une porteuse entre
87 MHz et 108 MHz.

Radio en mode grandes ondes (GO) avec une
porteuse entre 150 kHz et 300 kHz.

$$s_{\text{AM}}(t) = (1 + ks(t))s_p(t)$$

Téléphonie mobile avec une porteuse à environ
900 MHz.

Taux de modulation.

$$\cos(a) \cos(b)$$

$$\frac{\cos(a+b)+\cos(a-b)}{2}$$

$$h = k \cdot \max(s)$$